

## OnePlus 5 Användarmanual

### 2 Innehållsförteckning

04 Förpackningens innehåll

05 Enhet

06 Installation

07 Väckningssvepning

08 Kamera

09 Porträttläge

10 **Dual Camera** zoom

11 Video

12 **Pro Mode** - översikt

13 **Pro Mode** – så här justerar du inställningarna

14 Meny och inställningar

15 **Dash Charge**

16 Skärm

17 Dubbla kortplatser för nano-SIM-kort

18 Fingeravtryckssensor

19 På/Av

20 **OxygenOS**

21 Launcher

22 **Shelf**

23 Anpassning

24 App långtryck

25 Läsläge

26 Gaming DnD

27 Knappsats

28 Messenger

29 Galleri

30 Musik

31 Väder

32 Ljudinspelning

33 File Manager

34 App-tillstånd

35 Säkerhetsinformation

### S3 Välkommen

Tack!

**OnePlus 5** är resultatet av fem års kontinuerlig förfining.

Den har en kombination av högkvalitativ hårdvara och flytande, raffinerad mjukvara för att skapa en smidig upplevelse.

Varje del av OnePlus 5 är avsiktligt utvald och optimerad för att säkerställa den bästa användarupplevelsen.

Vi har byggt **OnePlus 5** tillsammans och fokuserat på det som är viktigt för din upplevelse. Målen för, och förväntningarna till, vår flaggskeppsenhet har aldrig varit högre. Vi kan knappt vänta på att du ska få uppleva **OnePlus 5** själv.

### S4 Förpackningens innehåll

- **OnePlus 5**
- Skärmskydd (\*Kom ihåg: skärmskyddet är förinstallerat på telefonen)
- **Dash Type C Cable**
- **Dash Power Adapter**
- **SIM Tray Ejector**
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsinformation

### S5 Enhet

- **Alert Slider**
- Volym
- Hem/fingeravtryckssensor
- **USB Type-C**
- Hörlursuttag
- Kraft
- Sova/väcka
- Dubbla nano-SIM-uttag

### S6 Installation

När du startar telefonen aktiverar du Google wizard för att installera ditt Google-konto och synkronisera, installera fingeravtryck med mera. I OnePlus installationen kan du göra din **OnePlus 5**

personlig så att du får en smartphone-upplevelse som fungerar precis som du vill. Du kan aktivera programknappar, gester och andra funktioner precis hur du vill.

### S7 Alert Slider

**Alert Slider**, som finns på din telefons övre kant, ger dig fullständig kontroll över dina notiser. Du kan smidigt växla mellan tre olika notisprofiler utan att behöva ta ut din telefon ur fickan. Med **OnePlus 5** går det både snabbare och smidigare än någonsin att växla mellan notisprofiler.

### S8 Dubbel kamera

**OnePlus 5:s** välkända **Dual Camera** hittar du på telefonens baksida. Den har en 16 MP vidvinkellins och en 20 MP telefotolins för att ge dig möjlighet att ta bredare foton. Den är utrustad med den unika **Smart Capture** -tekniken och en uppsättning nya funktioner gör att **OnePlus 5 Dual Camera** kan ta extremt skarpa foton. På framsidan hittar du en 16 MP framåtriktad kamera för alla dina selfies- och livestreamingsbehov.

### S8 Portrait Mode

OnePlus 5 använder två kmerasensorer tillsammans för att generera en fokusseparation mellan ditt objekt och bakgrunden. Genom att separera bakgrunden från ett ansikte kan OnePlus 5 skapa en professionell djupkänsla, eller *bokeh*. För att aktivera **Portrait Mode** öppnar du bara din kamera och sveper åt vänster. Centrera ditt objekt och låt kameran applicera en naturlig djupeffekt. När du är nöjd med bilden trycker du bara på slutarknappen för att ta porträttbilden.

### S9 Dual Camera zoom

Med hjälp av telefotolinsen på 20 megapixlar kan **OnePlus 5:s Dual Camera** -system zooma in högupplöst och bibehålla kvaliteten. En kombination av optisk zoom och vår mjukvarualgoritm med flera ramar gör att du kan zooma med mer skärpa än någonsin tidigare. Tryck bara på zoom-knappen en gång för att omedelbart zooma 2 ggr eller dra zoom-knappen till vänster för att zooma manuellt upp till 8 ggr.

### S10 Video

OnePlus 5 är utrustad med en serie videoinspelningsval så att du alltid hittar rätt verktyg för jobbet. För att börja spela in trycker du bara på 'video' i menyn eller sveper höger i kameraläget. I den här menyn kan du manuellt välja vilken typ av video du vill spela in. Du kan välja allt från 1080 P 60 FPS till 4K.

### S11 Pro Mode

OnePlus 5 har ett helt nytt **Pro Mode** som gör att du helt fritt kan justera och optimera vissa parametrar i ditt foto. I **Pro Mode**, som du enkelt når via **OnePlus 5:s** kameraläge kan du bland annat justera ISO,

vitbalans, slutarhastighet, fokus och exponering för varje foto. Tryck bara på motsvarande knapp för att öppna modifieringshjulet för varje inställning och vrid hjulet för att justera.

### S12 Pro Mode – fortsättning

Du får också tillgång till en ny tabell i skärmens övre högra hörn som hjälper dig att mäta exponeringsnivån i bilden för att korrigera ljusstyrkan. Med hjälp av gyroskopet på OnePlus 5 anpassas referenslinjen i mitten av skärmen automatiskt till liggande läge eller porträttläge som blir grönt när bilden är perfekt inriktad. Om du trycker på en inställningsprofil kan du lagra den och en annan profil i Pro Mode för enkel åtkomst och snabbkorrigering.

### S13 Meny och inställningar

Tryck på menyn i kameraläget för att rulla ner menyvalen. Förutom de val som diskuteras på andra ställen i den här guiden kan du även komma åt tidsintervall, slow motion och panorama-funktioner i den här menyn. Du kan även trycka på inställningsikonen i skärmens övre högra hörn för att lagra platsdata, justera kameralägets nät och dra histogrammet av eller på.

### S14 Dash Charge

**OnePlus 5** har **Dash Charge**, vår exklusiva teknik som skapar ett nytt riktmarke för snabbbladdningslösningar. En snabb 30-minutersladdning ger din **OnePlus 5** tillräcklig kraft för dagen. **Dash Charge** laddar din **OnePlus 5** med samma hastighet, även när du streamar filmer, spelar grafikintensiva spel eller navigerar med GPS.

### S15 Skärm

**OnePlus 5** är utrustad med en enastående 5,5” **Optic AMOLED Display**. Färgerna är starkare och mer verklighetstroga än någonsin tidigare. Tre olika färgkalibreringar ger dig friheten att justera din skärm för maximal komfort. Det nya DCI-P3-läget förenar sRGB- och standardskärmsläget för förbättrad flexibilitet. Du kan välja ditt önskade skärmläge i Skärm-menyn under Inställningar.

### S16 Dual SIM Card Tray

**OnePlus 5** är upplåst när du köper den och har stöd för dubbla nano-SIM-kort. Eftersom du kan ansluta till två nätverk samtidigt kan du använda en enhet för allt. **OnePlus 5** är en verklig världstelefon som stödjer 34 nätverk världen över.

Använd **SIM Tray Ejector** (finns i förpackningen) för att ta bort SIM-kortshållaren från enheten. Upp till två nano-SIM-kort ryms i hållaren.

## S17 Fingeravtryckssensor

Vår keramiska fingeravtryckssensor av högsta kvalitet låser din **OnePlus 5** på 0,2 sekunder, även från en skärm i vila. Sensorn lär sig aktivt och förbättras progressivt så att dina fingeravtrycksskanningar blir ännu mer exakta med tiden.

## S18 På/Av

Slå på din **OnePlus 5** genom att trycka på och hålla nere <På/Av>-knappen (finns på enhetens högra sida) i några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att börja göra din **OnePlus 5** personlig.

## S19 OxygenOS

**OxygenOS** snabbt, rent och anpassningsbart operativsystem baserat på **Android**. Genom att konstant förfina huvudfunktionerna i vår programvara och implementera feedback från användare tidigt erbjuder OxygenOS en smidig och flexibel användarupplevelse.

## S21 Launcher

Launchern stödjer tredjeparts-ikoner och gör att du kan förändra dina App Drawer-rutor, tilldela gester och mycket mer. Användare kan fritt växla mellan tre tillgängliga ikon-paket för att se till att telefonen passar deras stil. För att nå din **App Drawer** sveper du bara upp på hemmaskärmen. Alla dina appar arrangeras automatiskt i alfabetisk ordning för att vara enkla att nå. Tryck länge på hemmaskärmen för att öppna launcher-valen som du kan använda för att byta till ett annat ikon-paket, välja en annan skrivbordsbild och mycket mer. Du kan fritt anpassa snabbåtkomst till appar i statusrutan för att förbättra navigationen.

Du kan flytta runt ikoner genom att trycka länge på hemmaskärmen och trycka på 'Flytta om' för att städa upp hemma skärmen.

## S22 Shelf

Svep åt höger på din hemmaskärm för att öppna **Shelf**. Den här separata menyn ger dig tillgång till dina favorit-appar, vanligaste kontakter och senaste bilder. Det rena och strömlinjeformade gränssnittet kan förbättras manuellt med widgets eller anpassas med en mängd intelligenta val.

## S23 Anpassning

**OxygenOS** har tre olika teman för att ge dig full kontroll över din visuella upplevelse. Ändra din accentfärg och även färgen på din LED-skärm på anpassningssidan under Inställningar. App-ikonernas storlek kan även ändras för en renare och mer konsekvent look. Navigationskontrollerna kan justeras genom att använda vanliga gestkontroller och justerbara knappar. En nyhet för **OnePlus 5** är möjligheten att justera vibrationsintensiteten och tilldela vibrationsprofiler till olika kontakter för att göra din upplevelse ännu mer personlig. Du kan även få tillgång till tre nya gester utanför skärmen som du kan tilldela olika appar och funktioner för snabb och enkel åtkomst.

## S24 App och långtryck

Den nya genvägsfunktionen för app-support gör att du snabbt kan använda specifika funktioner i appen från din hemmaskärm. Tryck bara länge på en app för att öppna genvägsmenyn och välj önskad funktion. På så sätt kan du till exempel öppna en ny flik i din webbläsare, skapa ett e-postmeddelande eller kolla in populära filmer på Youtube utan att behöva navigera i appen.

## S25 Läsläge

Att läsa på din smartphone är nu mer bekvämt än någonsin tack vare **OnePlus 5:s nya läsläge**. Genom att filtrera bort blått ljus, kartlägga gråskalan och använda närliggande information för att justera skärpa och ljusstyrka på skärmen simulerar Reading Mode läsoplevelsen i en vanlig bok. Läsläget kan dras på och av manuellt i inställningsmenyn under 'Skärm'. Du kan även ställa in att detta läge automatiskt slås på när du använder vissa appar.

## S26 Gaming Do not Disturb

Du vill inte bli störd när du är mitt i en utmanande nivå. När **Gaming DnD** är påslaget blockeras notiser och viktiga hårdvarufunktioner slås av för att se till att du inte blir störd i onödan. Du kan slå på Gaming DnD manuellt i den avancerade menyn under Inställningar och du kan även ställa in att **Gaming DnD** slås på automatiskt när du startar dina favoritspel.

## S27 Knappsats

Tryck på <ikonen> på din hemmaskärm eller applikationsmapp och använd knappsatsen <ikon> för att ringa röstsamtal manuellt eller tryck på valfri kontakt i snabbvalslistan för att snabbt ringa den kontakten. Välj ett telefonnummer från Kontakter, en e-postadress eller ett SMS för att ringa.

Kontakter läggs automatiskt till i din snabbvalslista baserat på hur ofta du ringer dem. Du kan permanent placera kontakter högst upp i snabbvalslistan genom att markera dem som Favoriter <ikon> genom att bara trycka på stjärnikonen för varje kontakt du vill lägga till.

## S28 Messenger

För att skicka ett SMS öppnar du Messenger-appen på din hemmaskärm eller i din app-mapp. Ange namn eller telefonnummer i fältet eller välj någon bland dina kontakter. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på <ikon>.

Vill du skicka ett MMS i Messenger-appen väljer du det media du vill lägga till. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på <ikon>.

## S29 Galleri

**OnePlus galleriapp** har fräschats upp för ännu bättre daglig fotobläddring, redigering och organisering. **Collections** skapas automatiskt för bilder från olika källor. Med 16 olika filter kan du med redigeringsläget justera dina bilder med rörelser, ändra storlek på och beskära bilderna. Ett ritverktyg finns även för ännu mer kul. Det omdesignade gränssnittet är intuitivt och strömlinjeformat, du kan söka per plats eller ladda upp datum.

## S30 Musik

Vår egen musikspelare som är optimerad för offline-användning är även tillgänglig direkt från förpackningen. Med en enkel och okomplicerad design ger **OnePlus Music** dig precis vad du behöver. Använd taggar för att organisera och bygga upp ditt musikbibliotek för att ha kul med filer och kataloger.

## S31 Väder

Den här specialanpassade väderappen ger realtidsinformation om vädret där du är. Skärmens visuella delar anpassar sig dynamiskt efter omgivningen och visar väderlek och miljöfaror som regn eller dimma.

## S32 Ljudinspelning

Vår dynamiska ljudinspelningsapp ger stor flexibilitet och mångsidighet. Håll koll på din inspelning genom att spåra volymen på allt inkommande ljud och manuellt placera tidsmarkörer för att märka viktiga stunder.

## S33 File Manager

Vår **File Manager** har förbättrats med ett antal nya funktioner. Nu kan användare gömma sina privata dokument och foton i en säker låda, en privat zon som kan låsas upp med en pin-kod eller fingeravtryck. Filerna kan även kategoriseras och namnges för att förbättra strukturen för dina filer, hjälpa dig hålla koll på dina filer med ny lagringsinformation och dra nytta av en förbättrad sökfunktion. Alla dina **Google drive**-filer stöds av vår **File Manager**.

### S34 App-tillstånd

**App-Permissions** gör att du kan kontrollera vilken information och vilka tillstånd dina appar kan komma åt som plats, identitet, kontakter och mycket mer. Anpassa deras tillstånd på app-sidan under Inställningar.

### S35 Säkerhetsinformation

Den är användarmanualen innehåller all nödvändig produktsäkerhetsinformation. Läs den noggrant innan du använder enheten och behåll manualen för framtida behov.

### S36 Friskrivning

**OnePlus** är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** Alla rättigheter är reserverade. Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. OnePlus ägnar sig åt en löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av alla de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls alla 'i befintligt skick'. Förutom vad som krävs enligt gällande lag görs inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till riktigheten i detta dokument. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ska OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvariga för förlust av data eller för några speciella, oavsiktliga följskador eller indirekta skador. Tillgängligheten för produkttillbehör, programvara och tillbehör kan variera. För detaljerad information hänvisar vi till en auktoriserad OnePlus-distributör. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Överföring i strid med lag är förbjuden.

### S37 Säkerhet

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra.

- Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- När du använder enheten i ett fordon ska du följa alla relevanta lokala lagar.
- Använd inte enheten på bensinstationer, servicestationer eller nära bränsle eller kemikalier.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar i radiofrekvenser. Kontrollera alla lagar och bestämmelser vid flygning.
- Sjukhus eller sjukvårdsorganisationer kan använda utrustning som är känslig för radiofrekvenser. Följ alla regler och riktlinjer när du befinner dig på sådana anläggningar.
- Alla trådlösa enheter kan vara mottagliga för radiofrekvensinterferens, vilket kan påverka enhetens prestanda.
- Endast kvalificerad och behörig personal bör utföra reparationer av denna produkt.

- Använd endast märkesaccessorier och batterier som är godkända av OnePlus i din enhet. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller orsaka kroppsskada.
- Denna enhet är inte vattentålig. Håll den borta från fuktiga miljöer.
- När du ansluter till andra enheter ska du följa de säkerhetsanvisningar som presenteras i den här manualen.
- Försök inte ansluta enheten till inkompatibla produkter.

### S38 Försiktighetsåtgärder för batteriet

- Försök inte reparera, demontera eller modifiera batteriet. Placera inte eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, i direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Utsätt inte batteriet för tryck eller håltagning med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Batteriets vätska kan skada hud eller kläder. Vid exponering ska du tvätta huden omedelbart med vatten och kontakta läkare.
- Om du upplever några avvikelser i batteriet, till exempel hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, ska du omedelbart avbryta användningen av enheten och kontakta kundsupport.
- Om batteriets innervätska kommer i kontakt med dina ögon ska du skölja noggrant och omedelbart kontakta läkare.
- Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat, det kan skada batteriet.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och börjar förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.
- Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Vänligen följ lokala föreskrifter.

**<IKON>** Varning: ladda inte ditt batteri längre än 12 timmar.

### S39 Spara kraft och få längre batteritid

- Funktioner som Bluetooth och Wi-Fi drar mer kraft, så inaktivera dessa funktioner när din telefon inte används.
- Ju ljusare du har ställt din skärm desto mer energi förbrukas. Du kan dämpa skärmens ljusstyrka och förkorta viloläget i Inställningar.
- Se till att du bara använder uttag med rätt spänning för laddning (se märkning på adaptorn). Att använda kontakterna med fel spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skada.
- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte kortsluten laddare.
- Demontera inte och modifiera inte laddaren eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.

- Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.
- Vidrör inte laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
- Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte modifiera några kablar.
- Se till att du håller i laddaren med ett stadigt grepp när du kopplar ur den. Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Dra ur stickkontakten från uttaget innan du rengör enheten.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under +5° C eller över +40° C; I fuktiga, dammiga miljöer eller i starka vibrationer; nära en TV, radio eller annan elektrisk apparat.
- Maximal omgivande temperatur för utrustningen anges av tillverkaren till +25° C
- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

#### S40 Säker körning

- Säkerhet ska alltid vara en prioritet när du kör ett fordon.
- Förvara inte eller bär din mobiltelefon eller tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas. Se till att du inte placerar din telefon eller tillbehör nära krockkuddar
- Lita inte enbart på GPS-enheten i telefonen. Dessa applikationer är endast för referensändamål. Platsinformation ändras regelbundet och i vissa fall stöds inte dessa funktioner. Kartrutter och/eller kompass kan vara felaktiga, ofullständiga eller otillräckliga.
- Elektromagnetiska vågor (i omgivningen eller till och med hörlursmagneterna) kan störa kompassens noggrannhet, så använd den endast som referens.
- Om du inte vill avslöja din plats ska du vara noga med att inte använda program som kan registrera din plats. Följ lokala regler, lagar och bestämmelser.

#### S41 Användningsmiljö

- Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- Mobiltelefoner kan störa den normala driften av elektronisk utrustning och medicintekniska produkter. Följ relaterade lagar och förordningar.
- Mobilens radiovågor kan störa elektronisk utrustning med hög känslighet.
- Använd endast telefonen mellan -10 och +35°C och 35 - 85 % fuktighet.
- I extremt sällsynta fall kan enheten påverka ett fordons elektroniska utrustning.

#### S42 FCC & IC-förklaring

1. Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften sker enligt följande två villkor:

- (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar

(2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning

2. denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003

OnePlus ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakats av obehöriga modifieringar eller ändringar av denna utrustning. Sådana modifieringar eller ändringar kan innebära att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga partiella störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss miljö. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och på apparaten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

#### S43 FCC Varning

- Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelsen kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Antennen(er) som används för denna sändare får inte vara samlokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Landskodsvalet är endast tillgängligt för icke-amerikanska modeller och är inte tillgängligt för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-föreskrifter måste alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA vara inställda efter amerikanska operatörskanaler.
- Om tillämpligt är drift i 5.15-5.25GHz-bandet endast begränsade till inomhusbruk.

#### S44 RF exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller regeringens krav på exponering för radiovågor.

Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga utsläppsgränserna för exponering från radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av den amerikanska regeringens federala kommunikationskommission.

Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som kallas Särskild absorptionshastighet eller SAR. SAR-gränsen enligt FCC är 1,6 W/kg. Test av SAR utförs med hjälp av normala operativa positioner accepterade av FCC med enhetens överföring vid dess högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.

Fastän SAR bestäms av högsta certifierade effektnivå kan den faktiska SAR-nivån på enheten under drift ligga långt under maximivärdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer för att endast använda den ström som krävs för att nå nätverket. I allmänhet sjunker strömförbrukningen ju närmare du befinner dig en trådlös basstationsantenn.

Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna hos olika enheter och i olika positioner, uppfyller alla regeringens krav.

Denna enhet har också testats och uppfyller riktlinjerna för FCC RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerar handenheten minst 1,0 cm från kroppen.

Användning av andra tillbehör kan inte garantera att riktlinjerna för FCC RF exponering följs. Placera handenheten minst 1,0 cm från din kropp när enheten är påslagen.

#### S45 CE-certifieringsinformation (SAR)

SAR-gränsen i Europa är 2,0 W/kg. Denna enhet testades för typisk drift med handenheten hållen 1,5 cm från kroppen. För att behålla kraven på RF-exponering ska du använda tillbehör som håller ett avstånd på 1,5 cm mellan din kropp och telefonens baksida. Användningen av bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör får inte innehålla metallkomponenter vid dess montering. Användningen av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte överensstämmer med kravet på exponering av RF och bör undvikas.

Om du använder en pacemaker, hörselhjälpmedel, cochlea implantat eller liknande apparat, ska du använda telefonen i enlighet med din läkares råd.

Din enhet är utformad för att inte överstiga gränserna för utsläpp av radiovågor enligt internationella riktlinjer.

Enhetens SAR-värde kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.

#### S46 Förklaring om e-avfallsavyttring

E-avfall avser kasserad elektronik och elektronisk utrustning (WEEE). Se till att en auktoriserad byrå reparerar enheter vid behov. Demontera inte enheten själv. Kassera alltid använda

elektroniska produkter, batterier och tillbehör i slutet av deras livscykel. Lämna det på auktoriserad insamlingsplats eller insamlingscenter.

Kassera inte e-avfall i soptunnor. Kassera inte batterier i hushållsavfall. Vissa avfall innehåller farliga kemikalier om de inte kasseras på rätt sätt. Felaktigt bortskaffande av avfall kan förhindra att naturresurser återanvänds, liksom utsläpp av gifter och växthusgaser i miljön.

#### S47 Ytterligare viktig hälso- och säkerhetsinformation

- Använd inte telefonen om antennen är skadad. Om du gör det kan det orsaka skador.
- Placera inte telefonen nära magnetiska kort eller andra magnetiska föremål. Information som lagras på disketter, minneskort och kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.
- Vänligen håll metalliska föremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan dras till enheten vilket leder till personskada eller skada på enheten.
- Håll telefonen borta från vatten och andra vätskor.
- Skador på skärmen kan leda till läckage av vätskan inuti LCD-panelen. Om denna vätska kommer i kontakt med dina ögon ska du omedelbart skölja ögonen med vatten. Gnugga inte. Kontakta genast läkare.
- Använd endast OnePlus-godkända batterier och laddare med din OnePlus-telefon. Användning av produkter från tredje part kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem som orsakas av användning av tillbehör som inte är godkända av OnePlus.
- Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller högre.

<IKON> Varning: överdrivet ljudtryck kan skada din hörsel.

#### S48 Omsorg och underhåll

Din telefon är en produkt med överlägsen design och hantverk och bör behandlas med försiktighet. Följande förslag hjälper dig att förlänga enhetens livslängd.

- Rengör omedelbart om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm.
- Rör inte vid telefonens anslutningsport eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Slå inte, skaka inte eller släpp telefonen för att undvika skador.
- Utsätt inte enheten för tryck eftersom det kan skada skärmen, batteriet eller själva enheten.
- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller annan högspänningsutrustning. Om du gör det kan det orsaka kretsskador, bränder eller annan skada.
- Använd inte telefonen i närheten av brandfarlig gas.

- Placera telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller egendomsskador.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Kom ihåg att telefonen, batteriet och laddaren inte är vattentäta. Använd inte dessa apparater i badrum eller områden med hög temperatur, fuktighet, damm eller regn.
- Använd en mjuk, torr och ren trasa när du rengör telefonen, batteriet och laddaren.
- Använd inte alkohol eller starka kemikalier för att rengöra enheten.
- Använd en mjuk trasa när du tar bort smuts och fläckar. Undvik att använda dina naglar eller andra skarpa föremål för att förhindra att du repar skärmen.
- Undvik att använda smutsiga uttag när du laddar telefonen. Om du gör det kan det hända att telefonen inte laddas korrekt.
- Ta inte bort SIM-kortet när telefonen skickar data eller sparar information.
- Undvik att använda modifierade tillbehör som kan skada enheten eller bryta mot lokala föreskrifter för radioenheter.
- Om det är möjligt ska användaren stänga av 5GHz Wifi i utomhusmiljöer.

**<IKON>** Varning: var noga med att läsa hälso- och säkerhetsinformationen innan du använder telefonen.

Vissa människor kan bli yra eller uppleva medicinska problem på grund av blinkande ljus. Om du är i riskzonen ska du kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har symptom som huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, förlorar medvetandet eller upplever ofrivilliga kroppsrörelser ska du sluta använda enheten omedelbart och söka läkare. Undvik att använda enheten under långa perioder och håll den på lämpligt avstånd från dina ögon.

#### S49 EU Regelöverensstämmelse

Härmed meddelar **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Kom ihåg: kontrollera de lokala föreskrifterna på platsen där enheten ska användas. Den här enheten kan vara begränsad för användning i vissa eller alla EU-medlemsstater.