



OnePlus Nord 3 5G

användarmanual

Ditt programgränssnitt (till exempel programfunktioner, användargränssnitt och interaktioner) kan skilja sig från gränssnittet som visas i den här handboken på grund av programuppdateringar. Programvarans gränssnitt kan ändras.



.....	1
KOMMA IG ÅNG.....	4
KONFIGURERA ENHETEN.....	4
BATTERI OCH LADDNING.....	4
FYSISKA KNAPPAR.....	5
ÖVERFÖRA DATA TILL ONEPLUS-ENHETEN.....	6
GRUNDERNA.....	7
GRUNDLÄGGANDE GESTER.....	7
INSTALLERA OCH AVINSTALLERA APPAR.....	8
ANVÄNDA APPAR.....	8
HEMSKRÄM.....	9
AVISERING.....	10
GOOGLE ASSISTENT.....	12
INSTALLNINGAR.....	12
WI-FI.....	12
MOBILT.....	13
BLUETOOTH.....	14
ANSLUTNING OCH DELNING.....	14
HEMSKRÄM OCH LÖSKRÄM.....	17
SKRÄMENS LJUSSTYRKA.....	18
LJUD OCH VIBRERING.....	19
AVISERINGAR OCH STATUSRAD.....	20
APPAR.....	22
LÖSENORD OCH SÄKERHET.....	22
SEKRETESS.....	25
PLATS.....	26

S KERHET OCH N DSITUATIONER.....	26
BATTERI.....	27
SPECIALFUNKTIONER.....	27
DIGITALT V LBEFINNANDE OCH F R LDRAKONTROLLER.....	28
YTTERLIGARE INST LLNINGAR.....	29
OM ENHETEN.....	33
ANV NDARE OCH KONTON.....	34
GOOGLE.....	34
HJ LP OCH RESPONS.....	35
APPAR.....	35
TELEFON.....	35
KONTAKTER.....	36
MINA FILER.....	37
MEDDELANDEN.....	37
V DER.....	38
KALKYLATOR.....	38
INSPELARE.....	39
ANTECKNINGAR.....	39
BILDER.....	40
KLOCKA.....	40
KLONA TELEFON.....	41
APPAR FR N GOOGLE.....	41
PLAY BUTIK.....	42
AVANCERAT.....	42
SPEL.....	42
APPKLONING.....	44
STARTA OM, UPPDATERA, S KERHETSKOPIERA, TERST LLA.....	45
STARTA OM OCH TVINGA FRAM OMSTART.....	45
SYSTEMUPPDATERINGAR.....	45
S KERHETSKOPIERING OCH TERST LLNING.....	45
FABRIKS TERST LLNING.....	46
HJ LPMEDEL.....	46
TRYCK P P /AV-KNAPPEN F R ATT AVSLUTA SAMTAL.....	46
F RSTORING.....	46
F RGKORRIGERING.....	47
F RB TTRING AV F RGSEENDE.....	47
F RGINVERTERING.....	47
TEXT MED H G KONTRAST.....	47
JURIDISKT MEDDELANDE.....	48
F RKLARING.....	48

VARUM RKEN OCH TILLST ND.....	48
SEKRETESSPOLICY.....	48
F RSIKTIGHETS TG RDER N R DU ANV NDER ENHETEN.....	49
ALLM N S KERHETSINFORMATION.....	49
BATTERIS KERHET.....	50
LADDNINGSS KERHET.....	51
S KER BILK RNING.....	51
H LSOINFORMATION.....	52
MEDDELANDE ANG ENDE LASERS KERHET.....	52
EFTERLEVNAD AV EU-F RESKRIFTER OCH F RESKRIFTER I STORBRITANNIEN.....	52
EFTERLEVNAD AV ISED-F RESKRIFTER.....	57
EFTERLEVNAD AV INDISKA F RORDNINGAR.....	58
S H R BYTER DU SYSTEMSPR K.....	58

Komma igång

Läs mer om enheten och hur du kommer igång med att använda den.

Konfigurera enheten

Sätt i ett SIM-kort

1. Sätt i SIM-kortsöppnaren i det lilla hålet på SIM-kortshållaren. Tryck bestämt in öppnaren i hålet för att trycka ut SIM-kortshållaren.
2. För långsamt ut SIM-kortshållaren.
3. Placera SIM-kortet i SIM-kortshållaren.
4. Sätt tillbaka SIM-kortshållaren i enheten.

* Använd nano-SIM-kortet som ingår. Andra kort kan leda till att enheten skadas.

Starta OnePlus-enheten

Tryck och håll ner **på/av-knappen** i ett fåtal sekunder för att starta telefonen. Om telefonen inte startar kan du behöva ladda den.

Installationsguide

När du startar telefonen för första gången (eller efter en fabriksåterställning) kan du använda **installationsguiden** för att anpassa alla funktioner, inklusive språk, programknappar, gester, uppläsning med fingeravtryck osv. Om du vill ändra detta senare kan du göra det efter att du konfigurerat telefonen i appen Inställningar.

Batteri och laddning

Du kommer att behöva ladda telefonen när du först får den eller om du inte har använt den på länge.

Säkerhetsinformation

1. Använd endast den officiella laddaren och USB-kabeln för din säkerhets skull och för att undvika att enheten skadas.
2. OnePlus-enheten har stöd för USB-C-kablar.

3. Koppla från laddaren när du är färdig med att ladda för att undvika att slösa elektricitet.
4. Lägg ingenting på telefonen medan den laddas.

Ladda batteriet

1. Anslut USB-kabeln till adaptern.
2. Anslut USB-kabeln till telefonens USB-port.
3. Anslut adaptern till eluttaget.
4. När du har laddat enheten kopplar du från USB-kabeln från telefonen och kopplar från adaptern från eluttaget.

Spara elektricitet och utöka batteriets livstid

Minska mängden elektricitet som används genom att göra följande:

1. Stäng av skärmen när enheten inte används.
2. Aktivera **batterisparare** när batteriet är lågt.
3. Inaktivera Bluetooth och Wi-Fi när du inte använder dem.
4. Sänk skärmens ljusstyrka och korta ner tiden innan viloläget aktiveras i inställningarna.
5. Radera appar som du inte använder.

Laddning

När du använder OnePlus-laddaren och USB-kabeln för att ladda kan du ladda telefonen snabbt och säkert.

Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 15 °C och 35 °C.

Fysiska knappar

På/av-knapp

På/av-knappen finns på höger sida av telefonen.

- Tryck och håll ned på/av-knappen för att slå på enheten när den är avstängd.
- Tryck och håll in på/av-knappen för att öppna röstassistenten.
- När enheten är på kan du trycka på på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt i nödfall, för att stänga av enheten eller för att starta om enheten.
- Tryck på på/av-knappen för att stänga av/slå på skärmen.

Volymknapp

Volymknappen finns på vänster sida av telefonen.

- Tryck på volymknappen för att justera mediavolymen när du spelar upp musik eller ser på videor.
- Tryck på volymknappen under ett samtal för att justera samtalsvolymen.
- Tryck på volymknappen för att stänga av ljudet när du får ett inkommande samtal.

Alert slider

Alert slider finns på höger sida av telefonen.

* Tillgänglig på vissa modeller

Du kan justera systemets ringsignalsstatus (**tyst, vibrera, ring**) genom att trycka på alert slider.

- **Tyst:** Samtal och aviseringar tystas utan vibreringar, med undantag för larm.
- **Vibrera:** Samtal och aviseringar tystas med undantag för larm.
- **Ring:** Samtal, larm och aviseringar fungerar som normalt.

OBS: Om telefonen är i **Stör ej-läge** stängs ringsignalen och vibrationerna av.

Kortkommandon

Du kan utföra snabba åtgärder med hjälp av knapparna för kortkommandon.

- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att höja volymen samtidigt för att stänga av enheten.
- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt för att ta en skärmbild.
- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt för att aktivera återställningsläget när enheten av avstängd.
- Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen samtidigt i 10 sekunder för att tvinga enheten att stängas av.

Överföra data till OnePlus-enheten

Klona telefon kan snabbt överföra alla dina data, inklusive dina kontakter, meddelanden och bilder från din gamla enhet till din nya OnePlus-enhet.

Om endast OnePlus Switch är installerad på din gamla telefon måste du skanna den nya QR-koden för att ladda ned Klona telefon.

- **Om din gamla enhet är en OnePlus-enhet eller någon annan typ av Android-enhet:**
 1. Öppna Klona telefon. Välj **Det här är en ny telefon** och sedan den gamla telefonens typ. Följ anvisningarna på den nya telefonens skärm. Hämta och installera Klona telefon på din gamla telefon.
 2. Tryck på Fortsätt på din nya telefon.
 3. Öppna Klona telefon på din gamla telefon, välj **Det här är en gammal telefon** och skanna QR-koden på din nya telefon för att koppla ihop de två telefonerna.

4. Efter att de två telefonerna har kopplats ihop väljer du de data som du vill migrera från din gamla telefon. Tryck för att starta. Vänta sedan tills överföringen är slutförd.
- **Om den gamla enheten är en iPhone:**
 1. Synkronisera iOS-enhetens data till iCloud och ladda ned Klona telefon på din gamla telefon.
 2. Öppna appen Klona telefon på den nya enheten och välj **Det här är en ny telefon**. Tryck sedan på **iPhone**.
 3. Logga in på ditt iCloud-konto och koppla samman de två telefonerna i Klona telefon.
 4. Börja importera data.
 5. Vi rekommenderar att du slutför hela dataöverföringen medan du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, och appen Klona telefon bör hela tiden vara öppen på skärmen. Om du kopplas från iCloud-servern kan du försöka logga in på iCloud igen och återuppta dataöverföringen. Observera att endast vissa dataformat kan överföras på grund av kompatibilitetsproblem.

Grunderna

Läs om hur du använder OnePlus-enheten.

Grundläggande gester

Lär dig att använda grundläggande gester såsom tryck, dra, svepa och zooma för att kontrollera telefonen och appar.

1. Tryck för att öppna appen eller välja den.



2. Svep upp eller ned för att bläddra när du ser på en webbsida eller en lista.



3. Svep vänster eller höger med fingret för att växla mellan flikar, byta sidor eller flytta innehåll i Väder/Kalender/Bilder/applistan.



4. Zooma med två fingrar för bilder och webbsidor.



5. Tryck och håll på skärmen för att öppna popupfönstret för avancerade inställningar eller öppna redigeringsstatusen.



Installera och avinstallera appar

Installera appar från Play Butik

Vi rekommenderar att du laddar ned och installerar appar från Play Butik som är tillgänglig på din enhet.

Öppna Play Butik för att söka efter appar på skärmen eller med hjälp av nyckelord.

- Tryck på appikonen för att visa information om appen.
- Tryck på **Installera** för att hämta och installera appar.

* Vi rekommenderar att du hämtar appar via ett Wi-Fi-nätverk.

* Få påminnelser om uppgraderingar för appar du hämtar. (Välj ja eller nej)

Avinstallera appar

Så här avinstallerar du appar:

- Tryck och håll kvar fingret appikonen på hemskärmen och gå till **Appinformation > Avinstallera**.
- Tryck och håll kvar fingret på appikonen i apparkivet och välj **Avinstallera**.
- Öppna **Inställningar > Appar > Apphantering > Applista** och välj appen. Öppna sedan Appinformation och välj avinstallera.

* Vissa förinstallerade appar kan inte avinstalleras.

Använda appar

Lär dig hur du öppnar appar, växlar mellan appar, stänger appar och visar appinformation.

Apparkiv

Svep uppåt på hemskärmen för att visa alla appar i apparkivet.

Öppna appar

Du kan öppna en app via appikonen på skärmen eller i apparkivet.

Visa appinformation

Håll en appikon nedtryckt och välj **Appinformation** i popupfönstret för att visa appinformation och inställningsalternativ.

Växla mellan appar

- Svep vänster eller höger längs det nedre fältet i **Navigeringsgester** för att växla mellan appar.
- När du har konfigurerat navigeringsknapparna **Tillbaka**, **Hem** och **Senaste** kan du trycka på knappen **Senaste** i navigeringsfältet för att växla mellan appar.

Stänga appar


- Svep uppåt från den nedre delen av skärmen i **Navigeringsgester** och håll kvar fingret. Stäng sedan apparna genom att svepa uppåt på appkortet.
- Tryck på knappen **Senaste** och stäng appar genom att svepa uppåt på appkortet.

Rensa bakgrundsåtgärder

- Svep uppåt från den nedre delen av skärmen i **Navigeringsgester** och håll kvar fingret. Tryck sedan på Rensa alla för att rensa bakgrundsåtgärderna.
- Tryck på knappen **Senaste** för att öppna listan med de senast använda apparna och tryck sedan på Rensa alla för att rensa alla bakgrundsåtgärder.

* Fästa appar stängs inte.

Lås bakgrundsappar

I listan med de senast använda apparna kan du trycka på  i det övre högra hörnet på appkortet för att komma åt menyalternativen. Välj **Lås** för att förhindra appen från att stängas eller rensas.

Hemskärm

Lär dig hur du konfigurerar **bakgrundsbilder, ikoner, widgetar, layout och övergångar** samt **inställningar för hemskärmen** för att ändra inställningarna i din telefon så att den passar dig.

Appikoner och mappar

- Öppna apparkivet genom att svepa uppåt från hemskärmen.
- Tryck och dra en appikon från apparkivet för att lägga till den på hemskärmen.
- Dra en appikon till en annan app på hemskärmen för att skapa en mapp.

Bakgrundsbilder

Tryck och håll kvar fingret på en tom plats på hemskärmen och välj **Bakgrunder** för att ställa in din bakgrundsbild för hemskärmen och låsskärmen.

Ikoner

Tryck och håll fingret på en tom plats på hemskärmen och välj **Ikoner** för att lägga till ikoner på hemskärmen.

Widgets

Tryck och håll kvar fingret på en tom plats på hemskärmen och välj **Widgets**. Tryck sedan på en widget och dra den till hemskärmen.

Layout

Tryck och håll fingret på en tom plats på hemskärmen och välj **Layout**. Justera antalet rutor i rutnätet.

Övergångar

Tryck och håll kvar fingret på en tom plats på hemskärmen och välj **Övergångar**. Välj stil för övergångar på hemskärmen.

Mer

Mer detaljerade inställningar för hemskärmen kan konfigureras under **Inställningar** > **Hemskärm och låsskärm**.

Avisering

När en ny systemavisering eller appavisering tas emot visar statusraden motsvarande ikon. Dra ned aviseringspanelen genom att svepa nedåt från överdelen av appsidan eller någon

annanstans på hemskärmen.



















- Du kan rensa bort aviseringar genom att svepa åt höger (vissa aviseringar kan endast rensas genom att stänga den aktuella appen).
- **Tryck och håll på** en avisering för att öppna aviseringsinställningarna för den appen.
- Det finns tre alternativ: stäng av aviseringen/tysta/fler inställningar.

Snabbinställningar

- Tryck på ikonen för snabbinställningar för att slå på/stänga av specifika funktioner snabbt.
- Tryck och håll en ikon i menyn för snabbinställningar för att öppna det motsvarande inställningsgränssnittet.
- Svep nedåt igen för att visa fler knappar.

Statusikoner

Statusikoner visas på statusraden längst upp på skärmen. I tabellen här nedanför visas de vanligaste ikonerna.

 Signalstyrka	 Platstjänsten är aktiverad
 Wi-Fi	 Ett larm är aktiverat
 Inget SIM-kort	 Tyst läge är aktiverat
 Roaming	 Vibreringsläge är aktiverat
 Ansluten till ett GPRS-nätverk	 Flygplansläge är aktiverat
 Ansluten till ett UMTS-nätverk	 Normal laddning
 Ansluten till ett HSDPA-nätverk	 Batterikapacitet
 Ansluten till ett HSPA+-nätverk	 NFC är aktiverat
 Ansluten till ett LTE-nätverk	 Spelläge är aktiverat

5G Ansluten till ett 5G-nätverk

● Stör ej-läge är aktiverat

⌘ Bluetooth är aktiverat

📶 Wi-Fi-surfunkt är aktiverad

Google Assistent

* När du använder Google Assistent för första gången måste du följa anvisningarna för att logga in på ditt Google-konto.

Du kan snabbt komma åt Google Assistent genom att trycka och hålla på hemknappen, svepa upp från hörnet av telefonens skärm (om du har aktiverat **navigeringsgester**), genom att trycka på på/av-knappen eller helt enkelt genom att säga "Hey Google".

Med Google Assistent kan du:

- Snabbt ringa samtal när du är på språng (t.ex. genom att säga "Ring till mamma")
- Skicka textmeddelanden (t.ex. genom att säga "Skicka ett meddelande till Sara och säg att jag är sen")
- Ställa in påminnelser (t.ex. genom att säga "Påminn mig att köpa en födelsedagspresent till Johan")
- Ta en selfie (t.ex. genom att säga "Ta en selfie")
- Ställa in kalenderhändelser (t.ex. genom att säga "Ställ in en kalenderhändelse för middag med Charlie imorgon, 19.00–21.00")
- Spela musik (t.ex. genom att säga "Spela jazzmusik på YouTube")
- Få vägbeskrivningar till platser (t.ex. genom att säga "Ge mig en vägbeskrivning för hur jag kommer hem")
- Väderinformation (t.ex. "Behöver jag ett paraply idag?")

Inställningar

Konfigurera telefonens nätverk och konto eller konfigurera din telefon

Wi-Fi

Anslut till internet via Wi-Fi.

Anslut till Wi-Fi

1. Öppna Inställningar > Wi-Fi och tryck på Wi-Fi.
2. Välj ett Wi-Fi-nätverk från listan.
3. Du kommer automatiskt ansluta till ett okrypterat Wi-Fi-nätverk som du har valt. Ange

lösenordet och tryck på bockmarkeringen för att ansluta till ett krypterat nätverk.

* Du kan även lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att välja Lägg till nätverk.

- **Wi-Fi-assistent:**
 - **Anslut till det bästa Wi-Fi-nätverket automatiskt:** Systemet ansluter till det bästa Wi-Fi-nätverket automatiskt när det här alternativet har valts.
 - **Acceleration med dubbla kanaler:** När det här alternativet är på kan du använda Wi-Fi och mobildata samtidigt för att surfa på internet snabbare.

Avancerade inställningar

Öppna **Inställningar** > **Wi-Fi** > tryck på **⋮** > **Avancerade inställningar**

- **Sparade nätverk:** Nätverk som telefonen har anslutit till tidigare.
- **Installera certifikat:** Bläddra bland filer i andra appar (senast använda filer).
- **Visa Wi-Fi-status:** Slå på eller stäng av bandbreddsetiketten så att Wi-Fi-statusen kommer att visas.
*Wi-Fi-funktionen påverkas inte av att Wi-Fi-statusvisningen justeras.
- **Wi-Fi-dataanvändning:** Här kan du se din Wi-Fi-dataanvändning, inklusive total dataanvändning för olika appar.
- Wi-Fi Direct

Mobilnät

Aktivera eller inaktivera mobildata

Öppna **Inställningar** > **Mobilnät**, aktivera/inaktivera **Mobildata**.

Allmänna inställningar

Om du sätter i det andra SIM-kortet kan du fortfarande använda internet medan du ringer samtal.

Dataanvändning

Du kan se statistik för dataanvändning via mobildata och Wi-Fi.

Nätverksinställningar

Öppna **Inställningar** > **Mobilnät** > **Mobildata** och slå på eller stäng av nätverket.

- **Databesparing:** När den här funktionen har aktiverats kan appar som körs i bakgrunden inte ta emot nya meddelanden via mobilnätet om de inte har fått uttrycklig tillåtelse att göra detta.
- **Nätverksåtkomst:** Du kan ställa in olika sätt att använda nätverket, inklusive Wi-Fi och mobildata, endast Wi-Fi, endast mobildata och inaktivera nätverksåtkomst när du använder olika appar.

Bluetooth

Bluetooth gör det möjligt att ansluta till enheter med Bluetooth, till exempel hörlurar eller tangentbord.

- Öppna **Inställningar > Bluetooth** och välj enheten som du ansluta till från listan över tillgängliga enheter. Ange sedan parningskoden för att slutföra parkopplingen.

* När Bluetooth-enheten är påslagen men inte kan hittas kan du se enhetens manual och följa anvisningarna för att aktivera enhetens parkopplingsläge för att ansluta till den.

Avancerade inställningar

- **Synkronisera enheternas volym:** Synkronisera Bluetooth-enhetens volym med den här enheten.
- **Visa codec-standard:** Visa de aktuella codec-standarderna för de parkopplade enheterna.

Anslutning och delning

Öppna **Inställningar > Anslutning och delning** för att använda internetdelning och skärmsändning.

Flygplansläge

När du har aktiverat enhetens flygplansläge kommer du inte att kunna ringa samtal, men du kan läsa, spela spel, se videor eller använda andra appar som inte kräver anslutning till nätverk eller telefonfunktioner.

Internetdelning

Dela dina mobildata eller din Wi-Fi-anslutning med andra enheter. Detta kan förbruka mer mobildata och batteriström.

* Det finns två sätt att ansluta till en internetdelning:

1. QR-kod: Skanna QR-koden och anslut till det här Wi-Fi-nätverket.
2. Lösenord för internetdelning: Öppna **Internetdelning > Inställningar för surfpunkt >** och ändra namn och lösenord.

- **Inställningar för surfpunkt:** Ställ in namn och lösenord för internetdelning.

* **Dölj surfpunkt:** Du kan dölja den här surfpunkten så att det bara är möjligt att ansluta till den manuellt.

* **Använd Wi-Fi 6:** Protokollet Wi-Fi 6 tillhandahåller en snabbare anslutning. Surfpunkter som använder Wi-Fi 6 kanske inte hittas av äldre enhetsmodeller.

- **Anslutningshantering:** Här kan du ställa in din blockeringslista, begränsa enhetsanslutningar och begränsa dataanvändningen.
- **Stäng av internetdelning automatiskt:** Stäng automatiskt av den här surfpunkten när inga enheter ansluts under 10 minuter.
- **Internetdelning via Bluetooth:** Du kan dela enhetens mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter med hjälp av internetdelning via Bluetooth.
- **Internetdelning via USB:** Anslut till en enhet med en USB-kabel för att dela telefonens nätverksanslutning.
- **Internetdelning via Ethernet:** Anslut till en Ethernet-kabel och dela telefonens nätverksanslutning. Följ stegen här nedanför för att dela din enhets mobildata eller Wi-Fi-nätverk med andra enheter med internetdelning via Bluetooth:

VPN

Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > VPN**. Sedan klickar du på **plussymbolen** och anger VPN-namn, typ, serveradress och annan information för att lägga till din VPN.

NFC

När NFC är aktiverat kan du överföra data mellan två enheter när de rör vid varandra.

- **Tryck och betala:** Efter att ha valt förvald betalningsapp kan du utföra dina betalningar genom att lägga baksidan av din telefon mot en enhet med en betalningslogotyp t.ex. en kortterminal, biljetterminal eller en betalningsterminal för kollektivtrafik.

* Innan du använder Tryck och betala måste du konfigurera en standardbetalningsapp, öppna betalningstjänsten i appen och konfigurera Tryck och betala-funktionen med följande inställningar:

- **Förvald betalningsapp:** Välj en app som ska användas när du betalar genom att lägga enheten mot en betalningsterminal, till exempel appen Google Pay.

Privat DNS

Privat DNS är en mekanism som används för krypterad överföring. När funktionen är ansluten hjälper den till att öka nätverkets säkerhet, men den kan även orsaka nätverksfördröjning och anslutningsfel. Välj **ange privat DNS** för att hålla koll på enhetens nätverksstatus.

Android Auto

Använd appar på bilens skärm.

Skärmsändning

Kontrollera att din telefon och visningsenheten är anslutna till samma nätverk eller att visningsenheten har funktionen för trådlös visning påslagen. Parkoppla din telefon med visningsenheten för att strömma din telefonskärm till den.

Innan du använder Miracast-funktionen bör du kontrollera om din tv, projektor, skärm eller annan typ av visningsenhet är kompatibel med Miracast-funktionen och att enhetens funktion är påslagen.

- **Instruktioner:**

1. Öppna Inställningar > Anslutning och delning > Skärmsändning.
2. Tryck på **Sök efter visningsenheter**.
3. Välj visningsenheten som ska användas och vänta på att telefonens skärm projiceras till visningsenheten.

Skriv ut

Utskriftstjänsten gör att du kan skriva ut dokument, bilder, e-postmeddelanden och webbsidor. Ett alternativ för utskriftstjänsten visas när du väljer att dela en fil.

När du ställer in **Standard skrivartjänst** och Snabbanslutning av enhet söker enheten snabbt efter närliggande skrivare och du kan välja och ansluta till skrivaren för få tillgång till utskriftstjänster.

***Lägg till utskriftstjänst:** Lägg till en ny utskriftstjänst för att skriva ut olika saker.

Bakgrundsbild och stil

Öppna **Inställningar > Bakgrundsbild och stil** för att anpassa bakgrundsbilden och stilen. Du kan ändra bakgrundsbild, väntelägeskärmen, teckensnitt, ikoner och andra delar av användargränssnittet här.

Bakgrundsbilder

Öppna Inställningar > Bakgrundsbild och stil > Bakgrundsbilder. Bland alla bakgrundsbilder finns ett stort utbud av vackert utformade statiska och dynamiska bakgrundsbilder, inklusive interaktiva dynamiska bakgrundsbilder. Du kan även använda dina foton som bakgrundsbilder.

- **Album:** Välj ett foto från Album och zooma in eller flytta det för att justera det. Du kan ställa in fotot som bakgrundsbild för hemskrämen, bakgrundsbild för låsskrämen eller båda.

Teckensnitt

Det finns en mängd olika tillgängliga teckensnitt.

* När anpassningsbart teckensnitt används tillhandahåller systemet automatiskt de bästa visningseffekterna för teckensnittet enligt det aktuella scenariot. Även teckensnittets storlek och grovlek kan justeras.

Ikoner

Anpassa formen på statusikonen. Det finns flera olika former: standard, materialstil, grus osv.

Färger

Du kan välja din temafärg från flera olika stilar som anpassar gränssnittet efter din personlighet och dina preferenser. Du kan även välja färgerna som du gillar från bakgrundsbilden och anpassa systemets färger direkt.

Snabbinställningar

Anpassa formen på statusaviseringar. Det finns ett antal tillgängliga former: kvadrat, kvirkel, romb osv.

Hemskärm och låsskärm

Gå till **Inställningar > Hemskärm och låsskärm** för att anpassa hem- och låsskärmen.

Hemskärm

- **Hemskärmläge:** Standardläge och lådläge.
 - Lägg till appar på hemskärmen: Nyligen nedladdade appar läggs till på hemskärmen.
 - Visa appförslag
- **Hemskärmlayout:** Du kan välja olika layouter efter önskemål.
- **Gest för att dra ned ikon:** Öppna appar på hemskärmen med en hand.
- **Smart sökning i apparkivet:** Hitta appar på enheten eller sök efter och installera nya appar. Du kan se vad du kan göra med Global sökning i användarguiden.
- **Lås hemskärmens layout:** Lås hemskärmens layout för att förhindra den från att ändras.
- **Automatisk ikonifyllning**
- **Dubbeltryck för att låsa:** Dubbeltryck på ett tomt område på hemskärmen för att låsa skärmen.
- **Svep nedåt på hemskärmen:** Aviseringsarkivet eller Shelf.

Låsskärm

- **Lyft för att väcka**
- **Dubbeltryck för att aktivera eller stänga av skärmen**

- **Genvägar på låsskärmen:** Svep på genvägarna längst ned på låsskärmen för att öppna en app eller en funktion.

Senaste uppgifter

- **Hanterare för de senaste uppgifterna:** Visa information om förbrukning av RAM/minne för de senaste uppgifterna. Visa en lista med låsta och olåsta appar.

Skärmens ljusstyrka

Det finns två lägen: **ljusstyrkt läge** och **mörkt läge**.

Mörkt läge

- **Schemalagd:** Ställ in när enheten ska växla till mörkt läge.
- **Inställningar för mörkt läge:**
Öppna **Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Mörkt läge > Inställningar för mörkt läge**.

Det finns tre olika stilar: förbättrad, medel och mild.

Du kan göra anpassningar här, till exempel välja bakgrundsbilder eller ikoner för mörkt läge.

Ljusstyrka

- **Automatisk ljusstyrka:** När den här funktionen är aktiverad optimerar telefonen skärmens ljusstyrka baserat på omgivningens ljus.
Du kan även justera ljusstyrkan manuellt enligt dina preferenser.

Skärmfärgsläge

- **Skärmfärgsläge:** Här finns ett antal olika lägen. Du kan välja ett läge som passar dig och sedan justera skärmens färgtemperatur i det läget.
 1. Intensivt läge: Färgerna är färgstarkare.
 2. Naturligt läge: Färgerna är mjukare. Stöder färghantering.
 3. Pro-läge
 - a. Filmisk: Använd Display P3-läget för en bättre färgåtergivning.
 - b. Strålande: Använd förbättrad färgvisning.
- **Ögonkomfort:** Ögonkomfort minskar det blå ljuset från skärmen och lindrar ögontrötthet. Det är normalt att skärmen får en gulaktig ton när Ögonkomfort är på.
- **Tecken- och visningsstorlek**
 - **Teckensnitt:** Du kan anpassa teckensnittets typ, storlek och grovlek.

- **Storlek:** Om du justerar visningsstorleken ändras storleken på innehållet på skärmen, inklusive ikoner och text. Skärmens layout kan också förändras på vissa enhetsmodeller.

- **Rotera automatiskt:** Om den här funktionen är aktiverad roterar skärmen automatiskt när telefonen roterar.
- **Automatisk skärmavstängning:** Här kan du välja hur lång tid det ska ta innan skärmen automatiskt stängs av.
- **Skärmens uppdateringsfrekvens:** Standard 60/hög 120 Hz.
- **Fullskärmsdisplay:** Visning med främre kameran via app/fullskärmsdisplay via app.

Ljud och vibrering

Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrering** för att ändra ljudinställningarna på din enhet.

Livetextning

Livetextning identifierar tal på enheten och skapar sedan undertexter automatiskt.

Vibrera

- **Vibrera vid samtal (på/av)**
- **Vibreringsintensitet:** Vibrera vid samtal/aviseringar.

Stör ej

När Stör ej-läget är på visar telefonen inga nya eller befintliga aviseringar, gör inga ljud och vibrerar inte. Observera att viktiga aviseringar för telefonens aktiviteter och status fortfarande kommer att visas. Du kan tillåta undantag nedan.

- **Scheman:** Ställ in hur lång tid Stör ej ska gälla för att slå på och stänga av funktionen automatiskt.
- **Människor:** Människor på undantagslistan tillåts störa i Stör ej-läget (inga/favoriter/kontakter).
- **Appar:** Appar som visas i undantagslistan har tillåtelse att störa även i läget Stör ej.
- **Ring vid upprepade samtal:** Ett andra samtal från samma nummer inom tre minuter tystas inte.
- **Tysta medier när Stör ej är på.**

Volym

- **Media:** Justera skjutreglaget för att ställa in volymen för att spela upp musik, videor och annat.
- **Ringsignal:** Justera skjutreglaget för att ställa in ljudet för telefonsamtal och andra aviseringar.
- **Aviseringar:** Justera skjutreglaget för att ställa in ljudet för aviseringar och andra media.
- **Alarm:** Justera skjutreglaget för att ställa in ringsignalens volym för alarm.
- **Tystad medievolym:** Medievolymen och enheten tystas samtidigt. Du kan även göra justeringar manuellt.

Ringsignaler

Ställ in ringsignal och vibrering för inkommande samtal.

- **Ringsignal:** Ställ in ringsignalen och ett vibreringsmönster med ringsignalen.
- **Aviseringsljud:** Välj aviseringsljudet från dynamiska ljud, larmljud eller anpassade ljud på enheten.

Haptik och ljud (O-HAPTICS)

Helt ny haptik efterhärmar känslan hos verkliga material och naturliga interaktioner för att skapa en verklighetstrogen upplevelse.

- **Systemhaptik:** Få haptisk respons för tryck, svep med mera.
- **Ljud**
 - Ljud från knappsats
 - Låsskärmsljud
 - Skärmbildsljud
 - Raderingsljud
 - Ljud för fingeravtrycksanimering
 - Tryckljud

Fler inställningar

- **Volymknappsfunktion:** När du trycker på volymknappen utförs den funktion som du har ställt in i förväg. Du kan välja **mediavolym** eller **ringsignalsvolym** enligt dina preferenser.

Aviseringar och statusrad

Öppna **Inställningar > Aviseringar och statusrad** för att ställa in systemaviseringar och appaviseringar.

Efter plats

Du kan ställa in aviseringar på olika platser och välja vilka appar som tillåts på varje plats.

- **Låsskärm:** Du kan göra det möjligt att svepa nedåt på låsskärmen för att visa aviseringsarkivet, välja mönster för aviseringar på låsskärmen (visa app- och aviseringsinnehåll/visa inte) och ställa in för att aktivera skärmen när enheten tar emot en avisering.
- **Banderoller:** Aktivera för att Förenkla banderollaviseringar när du använder en app i helskärmsläge.
- **Appikonmärken:** Ställ in mönster för att visa märken (nummer/punkt/nummer eller punkt/visa inte)

Statusrad

Du kan ställa in aviseringsikoner, batteristil, aktivera/inaktivera visning av batteriprocent, tid och hantera ikoner på statusraden.

- **Aviseringsikoner:** Du kan ändra status för aviseringsikoner här: **Visa ikon, Visa nummer och Visa inte.**
- **Batteristil:** Du kan ändra batteristilen här (horisontell/vertikal/slinga/visa inte)
- **Batteriprocent:** Visa batteriprocent längst upp på skärmen.
- **Statusradsikoner:** Statusikoner visas på statusraden längst upp på skärmen. I tabellen här nedanför visas de vanligaste ikonerna.
 - Nätverkshastighet i realtid
 - Bluetooth
 - HD-röst
 - VoWiFi
 - Ring
 - NFC
 - Hörlurar
 - Larm
 - Spara data
 - Högprestandaläge
 - Stör ej
 - VPN

Fler inställningar

- **Visa dataanvändning i aviseringsarkiv**
- **Tillåt snoozing-aviseringar**
- **Minska respons för aviseringar:** Aviseringsljuden är tystare och vibreringarna är lättare när du använder en app i helskärmsläge (till exempel när du tittar på videor eller spelar spel).
- **Bubblor**
- **Förbättrade aviseringar:** Få rekommenderade åtgärder, svar och mer.
- **Översikt**
- **Aviseringshistorik**

Appviseringar

Du kan slå på eller stänga av aviseringar från appar.

Appar

Öppna **Inställningar** > **Appar** för att hantera enhetens appar, ändra dess inställningar, visa appinformation, ställa in aviseringar och behörigheter med mera.

Apphantering

Här kan du se vilka appar som redan har installerats på din telefon.

Appkloning

Vissa appar kan klonas. Den klonade appen visas på hemskärmen och kan köras samtidigt som originalappen. Listan visar vilka appar som har stöd för Appkloning. Tryck på appen för att öppna Appkloning.

Standardappar

Ställ in standardappar för hem, webbläsare, telefon, SMS, galleri, mejl och mer.

Återställ systemappar

Du kan återställa systemappar som du har avinstallerat.

Autostart

Du kan fortsätta att ta emot meddelanden som normalt genom att ställa in inställningarna från vissa appar. Stäng av inställningarna nedan för att spara ström.

Särskild appåtkomst

Du kan ställa in särskild åtkomst till appar, såsom för att ändra systeminställningar, enhets- och appviseringar, användningsåtkomst, åtkomst till alla filer, Wi-Fi-kontroll, komma åt premium-SMS, appar för mediehantering och visa ovanpå andra appar.

Lösenord och säkerhet

Öppna **Inställningar** > **Lösenord och säkerhet** för att ställa in fingeravtryck, ansikte och

lösenord för din telefon.

Låsskärmslösenord

Ditt låsskärmslösenord kan inte hämtas om du glömmer bort det och du kan inte längre låsa upp telefonen eller visa telefondata.

- **Välj lösenordstyp:** Du kan välja olika sätt att ställa in ditt låsskärmslösenord, till exempel numeriskt (4 siffror, 6 siffror och 4–16 siffror), mönster eller alfanumeriskt (4–16 bokstäver och siffror).

Ansikte

Du kan lägga till/ta bort ansiktsdata och ställa in preferenser för ansiktsupplåsning.

- **Lägg till ansiktsdata:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata.
 - * Vi rekommenderar att du registrerar ansiktet i en ljus miljö för att få bättre resultat.
- **Använd ansiktsdata för:** Använd ansiktsupplåsning för att låsa upp skärmen, appar och privat valv.
- **Öppna hemskrmen efter upplåsning:** Aktivera den här funktionen för att låsa upp telefonen med ditt ansikte så snart skärmen slås på, utan att du behöver svepa först.
- **Lys upp skärmen i dunkelt ljus:** När kameran inte kan identifiera ditt ansikte kommer ljuset från skärmen att öka för att hjälpa kameran att identifiera dig.
- **Ögonen måste vara öppna**

Fingeravtryck

Du kan lägga till/ta bort fingeravtryck och ställa in preferenser för fingeravtryck under Fingeravtryck.

- **Lägg till fingeravtryck:** Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till ditt fingeravtryck.
 - *Lägg till ditt fingeravtryck igen efter att du ersatt skyddsfilmen.
 - *Lägg till information om ett fingeravtryck i taget.
 - * Tryck bestämt på skärmen för att se till att dina fingeravtrycksdata läggs till korrekt.
- **Använd fingeravtryck för:** Använd upplåsning med fingeravtryck för att låsa upp skärmen, appar och privat valv.
- **Snabbstart:** Tryck och håll kvar fingret på fingeravtryckssensorn tills en ikonmeny visas, svep sedan till en ikon och släpp för att starta funktionen eller appen.
- **Fingeravtrycksanimering:** Konfigurera animeringseffekt. Du kan välja en av flera former nedan: (kan justeras under Bakgrundsbilder och stil)
 - Bubbel
 - Bubbla
 - Stjärnstoft
 - Kosmos
 - Krusning

- Rand
- Fyrverkerier
- Inget

*Förutom att använda ditt fingeravtryck för att låsa upp telefonen kan du även använda det för att auktorisera köp och komma åt appar.

- **Visa fingeravtrycksikon:** Hitta fingeravtryckssymbolen snabbt när skärmen är avstängd.

Sekretesslösenord

Sekretesslösenordet används för verifiering i Applås, Dölj appar och Privat valv. Det sparas i en säkerhetsmodul och kan inte öppnas av systemet eller apparna. Du kan ställa in en **fråga** för ditt sekretesslösenord.

Hantera lösenord

- **Tjänst för automatisk ifyllning:** Google/ingen

Systemsäkerhet

- **Säkerhetsstatus**
 - **Google Play Protect**
 - **Hitta min enhet:** Den här appen hjälper dig hitta din enhet på distans och skyddar dina data om du förlorar enheten.
 - Appen Hitta min enhet: Skaffa den på Google Play.
 - Hitta min enhet på webben: Öppna webbportalen (webben: besök android.com/find.)
 - **Säkerhetsuppdatering**
 - **Google Play-systemuppdatering**
- **Enhetssäkerhet**
 - **Smart lås:** Håll telefonen olåst när du har den på dig, på specifika platser där du känner dig säker eller i närheten av dina anslutna enheter.
 - **Kräv lösenord för att stänga av:** Du kan ställa in enheten för att kräva att låsskärmslösenordet anges när du stänger av enheten med på/av-knappen eller Google Assistent. Detta kan hindra enheten från att stängas av av någon annan, så att du kan fjärrlokalisera den om du blir av med den.
- **Appinstallation**
 - **Installationskällor**
- **Annat**
 - **Appar för enhetsadministratörer**
 - **Hitta min enhet:** Gör det möjligt att hitta din enhet eller låsa eller radera data på en förlorad enhet.
 - **Lagring av autentiseringsuppgifter:** Du kan visa **betrodda certifikat** och

autentiseringsuppgifter för användare samt installera certifikat från lagring.

- **Betrodda agenter**
- **Fäst appar:** När du fäster en app kan du inte använda andra appar och funktioner och inkommande samtal och alarm påverkas. Den fästa appen kan bara styras med navigeringsknapparna.
 - Så här använder du den här funktionen:
 1. Slå på Fäst appar.
 2. Öppna en app som du vill fästa och öppna skärmen med de senaste uppgifterna.
 3. Tryck på Fäst längst upp till höger i appfönstret.Obs! Funktionen Fäst appar är inte tillgänglig om navigeringsgester är aktiverade.

Sekretess

Behörighetshantering

Ställ in appbehörigheter för att använda mikrofonen, kameran, kontakter, kalender och annat.

Sekretesskydd

- **Applås:** Använd sekretesslösenord för att komma åt låsta appar.
- **Dölj appar:** Dölj aviseringar och hemskrämsikonen för en app och visa den inte i de senaste uppgifterna. Du kan ange din åtkomstkod på knappsatsen för att komma åt dolda appar.
- **Privat valv:** Skydda dina data såsom bilder, videor, ljud och dokument i ett virtuell kassaskåp. Dina skyddade filer isoleras från andra appar samtidigt som de är tillgängliga för dig.
- **Systemkloning:** Skapa ett separat system för appar och data. Du kan komma åt din systemklon genom dess eget skärmlås.

Instrumentpanel för sekretess

Visa information om behörigheterna Plats, Kamera, Mikrofon med flera.

Visa lösenord

Aktivera detta för att visa de tecken du skriver en kort stund.

Avancerat

- **Android System Intelligence:** Få rekommendationer baserat på människorna, apparna och innehållet du interagerar med.

- **Automatiska ifyllningstjänster från Google:** sparade lösenord, kreditkort och adresser.
- **Googles platshistorik:** Sparar platserna du besöker med din enhet.
- **Aktivitetskontroller:** Välj de aktiviteter och den information som du vill tillåta att Google sparar.
- **Annonser:** Marknadsförings-ID and personanpassning.
- **Användningsdiagnostik:** Dela data och hjälp med att förbättra Android.
- **Varna mig när appar läser innehållet i urklipp: (på/av)** Tillåter att appar läser innehållet i urklipp. Kan leda till sekretessproblem.
- **Appinnehåll:** Tillåt att appar skickar innehåll till Android-systemet.

Plats

Aktivera den här funktionen för att tillåta att appar använder din platsinformation.

Positioneringskontroll

- **Wi-Fi- och Bluetooth-skanning:** Tillåt att appar och tjänster skannar efter Wi-Fi-nätverk eller enheter i närheten när som helst. Den här funktionen kan till exempel användas för att förbättra platsbaserade funktioner och tjänster.

Senaste platsförfrågningar

Här kan du se de senaste platsförfrågningarna och information om appar.

Säkerhet och nödsituationer

Nöd-SOS

- **På/av-knappen för snabbt SOS:** Tryck på på/av-knappen snabbt fem gånger i rad för att öppna nödsamtalssidan.
* Funktionen fungerar på olika sätt baserat på region. Kontrollera hur din enhet fungerar för mer information.
- **Nöd-SOS:** Ring automatiskt efter hjälp när du öppnar nödsamtalssidan.
- **Nöddelning:** Du kan ställa in så att du automatiskt skickar ett SMS med din platsinformation till dina kontakter när du hamnar i en nödsituation.
- **Nödkontakter:** Visa och ring dina nödkontakter på nödsamtalssidan i nödfall.
- **Medicinsk information:** Räddningstjänstpersonal kan se medicinsk information om dig på nödsamtalssidan för att hjälpa dig i en nödsituation.

Google Play-tjänster

- **Platstjänst i nödfall:** Skicka enhetens platsinformation till nödkontakter.
- **Trådlösa nödvarningar:** Visa varningar inklusive varningsalternativ och

varningspreferenser.

- **Historik för nödvarningar:** Historik för tidigare nödvarningar.

Batteri

Öppna **Inställningar** > **Batteri** för att se batteriinformation och ställa in preferenser för din batteriförbrukning.

Batterianvändning

Visa information om batterianvändningen sedan den senaste fulladdningen och listan över vilka processer som förbrukar mest batteri.

- **Optimera batterianvändningen:** Optimera batteriets livslängd genom att stänga av vissa appar.

Energisparläge

Aktivera den här funktionen för att utöka batteriets livslängd. Batterispararen stänger av vissa enhetsfunktioner och begränsar appar. Du kan välja att aktivera den manuellt vid en viss batterinivå eller välja Stäng av när enheten är fulladdad.

- Stäng automatiskt av energisparläge när batteriet laddats till 90 %.
- Slå på vid angiven batterinivå
- Standardoptimering
- Super-energisparläge
-

Specialfunktioner

Skärmdelning

- Visa två appar på skärmen för att göra det enklare att göra fler saker samtidigt. Du kan svepa uppåt med tre fingrar för att använda Skärmdelning. Du kan även öppna skärmdelningsläget från sidan med de senaste uppgifterna och det smarta sidofältet.

Flexibla fönster

- Med flytande fönster kan du snabbt öppna nya fönster, öppna från det smarta sidofältet, öppna med ett svep, ändra storlek på ett fönster, minimera ett fönster, snabbt dölja ett fönster, dela filer och växla till skärmdelningsläget.

Snabb återkomst

- Du kan snabbt gå tillbaka till en app genom att trycka på fönstret Snabb återkomst, utöka och dölja rutor, flytta rutans position, dölja rutan tillfälligt samt fästa och ta bort fastnålningen av rutan.

Snabbstart

- Tryck och håll ned fingeravtryckssensorn tills ikoner visas. Svep den till en ikon utan att lyfta fingret och släpp den sedan för att starta motsvarande funktion eller app.
- När du har låst upp skärmen med ditt fingeravtryck sveper du snabbt med fingret, innan ikonerna visas, till området där målkonen brukar visas och släpper för att starta den funktionen eller appen.

Smart sidofält

- Svep inåt från den övre delen av skärmen för att öppna det smarta sidofältet. Från det smarta sidofältet kan du öppna appar i flytande fönster eller i delat skärmläge och få smarta rekommendationer som bygger på din nuvarande aktivitet.

Barnutrymme

- **Dedikerad hemskärm:** Lägg till barnvänliga appar för att skapa ett digitalt utrymme som ditt barn kommer att älska.
- **Hälsosamma skärmvanor:** Ställ in tidsgränser för hur länge ditt barn kan använda enheten så att barnet inte använder den för mycket.
- **Ögonskydd:** Ditt barn får ett meddelande när det är för mörkt i omgivningen.

Enkelt läge

- Större text och ikoner, ljud med högre volym och enkla inställningar så att telefonen blir enklare att använda.

Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller

Dina verktyg för digitalt välmående

Idag: Visa hur många gånger skärmen har aktiverats idag eller hur länge.

Upplåsningar: Visa hur många gånger enheten har låsts upp idag.

Aviseringar: Visa hur många aviseringar som har tagits emot idag.

Så här kopplar du från:

- **Instrumentpanel:** Hantera instrumentpanelen efter skärmtid, antalet mottagna

aviseringar och hur många gånger appar har öppnats. Tryck på ikonerna till höger om appnamnen för att ställa in en timer. När tiden går ut pausas appen under resten av dagen och ett popupfönster visas med texten "Appen pausades eftersom tiden på timern (Appnamn) gick ut. Den startar om igen imorgon." Du kan trycka på **Inställningar** i popupfönstret för att ta bort timern.

- **Läggdagsläge:** Använd **Läggdagsläge** för att koppla från telefonen och undvika avbrott medan du sover. När det startar försvinner färgen från skärmen och Stör ej stänger av ljudet så att du inte vaknar av samtal eller aviseringar. När läget avslutas återställs telefonen till de vanliga inställningarna.
- **Fokusläge:** Ställ in för att pausa distraherande appar när du behöver tid för att fokusera.

Minska mängden avbrott:

- **Hantera aviseringar:** Inaktivera eller aktivera aviseringar från appar.
- **Stör ej:** Se avsnittet **Stör ej** som omnämndes tidigare (Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrering** > **Stör ej**) för att se inställningarna.
- **Titta upp:** Få en påminnelse om att hålla koll på omgivningen när du använder telefonen medan du går. Var försiktig. Titta upp är inte en ersättning för att hålla koll på omgivningen.
 - **Behörigheter:** Fysisk aktivitet och platsinformation (valfritt)
- Visa ikoner i applistan (på/av)
- **Föräldrakontroll:** Begränsa innehåll och ställ in andra gränser för att hjälpa barn få en balanserad skärmtid.

Ytterligare inställningar

Öppna **Inställningar** > **Systeminställningar** för att anpassa dina systeminställningar.

Systemnavigering

Enheten har stöd för två typer av navigering: knappar och gester.

- **Dölj guidefältet för gester:** Aktivera för att konfigurera guidefältet.
- **Vibrera när du navigerar tillbaka:** Aktivera för att konfigurera vibreringarna.
- **Växla till föregående app:** Svep inåt från vänstra eller högra sidan av skärmen och håll sedan kvar fingret för att växla till den föregående appen.
- **Förhindra feltryckning:** I vissa spel måste gester utföras två gånger för att användas när du spelar i helskärmsläge och liggande läge.
- **Vägledning för gester:** Du kan lära dig gester i vägledningen.

Språk och region

Ställ in ditt systemspråk och din region.

- Tryck på **Ändra** för att lägga till språk.
- Tryck och dra det valda språket längst upp i listan för att välja det som systemspråk.
- Tryck på **Region** för att välja din region.

Tangentbord och inmatningsmetod

Du kan ställa in vilket tangentbord du vill använda här.

- **Tangentbord och inmatningsmetod:** Du kan välja **aktuellt tangentbord** och ställa in **säkert tangentbord för lösenord**.
- **Hantera tangentbord**
 - **Gboard:** Skriv på flera olika språk.
 - **Google röstinmatning:** Aktivera den här funktionen för att skriva text med rösten.
* Observera: Du kan välja mellan Gboard och Google taligenkänning.
- **Tangentbordsinställningar:**
 - Tangentbordsplats (standard/dölj)
 - Visa knapp för inmatningsmetoder
 - Förhindra feltryckning: Om du sveper på den vänstra eller högra kanten av tangentbordet dirigeras du inte tillbaka till föregående sida.
- **Inmatningsassistans**
 - **Tjänst för automatisk ifyllning:** Aktivera den här funktionen för att automatiskt fylla i sparade data när du surfar på nätet, anger ett lösenord och i andra scenarier. Funktionen kräver att ytterligare appar installeras.
 - **Personlig ordlista**
 - **Pekhastighet**

Datum och tid

Ställ in systemdatum och tid.

- **Tidsformat:** Välj 24-timmarsklocka eller 12-timmarsklocka.
- **Ställ in tiden automatiskt:** Aktivera den här funktionen för att ställa in systemtiden automatiskt eller inaktivera den för att välja **datum** och **tid**.
- **Ställ in tidszon automatiskt:** Aktivera den här funktionen för att ställa in systemets tidszon automatiskt eller inaktivera den för att välja **tidszon manuellt**.
- **Två klockor:** Visa två klockor när du är i en tidszon utanför den där du bor.

Hjälpmedel

Hjälpmedlen är optimerade för att hjälpa synskadade använda sina enheter.

- **Allmänt**
 - Tryck på **på/av-knappen för att avsluta samtal**
 - **Hjälpmedelsmeny:** Visa ofta använda funktioner i en stor meny.
 - **Hjälpmedelsknapp:** Kom snabbt åt hjälpmedelsfunktioner på valfri skärm.

- **Kortkommando från låsskärmen:** Tillåt att kortkommandon för hjälpmedelsfunktioner är tillgängliga på låsskärmen.
- **Syn**
 - **TalkBack:** När TalkBack är aktiverad tillhandahåller den här funktionen röstrespons så att du inte behöver titta på skärmen när du använder enheten. Funktionen är mycket användbar för blinda och synskadade personer.
 - **Markera för att höra:** När Markera för att höra är aktiverat kan du trycka på vissa objekt på skärmen så kommer systemet att läsa vad som står högt.
 - **Inställningar för text till tal:** Du kan anpassa utdata för text till tal. Du kan även välja språk (för närvarande finns stöd för kinesiska och engelska), hastighet och ton enligt dina användningsvanor.
 - **Förstoring:** Zooma in på skärmen för att visa innehåll tydligare. Du kan ställa in förstoringstyp för att växla mellan att förstora hela eller en del av skärmen.
 - **Andra funktioner:** Förbättring av färgseende, färgkorrigering, färginvertering, text med hög kontrast och ta bort animationer.
- **Hörsel**
 - **Livetextning:** Livetextning identifierar tal i media och genererar undertexter automatiskt.
 - **Preferenser för undertexter:** Du kan ställa in språk, textstorlek och undertextstil.
 - **Hörapparater:** Hitta och tryck på din enhet på nästa skärm för att parkoppla din hörapparat. Kontrollera att hörapparaten är i parkopplingsläge.
 - **Monoljud:** Kombinera kanaler när du spelar upp ljud.
 - **Balansering av kanalvolym:** Svep åt vänster eller höger för att sänka ljudvolymen i motsatt kanal.
- **Interaktion**
 - **Fördröjning för tryck och håll:** (kort/medel/lång)
 - **Tid att utföra en åtgärd:** Välj hur länge du vill visa meddelanden som frågar om du vill utföra en åtgärd innan de försvinner.
 - **Ignorera upprepade tryckningar:** Upprepade tryckningar inom den tid som du har ställt in kommer att ignoreras.
 - **Åtkomst med omkopplare:** Gör det möjligt för personer med funktionsvariationer att styra telefoner och surfplattor med en eller flera omkopplare. Använd omkopplare för att välja objekt, bläddra, skriva text med mera.
 - **Större musmarkör (på/av)**
 - **Klicka när musmarkören stannar:** Om en mus ansluts kan du ställa in musmarkören på att klicka automatiskt när den inte flyttats under en viss tid.

Gester och rörelser

Gester

- **Gester vid släckt skärm:** Använd angivna gester på skärmen för snabb åtkomst när skärmen är av.
 - **Dubbeltryck för att aktivera eller stänga av skärmen**
 - **Rita ett O för att öppna kameran**

- **Rita ett V för att tända/släcka ficklampan**
- **Musikkontroll:** Använd två fingrar för att rita "II" eller stoppa eller återuppta uppspelning av musik och "<" eller ">" för att spela upp nästa låt även när skärmen är avstängd.
- **Fler gester:** Du kan konfigurera fler gester för att låsa upp, ringa och öppna appar.
- **Svep nedåt med tre fingrar för att ta en skärmbild:** Ta en skärmbild.
- **Tryck och håll kvar tre fingrar för att ta en skärmbild:** Ta en partiell eller rullande skärmbild.

Rörelser

- **Lyft för att väcka**
- **Lyft till örat för att besvara samtal**
- **Byt automatiskt till mottagare:** Växla automatiskt till mottagaren när du lyfter telefonen till örat.
- **Vänd för att tysta inkommande samtal**

Enhandsläge

Svep nedåt från skärmens nederkant för att använda **enhandsläge**. Svep uppåt eller tryck på området längst upp på skärmen för att avsluta. Denna funktion fungerar endast när navigering med gester är aktiverad.

På/av-knapp

- **Tryck och håll ner på/av-knappen:** Tryck och håll ner på/av-knappen för att öppna röstassistenten när enheten är på. Den här funktionen kan även ändras till att öppna strömmenyn.
- **Dubbeltryck på på/av-knappen:** Dubbeltryck på på/av-knappen för att öppna kameran eller gör inget.

Skärmbild

Det finns tre olika sätt att ta en skärmbild.

- **Svep nedåt med tre fingrar:** Ta en skärmbild.
- **Tryck och håll kvar med tre fingrar:** Ta en partiell eller en rullande skärmbild.
- **Tryck på på/av-knappen och volym ned-knappen:** Ta en skärmbild.

Handledning

- **Ta bort originalbild eller redigering:** Du kan stänga av eller aktivera funktionen för att ta bort originalbilden efter redigering.
- **Skärmbildsljud (på/av):** Du kan stänga av ljudet som spelas upp när du tar en skärmbild.
- **Plats för förhandsvisningsfönster:** höger eller vänster.
- **Om:** Sekretessmeddelande och källlicenser

Skärminspelning

Tryck på Skärminspelning i Snabbinställningar för att starta inspelning. Om du stänger av skärmen, ringer eller stänger av enheten under skärminspelningen kommer den aktuella inspelningen att avslutas och sparas automatiskt.

- **Spela in systemljud:** Spela in systemljud vid maximal volym.
- **Spela in mikrofonljud.**
- **Definition:** hög/medel/låg/anpassad
- **Bildrutefrekvens:** En högre bildrutefrekvens resulterar i mer flytande videor, men kan förbruka mer ström.
- **Spela in video med kameran på framsidan:** Spela in en video med kameran på framsidan samtidigt som du spelar in innehållet på skärmen.
- **Visa skärmtryckningar.**
- **Format för videokodning:** H.265/H.264
- **Om:** Funktionsbeskrivning, användarinstruktioner och källlicenser.

Schemalagd påslagning/avstängning

Funktionen för avstängning/påslagning är inbyggd för att göra det bekvämt för användarna. Du kan öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Schemalagd påslagning/avstängning** för att ställa in den här funktionen.

OTG-anslutning

OTG-anslutning: Stängs av automatiskt om den inte används under 10 minuter.

Säkerhetskopiera och nollställ

- **Säkerhetskopiera och migrera:** Säkerhetskopiera data till eller återställ data från en lokal lagringsenhet eller från molnet.
- **Säkerhetskopiering med Google:** Använd Google för att säkerhetskopiera data och konton och få tillgång till funktioner för automatisk återställning.
- **Återställ telefonen:** Återställ nätverksinställningar, återställ alla inställningar, rensa alla data (fabriksåterställning)

Om enheten

Visa grundläggande information om telefonen, systemversion och mer genom alternativet

Om enheten.

- **Enhetsnamn:** Tryck för att redigera enhetsnamnet.
- **Lagring:** Applagring.
- **Processor**

- **Modell**
- **RAM:** När det finns tillräckligt med lagringsutrymme kan du använda en del av det för att utöka ditt RAM.
- **Android-version:** Visa Android-version och säkerhetsuppdatering för Android.
- **Version:** Detta visar basband och kärnversion.
- **Juridisk information:** Detta visar användaravtal, sekretessmeddelande, licenser för öppen källkod, juridisk information från Google, licenser för systemuppdateringar via Google Play samt hälso- och säkerhetsinformation.
- **Användarguide:** Felsökning och produktsäkerhet.
*De olika funktionerna kan variera mellan olika modeller. Kontrollera på din faktiska telefon.
- **Alla specifikationer:** Tryck för att visa Android-version och status.
- **Program för förbättring av systemstabiliteten:** Aktivera för att delta i upplevelseförbättringsprogrammet och programmet för förbättring av systemstabiliteten.
- **Tack till:** Tryck för att visa personer som har bidragit till OxygenOS.
- **Föreskrifter**

Användare och konton

Flera användare

- **Du (ägare):** Visar den inloggade användaren. Tryck för att ändra användarnamn (som standard visas telefonens ägares användarnamn).
- **Gäst:** Tryck för att växla till gästläge och begränsa samtal och vissa funktioner. Du kan slå på/stänga av **Tillåt samtal** genom att trycka på inställningsikonen till höger om **Gäst**.
- **Lägg till användare:** Dela den här enheten med andra personer genom att skapa fler användare.

OnePlus Account

Visa tjänsterna för konton.

Synkronisera appdata automatiskt

Detta kommer att spara data- och batterianvändningen, men du måste synkronisera varje konto manuellt för att samla in ny information och du kommer inte att ta emot aviseringar när uppdateringar är tillgängliga.

Google

Hantera ditt Googlekonto och dina Googletjänster.

Hjälp och respons

Tips och support tillhandahåller tips om hur du kan använda enheten.

Appar

Läs mer om apparna på din OnePlus-enhet.

Telefon

Ringa

- Metod 1: Tryck på knappen för att öppna knappsatsen, ange kontaktens nummer och tryck sedan på samtalsknappen för att ringa till numret.
- Metod 2: Bläddra bland dina kontakter eller samtalsloggar och tryck på ett nummer för att ringa det.
- Besvara eller avvisa inkommande samtal: Svep nedåt för att avvisa ett samtal eller svep uppåt för att besvara det.
- Inkommande samtal vid normal användning: Den gröna knappen används för att besvara samtalet och den röda för att avvisa det.

Samtalsskärm

Efter att du har besvarat samtalet fungerar gränssnittet så här:

- **Högtalare:** Aktiverar högtalarläge under ett samtal.
- **Knappsats:** Öppnar knappsatsen.
- **Tysta:** Stänger av mikrofonen.
- **Lägg till samtal:** Lägger till flera samtal.
- **Parkera:** Gör det möjligt för dig att besvara ett nytt samtal genom att parkera det nuvarande samtalet och sedan återuppta det nuvarande samtalet när det nya samtalet avslutas.

Inställningar

Tryck på menyknappen längst upp i det högra hörnet för att komma åt inställningarna.

- **Nummerpresentatör och skräp:** Aktivera den här funktionen för att identifiera säljare och spamnummer baserat på data från Google.

- **Hjälpmedel:** Aktivera bullerreducering för att dämpa bakgrundsljudet under samtal.
- **Assisterad uppringning:** Används för att aktivera eller inaktivera assisterad uppringning vid roaming samt ställa in standardhemland/regionskod.
- **Blockerade nummer:** När den här funktionen är på tar du inte emot samtal och textmeddelanden från blockerade nummer från oidentifierade nummer.
- **Samtal**
 - **Besvara/avsluta samtal:** Du kan ställa in så att du besvarar samtal automatiskt när du är ansluten till en extern ljudenhet, kan trycka på på/av-knappen för att avsluta samtal och så att enheten vibrerar när ett samtal besvaras/avslutas.
 - **Hjälpmedelsfunktion:** Konfigurera TTY-läget och kompatibilitet med hörapparater.
 - **Operatörsrelaterade inställningar**
 - **Fler inställningar:** Du kan ställa in funktionen Blixt vid samtal så att kamerans blixt blinkar när enheten tar emot inkommande samtal och skärmen är låst.
 - **Blixt vid samtal:** Kamerablixten blinkar vid inkommande samtal när skärmen är låst.
- **Visningsalternativ:** Ändra sorteringsordningens regel, namnformat och slå på och av mörkt tema till kontaktens bakgrund.
- **Närliggande platser:**
 - **Personanpassade sökningar:** Aktivera den här funktionen för att förbättra dina sökresultat genom att inkludera ord från din sökhistorik.
- **Behörigheten Plats nekast:** Det går inte att söka efter platser i närheten om du inte beviljar behörigheten Plats.
- **Snabbsvar:** Svara på ett inkommande samtal med ett textmeddelande. Du kan trycka för att ändra innehållet.
- **Ljud och vibration:** Ställ in ljud och vibration.
- **Röstbrevlåda:** Ställ in aviseringar från röstbrevlådan som viktiga eller annat.
- **Nummerpresentatör med uppläsning:** Uppringarens namn och nummer kommer att läsas upp högt vid inkommande samtal.
- **Vänd för att tysta:** Aktivera den här funktionen för att tysta inkommande samtal genom att placera telefonen med skärmen nedåt på en platt yta.

Kontakter

Kontakter har följande funktioner: Redigera, radera, söka, ange etiketter, hantera blockerade nummer och mycket mer.

Lägg till en kontakt

1. Öppna kontakter

2. Tryck på plusknappen för att skapa en ny kontakt
3. Ange kontaktinformation
4. Tryck på Spara längst upp i det översta högra hörnet för att spara den.

Mina filer

I **Mina filer** kan du snabbt komma åt och hantera en mängd olika filer. Öppna först apparkivet och sedan appen Mina filer.

Enhetslagring

Du kan visa och hantera mappar och dokument som lagras på telefonen.

Kategorier

Du kan se filer efter filkategori, inklusive bilder, videor, ljudfiler osv.

Källor

Du kan se filer från dina hämtningar och Bluetooth. Du kan även se filer som du har lagt till bland dina favoriter och som finns i ditt privata valv.

Meddelanden

Skicka, ta emot och visa meddelanden genom appen Meddelanden.

Skicka meddelande

1. Öppna appen Meddelanden.
2. Tryck på knappen i hörnet längst ned till höger.
3. Välj mottagare.
4. Skriv ditt SMS.
5. Tryck på ikonen Skicka för att skicka ett meddelande.

Visa och svara på ett meddelande.

Meddelanden är sorterade efter tid.


1. Öppna appen Meddelanden.
2. Välj de meddelanden som du vill visa från listan.
3. Om du vill svara på ett meddelande anger du ditt svar i rutan längst ned på skärmen och sedan trycker du på ikonen Skicka till höger för att skicka det.

Inställningar för meddelanden

Tryck på menyknappen längst upp i det högra hörnet och välj Inställningar. Inställningarna för meddelanden omfattar chattfunktioner, aviseringar, bubblor, ljud för utgående meddelanden, ditt nuvarande land, automatiska förhandsvisningar, spamskydd, avancerat, om samt villkor och sekretess. Öppna avancerade inställningar för att komma åt gruppmeddelanden, automatiskt hämta MMS vid roaming, använda enkla tecken, få SMS-leveransrapporter, trådlösa nödvarningar och mer.

Väder

Tillhandahåller väderrapporter och vädervarningar.

- **Se väder:** Tillhandahåller information om väder, temperatur, väder för de kommande sex dagarna, väder för de kommande 24 timmarna, vindriktning, kroppstemperatur, luftfuktighet, synlighet, lufttryck och mer.
- **Lägg till stad:** Tryck på " " och plusknappen. Ange sedan namnet på staden du letar efter och välj staden från listan.
- **Byt stad:** Svep åt vänster eller höger för att växla mellan städer.
- **Inställningar:** Tryck på menyknappen längst upp i det högra hörnet och välj **Inställningar**.
- **Temperatur:** Välj temperaturenhet: Celsius eller Fahrenheit.
- **Vind:** Välj vindenhet, t.ex. meter per sekund – m/s, kilometer per timme – km/h, fot per sekund – ft/s, miles per timme – mph, knop – kn.
- **Synlighet:** Välj enhet för synlighet, kilometer – km eller miles – mi.
- **Lufttryck:** Välj enhet för lufttryck, hektopascal – hPa, millimeter kvicksilver – mmHg eller tum kvicksilver – inHg.
- **Om Väder:** OnePlus Väder

Kalkylator

Kalkylator tillhandahåller vanliga kalkylatorfunktioner.

Öppna apparkivet och sedan appen Kalkylator.

- **Grundläggande kalkylator:** Kalkylatorn har som standard ett grundläggande kalkylatorläge där du kan utföra enkla uträkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.
- **Vetenskaplig kalkylator:** Tryck på spridningsikonen längst ned till höger för att öppna det vetenskapliga läget.
- **Historik:** Öppna Historik för att visa din historik och tryck på knappen längst upp i det övre högra hörnet för att rensa historiken.
- **Öppna läget med små fönster:** Tryck på knappen i det övre högra hörnet. Kalkylatorn visas i ett litet flytande fönster. Du kan nu använda de uträknade värdena i andra appar utan att behöva växla mellan de olika apparna. Du kan justera var apparna ska visas som

du vill.

- **Använd enhetsomräkningar:** Du kan omvandla enheter för längd, area, volym, hastighet, vikt, temperatur, kraft och tryck.

Inspelare

Inspelaren tillhandahåller inspelnings- och uppspelningsfunktioner.

Öppna apparkivet och sedan appen Inspelare.

- Inspelning:
 - **Välj inspelningsläge:**
 - Standard: Spelar in ljud utan mycket bearbetning. Kan användas i många allmänna situationer.
 - Möte: Får röster att låta högre. Bäst för inspelning på avstånd, till exempel ett möte eller på en föreläsning.
 - Intervju: Dämpar ljud. Bäst för att spela in röster nära din enhet, till exempel när du genomför en intervju.
 - **Börja spela in:** Tryck på knappen Starta för att börja spela in.
 - **Pausa inspelningen:** Tryck på knappen Pausa för att pausa inspelningen.
 - **Infoga taggar:** Tryck på flaggknappen för att infoga taggar.
 - **Ställ in inspelningsformat:** Du kan ställa in inspelningsformatet (MP3/AAC/WAV) genom att välja inställningarna längst upp till höger i gränssnittet.
 - **Rekommendera bildmarkeringar:** Aktivera för rekommenderas bildmarkeringar när du spelar in.
- Uppspelning och hantering av inspelat material:
 - **Spela upp inspelning:** Tryck för att spela upp inspelningen.
 - **Radera inspelning:** Håll fingret på inspelningen som du vill ta bort och tryck sedan på knappen Radera.
 - Tryck på menyikonen i det övre högra hörnet för att dela inspelningen, byta namn på den eller ställa in den som ringsignal.

Anteckningar

Självhäftande anteckningar gör det möjligt att göra snabba anteckningar och redigera text och bilder.

- **Lägg till anteckning:** Tryck på plusknappen för att lägga till en anteckning. Har stöd för att lägga till text, albumbilder, bilder, röstigenkänning, teckningar, anteckningsbok, att-göra-listor. Gör det möjligt att ta bort anteckningar, ställa in påminnelser osv.
- **Ändra textstil:** Tryck på ikonen **Aa** för att ändra stilen på din text.
- **Sök anteckningar:** Tryck på söknappen och ange nyckelord för att söka.
- **Radera en anteckning:** Håll fingret på anteckningen som du vill ta bort och tryck sedan på knappen Radera.
- **Dela en anteckning:** Öppna anteckningen som du vill dela, tryck på knappen Dela i det

övre högra hörnet, välj delningsmetod och tryck sedan på popupfönstret för att slutföra delningen.

- **Lägg till påminnelser om dina anteckningar:** Öppna anteckningen och tryck på menyikonen i det övre fältet. Välj sedan påminnelse för att ställa in datum och tid.
- **Rita på dina anteckningar:** Öppna anteckningen så kan du rita på den.

Bilder

Alla bilder och videor sparas i appen Galleri som standard. Detta omfattar album, de senast raderade bilderna och funktioner för bildredigering.

- **Bilder:** Bilder och videor visas i en lista med en tidslinje.
- **Album:** Detta omfattar ofta använda album, de senast raderade albumen och andra album. Tryck på album för att se specifika listor och bilder.
- **Utforska:** Detta omfattar funktionen Smart kategori och en berättelsefunktion. Smart kategori kategoriserar bilder efter personer, platser, saker och andra kriterier. Berättelsefunktionen skapar automatiskt personliga videor med specifika bilder.
- **Dynamisk layout:** Zooma med två fingrar för att ändra visningsstorlek för dina bilder och tillämpa en passande bildlayout.

Klocka

Larm

- **Lägg till alarm:** Tryck på plusknappen nedan för att lägga till och ställa in ett nytt alarm.
- **Alarmtid:** Dra i siffrorna som visas för att ställa in timme och minuter.
- **Upprepa:** Du kan välja måndag till söndag.
- **Alarmljud och vibrering:** Välj alarmljudet från systemets ringsignaler eller lokala filer och ställ in vibreringsfunktionen.
- **Etikett:** Ett meddelande visas på skärmen när alarmet ringer.
- **Snooze:** Ställ in intern tid för snoozefunktionen.
- **Ta bort alarm:** Håll fingret på alarmet som du vill ta bort och tryck på Radera.

Världsklocka

- **Lägg till region:** Tryck på globikonen längst ned på skärmen för att välja städer från listan.
- **Jämför tid:** Dra punkten på inställningsskivan för att se tiden för staden som du har lagt till.
- **Väder:** Vädret visas när du trycker på stadens namn.

Tidtagarur

- **Starta:** Tryck på knappen Starta för att starta timern.
- **Pausa:** Tryck på knappen Pausa för att pausa timern.
- **Markera:** Tryck på flaggknappen i det nedre vänstra hörnet för att markera.
- **Rensa historik:** Tryck på återställningsikonen i det nedre vänstra hörnet.

Timer

- **Lägg till nedräkning:** När du har angett antalet minuter och sekunder trycker du på startknappen för att starta nedräkningen.
- **Pausa:** Tryck på knappen Pausa för att pausa nedräkningen.

Klona telefon

Klona telefon gör det möjligt att snabbt migrera kontakter, samtalsloggar, textmeddelanden, bilder, ljud, videor, anteckningar, appar, hämtningar, dokument och andra typer av data från din gamla telefon till din nya telefon. Klona telefon tillhandahåller även funktioner för lokal säkerhetskopiering och återställning.

Appar från Google

Dra nytta av appar från Google. Besök google.com för mer information.

Google

Hitta onlineinnehåll med verktyg som lär sig vad du är intresserad av. Slå på ditt personanpassade flöde för att ta emot anpassat innehåll.

Chrome

Surfa på internet med Chrome och använd de öppna flikar, bokmärken och data från adressfältet som du har på din dator på din mobila enhet.

Gmail

Skicka och ta emot e-post med Googles webbaserade e-posttjänst.

Kartor

Få vägbeskrivningar och andra typer av platsbaserad information. Du måste aktivera platsjänster för att använda Google Maps.

YouTube

Titta på och ladda upp videor från din enhet.

Drive

Öppna, visa och dela filer som sparats till ditt Google Drive-molnkonto.

Duo

En app för videosamtal gör att du kan komma i kontakt med människorna som betyder mest i ditt liv.

Bilder

Med Google Foto kan du lagra och säkerhetskopiera dina bilder och videor automatiskt till ditt Google-konto.

YouTube Music

En ny musikapp från Google som gör att du enkelt kan hitta låtarna och videorna som du letat efter och upptäcka ny musik.

Filer

Filer är en app för filhantering som du kan använda för att bläddra bland och överföra filer.

Kalender

Google Kalender är en app för tidshantering och schemaläggning.

Assistent

Google Assistent är en assistent med artificiell intelligens. Se [Google Assistent](#) för mer information.

Play Butik

Play Butik är en onlinebutik för appar. Du kan installera apparna som du behöver här.

Avancerat

Läs fler avancerade tips för din telefon

Spel

OxygenOS tillhandahåller funktioner för **spel** som gör att du slipper bli störd och kan fokusera dig helt när du spelar

*Vissa av funktionerna för spel kan variera mellan olika länder och regioner.

Mina spel

Här kan du se din spellista, aviseringar och meddelanden samt skärmbilder och videor från spel. Du kan lägga till spel och byta layout i spel. Du kan även se hur länge hur ofta du spelar under **Speldata**.

Utforska

Tillhandahåller utmärkt innehåll för spelrekommendationer. Här kan du se de mest spelade och populäraste spelen.

Recensioner

Visa de senaste och populäraste utvärderingarna och kommentarerna om olika spel.

Inställningar

Öppna **Spel > Mina spel > Inställningar** för att anpassa dina spelinställningar enligt dina preferenser.

Allmänt

- **Spelverktyg:** En samling användbara spelverktyg. Svep ned från hörnet längst upp till vänster eller höger på skärmen när du spelar för att öppna Spelverktyg.
 - Lägg till WhatsApp, Discord och Messenger: Ger spelarna tillgång till sociala kanaler på ett bekvämt sätt.
 - Prestandainställningar: energisparläge/balanserat läge/proffsspelarläge.
 - Spelfokusläge: Aktivera Spelfokusläge.
 - Aviseringar: Ställ in aviseringsstil.
 - Skärminspelning: Gör det möjligt att spela in videor av telefonens skärm (inklusive tryck) tillsammans med ljud.
 - Tryckoptimering: Gör det möjligt för spelare att justera tryckkänsligheten och svepkänsligheten samt ställa in mer omfattande anpassningar (t.ex. inställningar för att förhindra feltryckning på aviseringsarkivet osv.).
 - Systemstatus: FPS/GPU/CPU-data kan visas i spelet i realtid.
 - Röstförändring: Förvräng din röst när du spelar för att ha kul och skydda din sekretess. Dessa fem populära spel stödjer röstförändring: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Röstförändring finns även tillgänglig i

Discord.

- **Flytta spelikoner till Spel:** Visa alla spel i Spel istället för på hemskärmen eller i apparkivet.
- **Uppdateringsinställningar**

Stör ej

Aktivera Stör ej-läget när du inte vill störas av meddelanden. Telefonen kommer inte att ringa eller vibrera när den tar emot en avisering, förutom vid alarm och inställningar. Bläddra till aviseringsfältet och tryck för att aktivera funktionen Stör ej. Se Stör ej för mer information om inställningar.

- **Besvara samtal via högtalare:** Samtal besvaras automatiskt via högtalaren när du spelar spel.
- **Aviseringsstil:** Välj visningsläge för aviseringar när spelläget är på. Det finns fyra lägen: aviseringar med påminnelser, textaviseringar, punktaviseringar och blockera.
- **Lås ljusstyrka:** Skärmens ljusstyrka justeras inte automatiskt när du spelar spel.

Prestandaförbättring

- **4D-vibreringar:** Få en uppslukande ljud- och bildupplevelse när du spelar med situationsspecifika vibrationseffekter.
- **Smart nätverksväxling:** Växlar automatiskt till ett bättre nätverk när den aktuella nätverksanslutningen är långsam. Detta kan dra viss mobildata.

Annat

- **Snabbstart:** Starta spel som du spelar ofta snabbt.
- **Spelfokusläge:** Ett avancerat spelläge skapat av e-sportexperter. Det här läget blockerar alla störningar så att du kan fokusera helt på ditt spel. Läget förhindrar även feltryck och störningar genom att inaktivera snabbinställningar, navigeringsgester och spelverktyg.
- **Spelfilter:** Tillämpa effekter i realtid till dina spel. Spelfilter är tillgängliga i Spelverktyg och stöds av spel som PUBG MOBILE.

Appkloning

Skapa en ny kopia så att appen kan logga in på flera olika konton.

Öppna **Inställningar > Appar > Appkloning**. Listan visar vilka appar som har stöd för Appkloning. Tryck på appen för att öppna Appkloning.

Starta om, uppdatera, säkerhetskopiera, återställa

Lär dig hur du uppgraderar och nollställer din OnePlus-enhet

Starta om och tvinga fram omstart

De flesta problem kan lösas genom att du startar om enheten på något av följande två sätt:

1. När enheten är på trycker du på på/av-knappen och knappen för att höja volymen samtidigt, sedan trycker du på Starta om för att starta om enheten.
2. När enheten är på håller du ned på/av-knappen och knappen för att höja volymen i 10 sekunder. Telefonen kommer att stängas av. Sedan trycker du på på/av-knappen för att starta enheten igen.

Systemuppdateringar

1. Öppna **Inställningar > Om enheten > Programuppdatering**. Systemet börjar sedan leta efter uppdateringar.
2. Följ anvisningarna för att hämta och uppdatera.
3. Om enheten redan är uppdaterad kommer du inte att se några anvisningar.

Säkerhetskopiering och återställning

Skapa en säkerhetskopia och återställ när det behövs.

Säkerhetskopiering och återställning med Klona telefon.

Se Klona telefon för mer information.

Använd Google Drive för att säkerhetskopiera och återställa

● Skapa en säkerhetskopia

1. Åtkomstinställningar > Användare och konton > Lägg till konto och logga in på ditt Googlekonto för att aktivera kontosynkronisering.
2. Vänta på att systemet slutför synkroniseringen automatiskt.
3. Vi rekommenderar att du använder ett Wi-Fi-nätverk för att säkerhetskopiera enheten eftersom mängden data kan vara omfattande för att säkerhetskopiera med mobildata.

- **Återställa säkerhetskopia:** Logga in på ditt Googlekonto på enheten och aktivera kontosynkronisering för att återställa data till telefonen efter en fabriksåterställning eller om du har bytt till en ny enhet.

Fabriksåterställning

- **Observera:**

1. När du återställer fabriksinställningarna rensas alla dina appdata, kontakter, textmeddelanden osv. Säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en fabriksåterställning.
2. Om du har aktiverat Rensa alla data bör du se till att alla viktiga filer såsom bilder och dokument som du lagrar på telefonen och som du har säkerhetskopierat lokalt först har kopierats över till en annan enhet.

- **Driftvägledning:**

1. Inställningar > Ytterligare inställningar > Säkerhetskopiera och nollställ > Nollställ telefon
2. Tryck på Nollställ telefon
3. Ange din lösenkod (om denna funktion är aktiverad).
4. Vänta tills fabriksåterställningen har slutförts

Hjälpmedel

Läs mer om specialfunktionerna som gör det enklare för personer med fysiska funktionsvariationer att använda enheten.

Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal

Öppna **Inställningar > Systeminställningar > Hjälpmedel > Allmänt** och aktivera Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal. På så sätt kan du avsluta ett samtal genom att trycka på på/av-knappen.

Förstoring

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Visning > Förstoring > Förstoringstyp**.

- **Zooma in:**

1. Använd det förinställda kortkommandot för att börja förstora.
2. Tryck på skärmen.
3. Dra med två fingrar för att flytta runt på skärmen.
4. Dra in eller ut med två fingrar för att justera zoomningsgraden.
5. Använd kortkommandot igen för att avbryta förstoringen.

- **Zooma in tillfälligt:**

1. Använd det förinställda kortkommandot för att börja förstora.
2. Tryck och håll kvar fingret var som helst på skärmen.
3. Dra med fingret för att flytta runt på skärmen.
4. Lyft fingret för att avbryta förstoringen.

Färgkorrigering

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar och hjälpmedel > Visning** och aktivera **Färgkorrigering** för att justera hur färgerna visas på din enhet.

- **Röd-grön:** Svag grön, deuteranomali
- **Röd-grön:** Svag röd, protanomali
- **Blå-gul:** Tritanomali
- **Gråskala:** Alla färger på skärmen kommer att bli grå.

Förbättring av färgseende

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Visning** och aktivera **Förbättring av färgseende** för att justera färger enligt ditt färgseende för att göra det så bekvämt som möjligt för dig.

- **Gråskala**
- **Rött filter**
- **Grönt filter**
- **Blått filter**
- **Anpassat**

Färginvertering

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Visning** och aktivera **Färginvertering** för att invertera färgerna.

Text med hög kontrast

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Visning > Text med hög kontrast**. Aktivera den här funktionen för att öka kontrasten med bakgrunden.

Juridiskt meddelande


Förklaring

Det är förbjudet att avbilda, överföra, distribuera och lagra innehållet i det här dokumentet i någon form utan skriftlig tillåtelse från OnePlus. OnePlus policy är ständigt under utveckling. Därför förbehåller sig OnePlus rätten att göra ändringar eller förbättringar av de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i det här dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Inga garantier, uttryckta eller underförstådda, ges när det gäller det här dokumentets korrekthet – med undantag för det som krävs enligt lag. OnePlus och dess licensgivare kan under inga omständigheter hållas ansvariga för dataförluster eller bli skadeståndsskyldiga för särskilda, oförutsedda, påföljande eller indirekta skador, i den fulla utsträckning som tillåts enligt gällande lagar.

Produkternas, programvarans och tillbehörens tillgänglighet kan variera. Kontakta en auktoriserad OnePlus-leverantör för detaljerad information. Den här enheten kan innehålla varor, teknik eller programvara som styrs av exportlagar och exportregleringar. Det är förbjudet att använda enheten på ett sätt som bryter mot gällande lagar.

Varumärken och tillstånd

Upphovsrätt © 2022 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Med ensamrätt.

OnePlus och  är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör ETSI.

Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.



N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.



Tillverkas med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc.

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Andra varumärken, produkter, tjänster och företagsnamn som omnämns kan tillhöra respektive ägare.

Sekretesspolicy

OnePlus strävar ständigt efter att skydda dina personuppgifter. Läs vår sekretesspolicy i installationsguiden när du startar din telefon för första gången för att ta reda på mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Försiktighetsåtgärder när du använder enheten

Läs noggrant igenom all säkerhets- och hälsoinformation innan du börjar använda enheten för att se till att du använder den på ett säkert och korrekt sätt.

Allmän säkerhetsinformation

Om du inte följer dessa riktlinjer kan det leda till att du skadar din enhet, din egendom, dig själv eller andra.

- Slå inte på enheten där det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
 - Använd inte enheten på bensinstationer, i bilverkstäder eller i närheten av bensin eller andra kemikalier.
 - Förvara inte och ha inte mobiltelefonen eller dess tillbehör i närheten av lättantändliga gaser eller gas i vätskeform.
 - Placera inte telefonen i närheten av magnetiska kort eller andra magnetiska objekt eftersom information som lagras på disketter, minneskort och kreditkort kan ta skada av magnetisk strålning.
 - Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikrovågsugn eller andra typer av högspänningsutrustning. Att göra detta kan skada kretsarna eller orsaka bränder och andra skador.
 - Demontera, öppna, krossa, böj, deformera, punktera eller strimla inte enheten.
 - Alla trådlösa enheter, inklusive mobiltelefoner, kan påverkas av störningar och även orsaka störningar. Kontrollera alla gällande lagar och regleringar när du använder din mobiltelefon, särskilt i flygplan, sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar.
 - Använd endast tillbehör och batterier som godkänts av OnePlus. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller bryta mot lokala regleringar för radioenheter. OnePlus avsäger sig allt ansvar för olyckor eller problem som uppstår vid användning av tillbehör som inte godkänts av OnePlus.
 - Enheten har utformats för att vara vattentålig under vissa omständigheter, men OnePlus rekommenderar inte att du sänker ned enheten i vatten. Vattenskador gör att garantin blir ogiltig.
 - Följ säkerhetsriktlinjerna som anges i den här handboken när du ansluter till andra enheter. Försök inte ansluta din enhet till inkompatibla produkter.
 - Försök inte använda telefonen om antennen är skadad. Detta kan orsaka skador.
 - Håll metallobjekt borta från telefonens mottagare. Små metallobjekt kan attraheras till enheten, vilket kan leda till personskador eller att enheten skadas.
- Se till att alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös enhet och ett elektroniskt

implantat (t.ex. pacemaker, insulinpumpar, neurostimulatorer). Håll enheten på den motsatta sidan av implantaten om du har sådana.

- Håll enheten borta från gravida kvinnors magar.
- Håll enheten borta från nedre delen av kroppen på barn.
- Barn och ungdomar bör endast använda telefonen i lämplig utsträckning. Undvik nattlig kommunikation och begränsa samtalens frekvens och varaktighet.
- Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller senare.
- För att minska mängden strålning kan du hålla koll på avståndet till närmaste basstation eller använda tillbehör (t.ex. handsfree) eller föra samtal genom högtalarna om lämpligt. Mängden strålning kan reduceras när du använder enheten under förhållanden med god mottagning och prioriterar dataförbrukning samt SMS och MMS istället för röstsamtal.
- Om enheten har stöd för trådlös laddning ska den användas som en stationär enhet i det läget. Håll enheten minst 10 cm från kroppen när du använder den i läget för trådlös laddning för att följa kraven som gäller för exponering för radiovågor.
- Ta inte bort det bakre skyddet.
- Håll telefonen utom räckhåll för barn för att förhindra dem från att skada sig och förhindra att telefonen skadas.
- Lämplig användningstemperatur är 0 °C till 35 °C, lämplig lagringstemperatur är -20 °C till +45 °C.
- Använd endast telefonen i en luftfuktighet mellan 35 % och 85 %.

Batterisäkerhet

- Försök inte att reparera, demontera eller ändra batteriet. Om du byter ut batteriet mot ett batteri av fel typ kan detta orsaka brand, explosion, läckage eller leda till andra typer av risker. Telefonen kan endast använda batterier som godkänts av OnePlus.
- Placera inte och använd inte batteriet i närheten av öppen eld, värmeelement, direkt solljus och exponera dem inte för vatten eller andra vätskor, eller andra typer av värmekällor. Lång exponering för värme kan få batteriet att läcka, explodera eller orsaka brand.
- Utsätt inte batteriet för tryck eller gör hål på batteriet med ett hårt föremål. Om batteriet skadas riskerar det att läcka, överhettas eller orsaka brand.
- Kortslut inte batteriet och låt inte några metallföremål eller ledande objekt komma i kontakt med batteriets anslutningar.
- Undvik att tappa telefonen eller batteriet. Om du tappar telefonen eller batteriet på en hård yta och misstänker att de tagit skada, ska du lämna in dem till ett servicecenter så att de kan kontrolleras.
- Om batteriet börjar fungera onormalt, t.ex. uppvisar hög temperatur, missfärgningar, deformationer eller börjar läcka, ska du omgående sluta att använda enheten och kontakta kundtjänst.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och börjar förlora kapacitet efter ett antal hundra laddningar.
- Avfallshantera inte batteriet som vanligt hushållsavfall. Avfallshantera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter.
- Placera inte telefonen eller batteriet på en plats med lågt lufttryck, eftersom detta kan leda

till att batteriet exploderar eller börjar läcka.

Laddningssäkerhet

- Laddaren ska endast användas inomhus.
- Ladda inte batteriet under följande omständigheter: i direkt solljus, i temperaturer under 5 °C, i områden med hög luftfuktighet, damm eller kraftiga vibrationer, eller i områden nära en tv, radio eller andra elektriska apparater.
- Laddaren ska installeras nära utrustningen och vara enkel att komma åt.
- Den maximala temperaturen för enheten när den laddas ska enligt tillverkaren vara 35 °C.
- Smutsiga eluttag kan göra så att anslutningen mellan laddaren och telefonen fungerar dåligt, vilket kan leda till att telefonen inte laddas ordentligt.
- Använd endast den officiella OnePlus-laddaren. Det kan vara farligt att använda icke-auktoriserade laddare och detta kan göra så att garantin slutar att gälla.
- Använd endast uttag med rätt spänning (enligt etiketten på laddaren). Om du använder ett uttag med felaktig spänning kan detta leda till att telefonen/batteriet eller du skadas.
- Använd inte osäkra stickproppar eller uttag.
- Använd inte en kortsluten laddare.
- Anslut inte enheten till en strömkälla med hög spänning eftersom batteriet kan ta skada.
- Demontera eller modifiera inte laddaren eftersom detta kan leda till att du skadas, får en elstöt eller startar en brand.
- Vidrör inte laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer eftersom det kan ge dig en elstöt.
- Placera inte tunga objekt på elkabeln och försök inte modifiera några kablar.
- Håll laddaren stadigt när du kopplar från den.
- Dra inte i strömkabeln eftersom detta kan leda till att den skadas och att du får en elstöt eller startar en brand.
- Koppla ur kontakten ur eluttaget innan du rengör enheten.
- Koppla ur laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.
- Se till att enheten är på en plats med bra ventilation när du laddar den. Ladda mobiltelefonen på en plats med en temperatur på runt 5°C till 35°C. Om telefonen har en snabbbladdningsfunktion är det möjligt att den inte kan aktivera snabbbladdningsläget om temperaturen är lägre än 15°C eller över 35°C.
- Ladda inte batteriet i mer än 12 timmar.

Säker bilkörning

- När du kör bör du inte använda enheten. Säkerheten är viktigast. Var noga med att följa alla regler som gäller i området eller landet där du kör.
- Placera inte telefonen eller tillbehör i närheten av krockkuddarna.
- Kompass och GPS ska endast användas som referens.
- Om du inte vill lämna ut din platsinformation bör du vara noga med att inte använda appar som kan registrera din platsinformation.

Hälsoinformation



- Lyssna inte på musik eller ljud med hög volymnivå under långa perioder för att förhindra hörselskador.
- Om skärmen eller batteriet skadas kan det leda till att vätska läcker ut. Om den här vätskan kommer i kontakt med dina ögon, din hud eller dina kläder bör du genast skölja dina ögon (skrubba inte) eller tvätta huden med vatten mycket noggrant samt uppsöka en läkare.
- Vissa människor kan bli snurriga eller uppleva andra medicinska problem på grund av blinkande ljus. Tala med din läkare innan du använder den här enheten om detta även gäller för dig. Om du upplever något av följande symptom bör du genast sluta använda enheten och uppsöka läkarvård: huvudvärk, yrsel, skakningar, ögon- eller muskelkramp, förlorar medvetandet eller ofrivilliga rörelser. Undvik att använda enheten under en längre tidsperiod och se till att hålla ett lämpligt avstånd från ögonen.

Meddelande angående lasersäkerhet

Den här produkten har en funktion för automatiskt laserfokus. Läs manualen noggrant och ha kvar den som referens i framtiden för att använda produkten på ett korrekt sätt. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om enheten behöver underhåll. Om enheten kontrolleras, justeras eller används på ett sätt som inte specificeras häri kan det leda till att användaren utsätts för farlig strålning. Försök inte öppna höljet eller vidröra lasern för att undvika att exponeras direkt för laserstrålen.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Efterlevnad av EU-föreskrifter och föreskrifter i Storbritannien

Märkning om överensstämmelse i EU

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. intygar härmed att radioutrustningen av typen smart telefon uppfyller EU-direktivet 2014/53/EU. En fullständig version av EU-försäkran om överensstämmelse (EU-DoC) finns tillgänglig via följande webbadress:

<https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

Observera: Följ nationella och regionala bestämmelser som gäller på platsen där enheten används. Enhetens användning kan vara begränsad i vissa eller alla av Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater.

Märkning om överensstämmelse i Storbritannien

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. intygar härmed att radioutrustningen med UKCA-

märkningen efterlever Storbritanniens föreskrifter om radioutrustning från 2017. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse för Storbritannien finns på följande webbsida: <https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

Information om exponering för radiovågor (SAR)

- SAR-gränsen i Europa för huvud och kropp är 2,0 W/kg, och för ben och armar är värdet 4,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enheten efterlever den här gränsen. Se kortet Snabbstartsguide för att se de högsta SAR-värdena.
- Enheten har testats för vanlig användning med baksidan av telefonen 5 mm från kroppen. Använd tillbehör som gör att avståndet mellan din kropp och baksidan av telefonen förblir 5 mm för att efterleva kraven för exponering för radiovågor. Bältesklämmor, fodral och liknande tillbehör bör inte innehålla några delar av metall vid montering. Du bör inte använda tillbehör som inte uppfyller dessa krav eftersom de kanske inte efterlever kraven för exponering för radiovågor.
- Mobilskal som innehåller metalldelar kan ändra mängden radiovågor som enheten utstrålar, vilket även kan ändra dess efterlevnad av riktlinjerna för exponering för radiovågor på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Därför rekommenderar vi inte att du använder sådana tillbehör.

Användningsbegränsning

Begränsningar i Norge: Den här radioutrustningen får inte användas i det geografiska området inom en radie på 20 km från centrum i Ny-Ålesund på Svalbard.

Frekvensområdet 5150 till 5350 MHz är begränsat till användning inomhus och 5945 till 6425 MHz får inte användas på system för obemannade luftfartyg (UAS). Dessa begränsningar gäller i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Kontrollera radiovågsspecifikationerna i snabbguiden för att utröna Wi-Fi-frekvensintervallet som stöds av enheten.

Frekvensband och signalstyrka

(a) Frekvensbanden som radioutrustningen använder:

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer information.

(b) Den maximala signalstyrkan som överförs i frekvensbanden som radioutrustningen använder: den maximala signalstyrkan för alla band är svagare än det högsta gränsvärdet som anges i den harmoniserade standarden. Se snabbstartsguiden för att se frekvensbanden och sändareffekten.

Korrekt avfallshantering av produkten



Denna symbol (med eller utan heldragen linje) på enheten, batterierna (ingår) och/eller förpackningen indikerar att enheten och dess elektriska tillbehör (till exempel hörlurar, adapter eller kabel) inte ska avfallshanteras som vanligt

hushållsavfall. Återvinn enheten säkert genom att använda ett retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten ursprungligen köptes.

RoHS-efterlevnad

Produkten uppfyller direktiv 2011/65/EU, RoHS-direktivet 2012(S.I. 2012/3032) och dess tillägg som rör begränsningar av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

ERP-efterlevnad

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. intygar härmed att dess produkter efterlever ekodesigndirektivet 2009/125/EC.

Model	VCBAJAEH、VCBAJAYH			
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd			
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P.R. China			
Input voltage	115V		230V	
Input AC frequency	60 Hz		50Hz	
Output voltage	5.0 V DC	11V DC	5.0 V DC	11.0 V DC
Output current	2.0 A	7.3 A	2.0 A	9.1 A
Output power	10.0 W	80.0W	10.0 W	100.0 W
Average active efficiency	87.54%	89.17%	84.47%	89.73%
Efficiency at low load (10%)	/	88.86%	/	87.24%
No-load power consumption	0.054W		0.084W	

Efterlevnad av FCC-föreskrifter

Märkning om överensstämmelse med FCC-föreskrifter

Den här enheten efterlever del 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen regleras av följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Enheten måste acceptera alla störningar den tar emot, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

OBS: Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakas av oauktorerade

modifieringar eller ändringar av utrustningen. Sådana modifieringar eller ändringar kan leda till att användarens befogenhet att använda utrustningen upphävs.

OBS: Den här utrustningen har testats och certifierats för att efterleva begränsningarna som gäller för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla ett lämpligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen genererar och utstrålar radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga störningar av radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna.

Vi kan dock inte garantera att störningar inte kan uppstå i enskilda installationer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningar och detta kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen rekommenderar vi att användaren försöker korrigera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som använder en annan ledning än den som mottagaren är ansluten till.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

FCC:s rekommenderade försiktighetsåtgärder

- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnad kan leda till att användaren förlorar sin befogenhet att använda utrustningen.
- Antennerna som används för den här sändaren får inte kopplas ihop med en användas ihop med någon annan antenn eller sändare.
- Möjligheten att välja landskod är endast tillgänglig på modeller utanför USA. I enlighet med FCC:s bestämmelser måste alla produkter med Wi-Fi-funktioner som säljs i USA endast kunna använda amerikanska kanaler.

Information om exponering för radiovågor (SAR)

- Enheten är utformad och tillverkad för att inte överstiga utstrålningsgränserna för exponering för radiovågor som fastställts av den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC).
- FCC:s SAR-gränsvärde är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enhetstypen efterlever den här gränsen. Se kortet Snabbstartsguide för att se de högsta SAR-värdena som rapporterats till FCC.
- Tester för SAR genomförs i användningspositioner som anses vara standard och som godkänts av FCC. Enheten utsänder då den högsta certifierade signalstyrkan i alla testade frekvensband.
- Även om SAR fastställs med den högsta certifierade signalstyrkan kan det faktiska SAR-värdet för enheten vara långt under det maximala värdet vid normal drift. Detta beror på att enheten är utformad för att kunna utsända olika starka signaler för att se till att endast så starka signaler som krävs för att nå nätverket sänds ut. I allmänhet är signalerna svagare ju närmre antennen till en trådlös basstation som enheten är placerad.
- Olika enheter kan ha olika SAR-värden i olika positioner, men alla uppfyller

myndigheternas krav.

- Enheten har även testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för exponering för radiovågor när den används med ett tillbehör som inte innehåller metalldelar och den används som en handenhet minst 15 mm från kroppen. Om andra tillbehör används kan detta göra att enheten slutar efterleva FCC:s riktlinjer för exponering för radiovågor. Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.
- Välj bältesklämmor, fodral och liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller några delar av metall för att fortsätta följa riktlinjerna om minimiavstånd när du har enheten i närheten av kroppen. Mobilskal som innehåller metalldelar kan ändra mängden radiovågor som enheten utstrålar, vilket även kan ändra dess efterlevnad av riktlinjerna för exponering för radiovågor på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Därför rekommenderar vi inte att du använder sådana tillbehör.

Bestämmelser om kompatibilitet med hörapparater (HAC) för mobiltelefoner

- Telefonen efterlever FCC:s krav för kompatibilitet med hörapparater.
- FCC har tagit HAC-reglerna för digitala trådlösa telefoner i bruk. Dessa regler kräver att telefoner testas och klassificeras i enlighet med American National Standard Institutes (ANSI) standard C63.19-2011 för kompatibilitet med hörapparater.
- ANSI-standarden för kompatibilitet med hörapparater omfattar två typer av klassificeringar.
- M-klassificering: Klassificering om mindre radiofrekvensstörningar för akustiska kopplingar till hörapparater.
- T-klassificering: Klassificering för induktiva kopplingar med hörapparater som använder telespole.
- Alla telefoner har inte klassificerats. En telefon anses vara kompatibel med hörapparater enligt FCC:s regler om den fått klassificeringen M3 eller M4 för akustiska kopplingar eller T3 eller T4 för induktiva kopplingar. Dessa klassificeringar ges på skalor från 1 till 4, där 4 är mest kompatibel. Din telefon uppfyller kraven för M3/T3.
- Att enheten är kompatibel med hörapparater garanterar dock inte att störningar inte kan inträffa. Resultaten varierar beroende hur skyddad din hörapparat är och hur nedsatt din hörsel är. Om din hörapparat har dåligt skydd mot störningar kanske du inte kan använda telefonen trots att den uppfyller kraven för en viss klassifikation. Det bästa sättet att utvärdera om telefonen uppfyller dina personliga behov är genom att testa den med din hörapparat.
- Telefonen har testats och klassificerats för användning med hörapparater med vissa av de trådlösa funktioner som den har. Det är dock möjligt att vissa av de nyare trådlösa funktionerna som finns i telefonen inte har testats för användning med hörapparater ännu. Det är viktigt att du testar telefonens olika funktioner grundligt och på olika platser, med din hörapparat eller ditt cochleaimplantat, för att fastställa om du hör några störande ljud. Rådfråga din återförsäljare eller telefonens tillverkare för att få mer information om enhetens kompatibilitet med hörapparater. Du kan även kontakta din tjänstleverantör eller återförsäljare om du har frågor om retur- eller bytespolicyer.
- Hörapparater kan också klassificeras. Tillverkaren av din hörapparat eller din hörselläkare kan hjälpa dig hitta den här klassificeringen. Mer information om FCC:s regler om kompatibilitet med hörselapparater finns här:



<http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Efterlevnad av ISED-föreskrifter

Märkning om överensstämmelse med ISED-föreskrifter

Enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som efterföljer ISED:s licensfria radiostandarder (RSS).

Användningen regleras av följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka störningar.
- (2) Enheten måste acceptera alla störningar, även störningar som kan leda till oönskade effekter.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux norms RSS(s) applicables aux appareils radio exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B).

Enheten efterlever kanadensiska ICES-003 Class B-specifikationer.

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Enheten efterlever gränserna för exponering för radiostrålning som anges i IC RSS-102 i okontrollerade miljöer.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Begränsningar i 5 GHz-bandet

Enheten kan automatiskt sluta sända radiovågor när det inte finns någon information att sända eller på grund av driftfel. Observera att syftet med detta inte är att förbjuda sändning av kontroll- eller signalinformation eller repetitiv kod där detta krävs. Enheten är utformad för användning i bandet 5 150–5 250 MHz och endast inomhus. Detta för att minska risken för skadliga störningar till mobilsatellitesystem som använder samma kanaler.

- Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

Information om exponering för radiovågor (SAR)

Det kanadensiska näringsdepartementet ISED:s SAR-gränsvärde är 1,6 W/kg. Det högsta SAR-värdet för den här enhetstypen efterlever den här gränsen.

Enheten har även testats och uppfyller ISED:s riktlinjer för exponering för radiovågor när den används med ett tillbehör som inte innehåller metalldelar och den används som en handenhet minst 15 mm från kroppen. Om andra tillbehör används kan detta göra att enheten slutar efterleva ISED:s riktlinjer för exponering för radiovågor. Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne.

Efterlevnad av indiska förordningar

Bortskaffning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Den här symbolen (med eller utan ett svart streck under) betyder att produkten och/eller dess batteri inte får slängas tillsammans med hushållsavfall enligt lokala lagar och bestämmelser. När produkten når slutet av sin livscykel kan användaren lämna in den till en lämplig återvinningscentral. Genom att återvinna produkter på korrekt sätt skyddar du människors hälsa och miljön. Om du inte är säker på vad du ska göra med elektroniskt avfall bör du kontakta

lokala myndigheter, återförsäljaren eller ett företag som hanterar hushållsavfall.

Försäkran om överensstämmelse OnePlus/Mobitech India Private Limited

("OnePlus/Mobitech") meddelar härmed att OnePlus/Mobitech åtar sig att följa det utökade ansvaret för tillverkare i enlighet med lag nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III och tillägget från 18.07.2018 som utfärdats av Central Pollution Control Board.

Logga in på <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> eller ring det avgiftsfria telefonnumret 1800-102-8411 för mer information om säker avfallshantering och återvinning.

Information om exponering för radiovågor (SAR)

- SAR-gränsvärdet är 1,6 W/kg
- Håll enheten minst 15 mm från kroppen när den är på.

Så här byter du systemspråk

Öppna Inställningar – Ytterligare inställningar – Tangentbord och inmatningsmetod–Hantera tangentbord – Gboard-språk – Lägg till tangentbord – Lägg till språken du vill använda. Enheten har stöd för inmatning av engelska, hindi och marathi. Enheten har även stöd för: assamesiska, bengaliska (bangla), gujarati, hindi, kannada, kashmiri, konkani, malayalam, meitei (bangla), marathi, nepalesiska, oriya, punjabi, sanskrit, sindhi (devanagari), tamil, telugu, urdu, bodo (boro), santhali (ol chiki), maithili, dogri, meitei (meetei-mayek), santhali (devanagari) och engelska för läsning.