



Användarhandbok för OxygenOS 14.0



Innehållsförteckning

Handbok.....	4
Anteckningar innan du läser.....	4
Kom igång.....	4
Systemnavigering.....	4
Assistent för Klona telefon.....	6
Låsa och låsa upp skärmen.....	8
Väntelägesskärm.....	10
Visa de senaste uppgifterna.....	15
Mata in text.....	16
Hemskärmen och Shelf.....	17
Mappar på hemskärmen.....	20
Global sökning.....	21
Skärmbild.....	22
Specialfunktioner.....	26
Skärmväxling.....	26
Fillastningsplatsen.....	32
Smart sidofält.....	33
Delad vy.....	35
Flexibelt fönster.....	37
Snabbstart.....	41
Enkelt läge.....	41
Fluid Cloud.....	42
Bilder och videor.....	44
Fotografering.....	44
Redigera bilder och videor.....	57
Bilder.....	59
Album.....	61
Spela på din telefon.....	63
HyperBoost-spelmotor.....	63
Spelassistent.....	63
Snabbstart.....	64
Aktivera funktionen Förhindra feltryckning när du spelar spel.....	64



Aktivera mästerskapsläget.....	65
Använda Röstförändring.....	65
Aktivera spelfilter.....	66
Optimera beröringsstyrning.....	66
Aktivera 4D-vibrering.....	67
Lyssna på musik medan du spelar spel.....	68
Aktivera smart nätverk med dubbla kanaler.....	68
Bekväma tjänster.....	68
Anslutning till flera enheter.....	72
Multi-Screen Connect.....	72
Ansluta telefonen till en Windows-dator.....	80
Skärmsändning.....	81
Ansluta skrivare.....	84
Sekretess och säkerhet.....	86
Sekretesslösenord.....	86
Dölj appar.....	86
Privat utrymme.....	87
Applås.....	88
Systemkloning.....	89
Behörighetshantering.....	93
Systemsäkerhet.....	95
Ofta använda appar.....	98
Kontakter.....	98
Klocka.....	99
Kompass.....	101
Apphantering.....	101
Anteckningar.....	105
Filhantering.....	109
Väder.....	110
Använda kalkylatorn.....	111
Inspelare.....	112
IR-fjärrkontroll.....	114
Systeminställningar.....	116
Sökfunktionen i Inställningar.....	116




Wi-Fi.....	116
Mobilnät.....	119
Bluetooth.....	123
Anslutning och delning.....	124
Bakgrunder och stil.....	127
Hemskärm och låsskärm.....	133
Skärm och ljusstyrka.....	135
Ljud och vibrationer.....	139
Aviseringar och statusrad.....	142
Lösenord och säkerhet.....	146
Säkerhet och nödfall.....	148
Batteri.....	150
Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller.....	155
Ytterligare inställningar.....	157
Om enheten.....	169
Användare och konton.....	171



Handbok

Anteckningar innan du läser

Den här handboken tillhandahåller omfattande anvisningar om hur du använder OxygenOS.

-  Vissa av apparna eller funktionerna som beskrivs i den här handboken är inte tillgängliga i alla länder och modeller och funktioner kan variera beroende på land, region eller modell. Se vad som faktiskt visas på din telefon.
- Vi kommer att fortsätta att optimera OxygenOS, så huruvida apparna och funktionerna som beskrivs i den här handboken kan användas eller ej kan ändras. Se vad som faktiskt visas på din telefon.
- Vi kommer att uppdatera den här handboken då och då för att tillhandahålla bästa möjliga service. Tack för ditt stöd och din förståelse.

Kom igång

Systemnavigering

Använda gester för navigering

Genom att använda gester för navigering kan du få ut mesta möjligt av din enhet.

★ Funktionssökväg



Gå till **Inställningar > Ytterligare inställningar > Systemnavigering** och välj **Gester**.

Så här använder du gester:

- Tillbaka till föregående sida

Svep inåt från den lägre vänstra eller den högra sidan av skärmen.

- Tillbaka till hemskärmen

Svep uppåt från längst ned på skärmen.

- Visa de senaste uppgifterna

Svep uppåt från längst ned på skärmen och håll.

- Byt till föregående app

Svep inåt från den lägre vänstra eller den högra sidan av skärmen och håll.

Ställa in gester

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Systemnavigering**, välj **Gester** och ställ in gesterna som du vill använda.

- Aktivera **Dölj gestguide** för att dölja fältet med vägledningar för gester längst ned på skärmen.
- Aktivera **Vibrera vid tillbakanavigering** så vibrerar telefonen när du sveper inåt från vänster eller höger sida av skärmen för att gå tillbaka till den föregående sidan.
- Aktivera **Byt till föregående app**. Du kan sedan svepa inåt från den vänstra eller högra sidan av skärmen och hålla kvar fingret för att växla till den föregående appen.






- Om du aktiverar **Förhindra feltryckning** kan du behöva svepa två gånger för att utföra gester i vissa appar när de används i helskärmsläge och liggande läge.

Navigering med knappar

Du kan även aktivera funktionen för att navigera med knappar för att använda knapparna Hem och Tillbaka för att utföra åtgärder på telefonen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Mer > Systemnavigering** och välj **Knappar**.
2. Du kan välja en knapplayout som passar dina behov. När den här funktionen har aktiverats kommer det att finnas tre fasta knappar längst ned på skärmen.
 -  Öppna de senaste uppgifterna
 -  Gå tillbaka till hemskrmen
 -  Gå tillbaka till föregående sida

Assistent för Klona telefon

Klona telefon är ett snabbt och enkelt sätt att migrera data (t.ex. kontakter, meddelanden, samtalsloggar, appar, bilder, videor, preferensinställningar och kort från din plånbok) från en gammal telefon till en ny telefon.

★ Funktionssökväg

Migrera från en Android-enhet från ett annat varumärke



1. Öppna **Klona telefon** på din nya telefon. Tryck på **Det här är den nya enheten** och sedan **Annan Android-enhet**.
2. Följ anvisningarna för att ladda ned och installera "Klona telefon" på din gamla enhet.
3. När installationen har slutförts trycker du på **Redan installerad på den gamla enheten** på din nya telefon. Anslut din gamla telefon till den nya genom att skanna QR-koden med Klona telefon eller genom att ansluta manuellt.
4. När telefonerna har anslutits väljer du de data som du vill migrera från din gamla telefon och trycker på **Migrera**.

Migrera från en iPhone

1. Öppna **Klona telefon** på din nya telefon. Tryck på **Det här är den nya enheten** och sedan **Importera data från en iPhone**.
2. Följ anvisningarna och skanna QR-koden på din nya telefon med den gamla telefonen för att installera appen **Klona telefon**.
3. Öppna **Klona telefon** på din gamla telefon och tryck på **Det här är den gamla telefonen**. Välj de data som du vill migrera och tryck på **OK**.
4. Följ anvisningarna, skanna QR-koden på din nya telefon med den gamla telefonen och tryck sedan på **Gå med**.
5. När telefonerna har anslutits väljer du de data som du vill migrera från din gamla telefon och trycker på **Migrera**. Vänta på att kloningen ska slutföras och tryck sedan på **Klar**.



Låsa och låsa upp skärmen

Använda låsskärmslösenordet

Telefonen kommer att låsas om du inte använder den under en viss tid.


När du har aktiverat skärmen sveper du uppåt för att visa panelen där du anger ditt lösenord. Ange låsskärmslösenordet.

Det finns tre typer av låsskärmslösenord.

- **Numeriskt lösenord:** Ange mellan 4 och 16 siffror för att ställa in ditt låsskärmslösenord.
- **Alfanumeriskt lösenord:** Ange ett lösenord på mellan 4 och 16 tecken som både kan innehålla siffror och bokstäver.
- **Mönsterlösenord:** Koppla samman minst fyra punkter för att skapa ett mönster som ditt låsskärmslösenord.

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Låsa upp enheten > Skärmlås.**

 Se till att du inte glömmet bort ditt låsskärmslösenord. Du kommer inte kunna låsa upp din telefon eller exportera några data som lagras på den om du glömmet bort lösenordet.

Låsa upp med ansiktet

Att låsa upp med ansiktet är snabbt och säkert.

★ Funktionssökväg



1. Gå till **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Låsa upp enheten > Upplåsning med ansikte och fingeravtryck** och ange låsskärmslösenordet.
2. Håll telefonen 20–50 cm från ditt ansikte och tryck på **Fortsätt**.
3. Tryck på **Klar** när telefonen har samlat in dina ansiktsdata. När dina ansiktsdata har samlats in kan du låsa upp telefonen med ditt ansikte.




Se till att du inte befinner dig i en extremt ljus eller dunkel miljö när du lägger till dina ansiktsdata.

Låsa upp med fingeravtryck



Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Låsa upp enheten > Upplåsning med ansikte och fingeravtryck**. Följ anvisningarna på skärmen och placera ett finger i området för identifiering av fingeravtryck för att lägga till ditt fingeravtryck.
2. Tryck fingret mot området för identifiering av fingeravtryck så låses telefonen upp.
3. När du har lagt till ditt fingeravtryck kan du även:
 - Trycka på ikonen  bredvid fingeravtrycket som lagts till för att byta namn på det eller ta bort det, eller
 - Trycka på **Lägg till fingeravtryck** för att lägga till fler fingeravtryck.



- i** Vi rekommenderar att du lägger till dina fingeravtryck igen varje gång du byter skärmskydd för att se till att det alltid identifieras korrekt.

Starta Snapchat från låsskärmen

Du kan snabbt starta Snapchat från det lägre vänstra hörnet av låsskärmen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Hemskärm och låsskärm > Genvägar på låsskärmen**.
2. Välj **Snapchat** så att du snabbt kan starta den genom att svepa på ikonen för genvägen längst ned på låsskärmen. Du kan även tilldela genvägen till andra funktioner som låsskärmsmagasinet eller ficklampan

Väntelägeskärm


Ställa in väntelägeskärmen

Tack vare väntelägeskärmen kan du se tid, datum, aviseringar och annan information på skärmen även när skärmen är avstängd.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Väntelägeskärm** och aktivera **Väntelägeskärm**.
2. Tryck på **Fler skärminställningar** på sidan **Väntelägeskärm** för att ställa in visningsläge och information (datum, batterinivå, aviseringar och annat) som ska visas på väntelägeskärmen.



- Tryck på **Visningsläge** för att schemalägga när du vill aktivera väntelägesskärmen. Du kan ställa in den på Hela dagen, Schemalagt eller Energibesparing.
 - Tryck på **Info** för att välja informationen som ska visas på väntelägesskärmen. Du kan välja tid, datum, batterinivå och annan information.
 - Aktivera **Nya aviseringar** för att se nya aviseringar på väntelägesskärmen.
-  • Väntelägesskärmen stängs av när batterinivån går ner under 10 % och telefonen inte är ansluten till en laddare.
- Den aktuella maskinvaran måste ha stöd för väntelägesskärmen. Den är inte tillgänglig på vissa modeller (till exempel modeller med en LCD-skärm).

Oändlig väntelägesskärm, din unika skärm

Systemet tillhandahåller ett omfattande utbud av stilar för väntelägesskärmen, inklusive text, bilder, analoga klockor, Omoji och Artist-serien.

Du kan även skapa en egen personanpassad väntelägesskärm eller använda en bild av en förälder, ett barn eller en vän för att skapa en porträttsilhuett som du kan använda som bakgrundsbild på väntelägesskärmen.

Ändra hur lång tid skärmen fortsätter att vara på

När du inte har använt telefonen ett tag stängs skärmen av automatiskt för att spara energi och skydda din privata information. Du kan ändra hur lång tid det ska ta innan telefonen stänger av skärmen automatiskt.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Skärmens ljusstyrka** > **Automatisk skärmavstängning** och välj en tid.

Rita ett mönster för väntelägeskärmen

Du kan rita ett mönster för väntelägeskärmen med din hand.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Bakgrunder och stil** > **Väntelägeskärm** och tryck på **Anpassade mönster** i avsnittet **Anpassat**.
2. På popup-sidan kan du anpassa element som färg, pensel och form. När du är färdig trycker du på ✓ i det övre högra hörnet.

Skapa en väntelägeskärm med text och bild

Utöver text kan du även anpassa din väntelägeskärm med hjälp av dina favoritbilder.

Det kan vara en bild på din partner, familjen, ett husdjur eller din favoritkändis, så att du kan se dem varje gång du tittar på telefonen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar** > **Bakgrunder och stil** > **Väntelägeskärm**. I avsnittet **Anpassat** trycker du på **Text och bild**.
2. Markera och redigera din favoritbild.
3. Ange texten under bilden. Du kan justera textens färg, storlek och justera dess placering.
4. Tryck på **Utför** för att slutföra.



Skapa personanpassad text på väntelägesskärmen

Du kan visa ditt favoritmotto på väntelägesskärmen.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Väntelägesskärm** och tryck på **Text** i avsnittet **Anpassat**.
2. Ange texten i popup-gränssnittet och personanpassa den genom att justera färgen, teckengrovleken, layouten osv.
3. Tryck på **Utför**.

Canvas


Systemet kan omvandla ett färgporträtt till en porträttsilhuett.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Väntelägesskärm** och tryck på **Canvas** i avsnittet **Anpassat**.
2. Välj en bild som du gillar i popup-gränssnittet genom att välja det från **Bilder** eller genom att ta en ny bild.
3. Tryck på **Generera** och vänta på att systemet automatiskt ska generera ett utkast för väntelägesskärmen.
4. Radera linjer som du inte vill ha och justera stilen och färgerna. Tryck på **Nästa**.



5. Justera Canvas-väntelägesskärmens storlek och position och tryck på ✓ i det övre högra hörnet. När du har ställt in textens färg trycker du på **Utför**.

-  Gör det möjligt för **Använd originalbilden på hem- och låsskärmarna** att ställa in originalbilden som du omvandlade till din Canvas-väntelägesskärm som bakgrundsbild för låsskärmen och hemskaermskärmen.

Status för taxitjänster på väntelägesskärmen

Visa viktig information även när skärmen är avstängd. Du kan till exempel snabbt se information om matleveranser, taxitjänster och andra typer av tjänster även när skärmen är avstängd.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Väntelägesskärm** och aktivera **Väntelägesskärm**.
2. Öppna **Sammanhangsinformation** och aktivera **Smarta förslag**. Visa information om taxitjänster och matleveranser utan att aktivera skärmen.

Kontrollera musik på väntelägesskärmen

Den här funktionen gör så att du kan kontrollera musik på väntelägesskärmen på ett snabbt och smidigt sätt utan att låsa upp telefonen.

★ Funktionssökväg


1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Väntelägesskärm** för att aktivera **Väntelägesskärm**.



2. Tryck på **Sammanhangsinformation** och aktivera **Uppspelning av musik** för att lägga till styrverktyg för musik på väntelägesskärmen.

Visa de senaste uppgifterna


Det finns två sätt att visa de senaste uppgifterna beroende på systemets navigeringssystem.

- När du använder gester för att navigera sveper du från längst ned på skärmen och håller, sedan släpper du för att öppna skärmen med de senaste uppgifterna. Du kan visa de senaste uppgifterna genom att svepa åt vänster eller höger.
- När du använder knappar för att navigera trycker du på knappen  för att öppna skärmen med de senaste uppgifterna. Du kan visa de senaste uppgifterna genom att svepa åt vänster eller höger.

Rensa appar i bakgrunden

★ Funktionssökväg



1. Om du använder navigeringsgester sveper du uppåt från skärmens nederkant och håller i en sekund för att öppna skärmen som visar de senaste uppgifterna.

Om du använder knappar för att navigera trycker du på  längst ned på skärmen för att öppna skärmen som visar de senaste uppgifterna.

2. Dra och svep en appwidget uppåt för att rensa den.

3. Tryck på **Stäng alla** för att rensa alla bakgrundsappar med ett tryck.



4. Om du ser  till vänster om en app måste du trycka på  för att låsa upp appen innan du kan rensa den.

Mata in text

Växla inmatningsmetoder

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Tangentbord och inmatningsmetod**
> **Hantera tangentbord** och välj sedan inmatningsmetoden som du vill använda.

Justera inställningar för tangentbordet

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Tangentbord och inmatningsmetod**
för att ändra inställningarna för tangentbordet.

- Tryck på **Tangentbordsplats** och följ anvisningarna för att välja enligt dina vanor.
- Aktivera **Säkert tangentbord för lösenord** för att skydda ditt lösenord när du anger det.
- Aktivera **Förhindra feltryckning** och **Använd delat tangentbord i liggande läge** för att göra det enklare att mata in text.



Aktivera Säkert tangentbord för lösenord

Det säkra tangentbordet skiljer sig från det vanliga tangentbordet som du använder för att skriva text. Det är inte anslutet till internet, visar inte förslag, registrerar inte vilka tangenter du trycker på och samlar inte in och lagrar inte dina data, så lösenorden du anger lämnar inte några spår. Du kan vara säker på att dina lösenord inte avslöjas genom att aktivera **Säkert tangentbord för lösenord**.



★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Tangentbord och inmatningsmetod** för att aktivera **Säkert tangentbord för lösenord**.

Hemskärmen och Shelf

Visa aviseringar

Svep nedåt från statusraden för att visa aviseringar. Du kan utföra följande åtgärder.

- Tryck på ett aviseringsmeddelande för att öppna den motsvarande appen och se mer information.
- Svep åt vänster på aviseringsmeddelandet och tryck på  för att radera det, eller tryck på  för att välja "Ställ in som tyst" eller "Stäng av aviseringar".
- Svep åt höger på aviseringsmeddelandet för att radera det.





En bubbla visas när du tar emot en verifieringskod via SMS. Tryck på bubblan så kopieras och klistras koden in automatiskt i det motsvarande området.



- ⓘ Vissa appar från tredjepartsleverantörer som använder sekretessstangentbord kan inte komma åt urklipp eller kopiera koden.

Snabbinställningar

Svep nedåt från statusraden för att öppna Snabbinställningar (svep nedåt igen för att utöka). Du kan se alla funktionerna i Snabbinställningar.

- Dra fältet  åt vänster eller höger för att justera ljusstyrkan.
- Tryck på de olika ikonerna för att aktivera eller inaktivera den motsvarande funktionen, till exempel Ficklampa, Flygplansläge, Ögonkomfort och Stör ej.
- Tryck och håll de olika ikonerna för att öppna inställningarna för de motsvarande funktionerna.
- Tryck på  > **Redigera ikoner** i det övre högra hörnet för att ta bort eller lägga till snabbknappar. Tryck och håll ikonen för att flytta den.
- Tryck på  i det övre högra hörnet för att växla användare.
- Tryck på  i det övre högra hörnet för att öppna inställningarna.

Öppna Shelf

Shelf är en utökning av funktionerna på hemskärmen. Den gör så att du kan lägga till olika Shelf-widjetar för att få tillgång till fler funktioner.

- **Telefonhanterare:** Den här funktionen gör så att du kan övervaka telefonens lagringsanvändning. Tryck på **Rensa** för att ta bort skräpfiler och få en bättre upplevelse.



- **Livsstil:** Den här funktionen tillhandahåller biljettinformation för flyg och tåg och skickar påminnelser om resor.
- **Träning och hälsa:** Den här funktionen räknar dina steg och hur länge du tränar för att hjälpa dig med din hälsa.
- **Tjänster för pakettleverans och lokala tjänster:** När telefonen identifierar vissa appar tillhandahåller den information om pakettleveranser, leveranstjänster och produktrabatter.

Shelf rekommenderar ytterligare personanpassat innehåll baserat på dina prenumerationer.

★ Funktionssökväg

Svep nedåt på hemskärmen för att öppna Shelf.

- Tryck på ⊕ i det övre högra hörnet, välj en widget och tryck på **Lägg till** för att visa den på Shelf.
- Tryck på widgeten för att öppna den associerade appen.
- Tryck och håll widgeten för att ta bort den. Håll och dra widgeten för att flytta den.

Hantering av widgetar på Shelf

Shelf rekommenderar personanpassat innehåll som passar dina behov enligt dina prenumerationer.

★ Funktionssökväg

Svep nedåt på hemskärmen för att öppna Shelf.



- Tryck på det övre vänstra hörnet och välj den widget som du är intresserad av. Tryck på **Lägg till** för att lägga till widgeten på Shelf.
- Tryck på en widget för att öppna den motsvarande appen.
- Tryck och håll en widget för att ta bort eller redigera den.
- Håll och dra en widget för att flytta den till en ny plats.

Mappar på hemskärmen

Skapa en mapp för appar

Du kan gruppera appar i mappar på hemskärmen så att det blir enkelt att hantera och hitta dem.

★ Funktionssökväg

- Tryck och håll en appikon och dra och släpp den på en annan app för att skapa en mapp på telefonens hemskärm.
- Du kan trycka och hålla på en tom plats på hemskärmen eller dra ihop för att öppna redigeringsläget, välja flera appar och sedan trycka på **Skapa mapp** längst ned på skärmen.

När du har skapat en mapp på hemskärmen kan du dra och släppa andra appar till mappen.

Öppna mappen och tryck på mappens namn för att byta namn.

Slå samman mappar

Du behöver bara dra en mapp till en annan för att slå samman dem.



★ Funktionssökväg

Dra en mapp på hemskärmen till en annan mapp och håll och släpp för att slå samman dem.

Ta bort en mapp

★ Funktionssökväg

Tryck och håll en mapp och tryck sedan på **Ta bort mapp**. Alla apparna i mappen flyttas till hemskärmen.

Apparna i mappen flyttas till den aktuella skärmen om det finns tillräckligt med utrymme. Om det inte gör det flyttas de till den senaste skärmen. Apparna placeras i samma ordning som i mappen.

Global sökning

Vet du inte var du hittar en funktion? Vill du inte svepa runt på alla skärmar för att hitta en app? Öppna Global sökning med en svepning och ange nyckelord för att snabbt hitta det du söker efter på din enhet och på webben.

- På din enhet: appar, inställningar, filer, kontakter, kalender, anteckningar, meddelanden och annat.
- På webben: appar, webbsidor och annat.

★ Funktionssökväg

- Svep nedåt på hemskärmen för att öppna Global sökning.
- Från hemskärmen sveper du till Shelf-skärmen och trycker på förstoringsglasat i det övre vänstra hörnet för att öppna Global sökning.



Skärmbild

Ta en hel skärmbild

Det finns en mängd olika sätt att ta skärmbilder med telefonen, så det är enkelt att göra det i alla situationer.

★ Funktionssökväg

- Skärmbild med tre fingrar

Funktionen Skärmbild med tre fingrar är aktiverad som standard. Du kan svepa nedåt på skärmen med tre fingrar för att ta en skärmbild.

Om det inte fungerar öppnar du **Inställningar > Mer > Skärmbild** och kontrollerar om **Svep nedåt med tre fingrar** har aktiverats.

- Använda kortkommandot för att ta skärmbilder

Tryck och håll ned på/av-knappen och knappen för att sänka volymen för att ta en snabb skärmbild.

Ta en partiell skärmbild

Du kan använda funktionen Partiell skärmbild för att ta en skärmbild av endast en del av skärmen. Du kan ta en partiell skärmbild i en rektangel, ellips eller någon annan form.

★ Funktionssökväg

1. Funktionen Skärmbild med tre fingrar är aktiverad som standard. Du kan trycka och hålla på skärmen med tre fingrar för att ta en skärmbild när som



helst. Om det inte fungerar öppnar du **Inställningar > Ytterligare inställningar > Skärmbild** och aktiverar **Tryck och håll med tre fingrar**.

2. Ta en skärmbild och tryck och håll på skärmen med tre fingrar så visas en förhandsvisning av skärmbilden.
3. Du kan ändra skärmbildens omfång.
4. Du kan välja att ta en skärmbild i olika former: rektangel, ellips eller en form som du ritar på skärmen.

Ta en rullande skärmbild

Du kan ta en rullande skärmbild för att ta en bild av en chattlogg, en artikel eller någon annan typ av innehåll som inte får plats på en vanligt skärmbild.

★ Funktionssökväg

1. Ta en skärmbild och tryck på knappen Rulla under förhandsvisningen för att ta en rullande skärmbild.
2. Du kan även dra förhandsvisningen uppåt eller nedåt för att justera området som du vill ta en bild av. Tryck på knappen Klar för att spara den rullande skärmbilden.

Dela och redigera skärmbilder

Du kan redigera eller dela en skärmbild efter att du tagit den.

★ Funktionssökväg





1. När du har tagit en skärmbild visas en förhandsvisning av den med knappen Dela under den. Tryck på knappen Dela för att dela din skärmbild med dina kontakter via WeChat eller Facebook.
2. När du har tryckt på den flytande förhandsvisningen kan du rita på skärmbilden, pixla den, lägga till text, rotera den, beskära den, tillämpa filter och radera den.

Spela in innehållet på skärmen

Du kan spela in aktiviteter och spännande spelhändelser med hjälp av funktionen Skärminspelning.

★ Funktionssökväg


1. Svep nedåt från snabbinställningarna för att öppna Kontrollcenter (svep nedåt igen för att utöka).
2. Hitta **Skärminspelning** och tryck på det. Efter en nedräkning på tre sekunder startar inspelningen.
3. När du spelar in innehållet på skärmen kan du trycka på det flytande fönstret  för att utöka det. Tryck på  för att pausa och tryck igen för att återuppta.
4. Tryck på **Klar** för att sluta spela in och spara videon till appen Bilder.

Spela in skärmen med dina kommentarer

Om du vill lägga till kommentarer (t.ex. om ett spel) till en video måste du aktivera **Spela in mikrofonljud** innan du spelar in skärmen för att även lägga till din röst.



★ Funktionssökväg

När du spelar in innehållet på skärmen kan du trycka på det flytande fönstret för att utöka det. Tryck på  för att spela in ljud med mikrofonen.

Tryck på  för att sluta spela in ljud.

Justera definitionen för skärminspelning


Innan du spelar in kan du ändra kvaliteten för din skärminspelning enligt dina behov.

Du kan välja mellan tre förinställda kvalitetsinställningar, eller ställa in en anpassad inställning.

- Hög (1080p, 16 mbit/s)
- Medium (720p, 8 mbit/s)
- Låg (480p, 4 mbit/s)
- Anpassad (konfigurera kvaliteten och bithastigheten själv)

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar > Ytterligare inställningar > Skärminspelning > Kvalitet**.

 Hur hög kvaliteten kan vara som högst kan variera. Se din telefon för att ta reda på vad som gäller för just den.



Specialfunktioner

Skärmväxling


Växla appar på framskärmen

När du använder en vikbar telefon kan du använda funktionen Skärmväxling för att använda en app på framskärmen efter att du fält ihop telefonen.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Skärmväxling** för att personanpassa skärmväxlingen när du fäller ihop telefonen. Välj från de tre alternativen:

- **Fortsätt använda:** Fäll ihop telefonen och fortsätt använda den på framskärmen.
- **Svep uppåt för att fortsätta att använda:** Fäll ihop telefonen och svep uppåt på framskärmen för att fortsätta att använda den, eller vänta tre sekunder så låser skärmen sig själv.
- **Stäng av skärm:** Skärmen på din telefon stängs av när du fäller ihop telefonen.

 Endast vikbara telefoner som öppnas horisontellt har stöd för den här funktionen.



Ställa in en interaktiv bakgrundsbild med husdjur för framskärmen

Systemet tillhandahåller flera uppsättningar bakgrundsbilder med husdjur som redan finns på din enhet. Du kan välja den du gillar bäst och ställa in den som bakgrundsbild för hemskärmen på framskärmen. Husdjuret kommer att titta fram i olika former vid olika tillfällen. Du vet aldrig vad husdjuret kommer att göra när du aktiverar skärmen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Vikbara funktioner > Stil för framskärm > Interaktiva husdjur**.
2. Välj en bakgrundsbild med husdjur som du tycker om, ställ in textens färg och tryck sedan på "Utför".

 Endast vikbara telefoner som öppnas vertikalt har stöd för den här funktionen.

Visa aviseringar på framskärmen

★ Funktionssökväg

Lås upp framskärmen och svep nedåt för att öppna aviseringsarkivet där du kan utföra följande åtgärder:

- Svep upp och ned för att visa flera aviseringsmeddelanden eller tryck på ett meddelande och fäll ut telefonen för att visa mer information om aviseringen.
- Svep åt vänster för att visa widgetar på framskärmen. Svep åt höger för att gå tillbaka till den föregående sidan.



- Tryck på ikonen Stäng längst ned i aviseringsarkivet för att rensa alla meddelanden.



Öppna **Inställningar > Aviseringar och statusrad** och stäng av växelknappen bredvid appen för att inaktivera aviseringar för en app.



Endast vikbara telefoner som öppnas vertikalt har stöd för den här funktionen.

Snabbsvar på framskärmen

Tryck på **SMS-svar** för att välja ett meddelande du vill skicka när det inte är lägligt att svara på ett inkommande samtal. Du kan även lägga till svar eller sortera dem.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Vikbara funktioner > Snabbsvar** och tryck på **Lägg till svar**. Redigera ditt snabbsvar och tryck på **Spara** när du är färdig.
2. Tryck och håll på innehållet för snabbsvar för att flytta och ändra ordning på det.



Endast vikbara telefoner som öppnas vertikalt har stöd för den här funktionen.

Lägga till widgetar på framskärmen

Genom att lägga till widgetar på framskärmen kan du enkelt använda en funktion genom att trycka på den motsvarande widgeten på framskärmen.


★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Vikbara funktioner > Widgetar på framskärmen** för att utföra följande åtgärder:



- Lägg till en widget: Tryck på ⊕ bredvid appen som du vill lägga till för att lägga till en widget på framskärmen.
- Ta bort en widget: Tryck på ⊖ bredvid appen som du vill ta bort för att ta bort appen från listan.
- Justera positionen: Tryck och håll widgeten och dra den för att ändra dess position.

Om du vill lägga till fler widgetar på framskärmen öppnar du inställningarna för widgetar på framskärmen, trycker på **Appar som stöds** och sedan trycker du på ⊕ bredvid en app för att lägga till fler widgetar.

 Endast vikbara telefoner som öppnas vertikalt har stöd för den här funktionen.

Visning med ett svep

Fram till nu var du tvungen att stänga appen du använde och öppna biljett- eller betalningsappen för att använda en biljett eller göra en betalning.

Visning med ett svep gör det enklare att hantera alla möjliga typer av utmanande situationer. När du köar för att betala eller använda kollektivtrafik kan du nu svepa så att QR-koden för betalning eller biljetten visas på framskärmen. Du kan fortsätta att använda huvudskärmen för andra appar eftersom de två skärmarna inte stör varandra.

★ Funktionssökväg



Appen som du behöver kommer att skickas till framskärmen när sveper upp den från längst ned på skärmen. Den kommer att fortsätta att visas på framskärmen tills du stänger den.

- För närvarande har Visning med ett svep stöd för många appar, såsom Touch 'n Go eWallet and Grab.
- Endast vikbara telefoner som öppnas vertikalt har stöd för den här funktionen.

Delad vy

Det extra utrymmet som finns på huvudskärmen gör att fler appar får plats i Delad vy. Layouten är smidigare, vilket gör det enklare att göra flera saker på en gång.

Delad vy gör att du kan se flera appar på skärmen samtidigt. Dessa skalas automatiskt, zoomas och arrangeras för bästa möjliga upplevelse.

★ Funktionssökväg

1. Öppna din vikbara telefon.
2. Öppna en app och svep nedåt från mitten av skärmen för att öppna Delad vy.
Öppna sedan en annan app.
3. Om du vill lägga till fler än en app till Delad vy öppnar du det smarta sidofältet och drar och släpper appen i området med texten **Dra hit för att lägga till i en delad vy.**

När du delar vyn mellan två appar kan du arrangera dem horisontellt eller vertikalt.

Om du vill använda tre appar identifierar systemet automatiskt den bästa layouten.

Du kan ändra plats på apparna enligt dina behov.



- ⓘ Endast vikbara telefoner som öppnas horisontellt har stöd för den här funktionen.

Vanliga åtgärder i Delad vy

När du har aktiverat Delad vy på en vikbar enhet som kan vikas som en bok kan du flytta och ändra storlek på fönster eller ändra apparna som är öppna för tillfället.

★ Funktionssökväg

- Tryck och håll handtaget längst upp på ett appfönster i Delad vy och dra det över ett annat fönster för att byta plats på dem.
- Tryck på handtaget för att ändra storlek eller stänga fönstret, eller för att ändra vilken app som är öppen för tillfället.
- Tryck på fönsterdelaren mellan två appar och välj **Byt sidor** för att byta plats på dem.
- Öppna det smarta sidofältet för att starta en till app via Flexibelt fönster.
- Dra ihop med fyra eller fem fingrar för att öppna i läget fullständig vy. Sprid ut fingrarna för att avsluta.

- ⓘ Endast vikbara telefoner som öppnas horisontellt har stöd för den här funktionen.

Dubbla fönster


Dubbla fönster kan dela upp skärmen i två halvor för att visa olika typer av innehåll i en app.



Den vänstra sidan kan till exempel visa appnavigering och den högra sidan kan visa innehåll. Om du trycker på en titel på vänster sida visar den högra skärmen innehållet under titeln, vilket gör det enklare att använda telefonen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Huvudskärm > Dubbla fönster**.
2. Välj apparna som du aktivera Dubbla fönster för.

 Endast vikbara telefoner som öppnas horisontellt har stöd för den här funktionen.

Fillastningsplatsen

Fillastningsplatsen, ett snabbare och enklare sätt att samla och dela information

Du kan dra och släppa text, bilder och filer från appar till Fillastningsplatsen för att lagra dem där tillfälligt. Överför innehåll från Fillastningsplatsen till appar som Anteckningar och Mejl för att redigera innehållet, eller till appar som Mina filer och Bilder för att spara det. Du kan även dela innehållet till WeChat och andra meddelandeappar.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Specialfunktioner > Smart sidofält > Fillastningsplatsen** för att bekräfta om **Fillastningsplatsen** är på.
2. Tryck och håll text, bilder eller filer tills de flyter upp och dra och släpp dem sedan i det flytande fönstret för **Fillastningsplatsen**.



3. Öppna en annan app och svep det flytande fönstret för det smarta sidofältet för att utöka det. Tryck på **Fillastningsplatsen** och dra och släpp innehåll från den till appen för att redigera, spara eller dela innehåll.

Smart sidofält

Aktivera det smarta sidofältet

Smart sidofält är ett bekvämt verktyg som kan öppnas genom att du sveper från en av skärmens sidor. Du kan utföra snabbåtgärder i olika scenarier. Smart sidofält gör det möjligt för dig att öppna appar och verktyg på alla gränssnitt. Vissa appar och verktyg kan även öppnas i flytande fönster.

Dessutom kan det smarta sidofältet identifiera olika användningsscenarier och rekommendera de bästa verktygen för dem.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Specialfunktioner > Smart sidofält** för att aktivera **Smart sidofält**.
2. Du kan även trycka på **Smarta funktioner** för att aktivera **Smarta funktioner** så att systemet kan rekommendera verktyg och appar enligt dina användningsscenarier.
3. När du inte spelar spel kan du svepa det smarta sidofältets flytande fält inåt för att visa det smarta sidofältet.



Justera det smarta sidofältets position

När **Smart sidofält** har aktiverats kan du justera det smarta sidofältets position och det flytande fältets transparens.

★ Funktionssökväg

1. Hitta det flytande fönstret för det smarta sidofältet och svep inåt på det för att utöka det.
2. Tryck och håll överdelen av det smarta sidofältet och dra det till positionen du vill ha det på.
3. Öppna **Inställningar > Specialfunktioner > Smart sidofält** och svep fältet åt vänster eller höger för att justera det flytande fältets transparens.

Snabbanteckningar för att snabbt ta anteckningar när som helst

När du behöver skriva anteckningar snabbt under ett konferens- eller videosamtal kan du enkelt komma åt funktionen Snabbanteckning via det smarta sidofältet genom att trycka på **Snabbanteckning** och öppna ett flytande fönster där du kan föra anteckningar.

Innan du använder den här funktionen måste du först aktivera **Smart sidofält**. Mer information finns i [Aktivera det smarta sidofältet](#).

★ Funktionssökväg

Hitta det flytande fältet för det smarta sidofältet, svep inåt för att utöka och välj **Snabbanteckning**.



Redigera och anpassa det smarta sidofältet

Första gången du startar det smarta sidofältet ser du snabbverktyg som Skärmöversättaren, Skärmbild, Skärminspelning och Snabbanteckning som standard. Du kan anpassa vilka funktioner som visas enligt dina preferenser.

★ Funktionssökväg

1. Hitta det flytande fönstret för det smarta sidofältet och svep inåt på det för att utöka det.
2. Tryck på **Ändra** och sedan på "+" eller "-" bredvid en app för att lägga till eller ta bort appen från sidofältet.

Delad vy


Aktivera Delad vy

Delad vy gör så att du kan dela telefonens skärm i två delar och visa två appar samtidigt.

De två apparna kan köras separat.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Specialfunktioner** för att aktivera **Delad vy**.


-  Åtgärdens sökväg kan variera mellan olika modeller. Du kan ange vad du letar efter i sökrutan i inställningarna eller på hemskärmen.

Aktivera Delad vy

Du kan öppna Delad vy genom följande metoder:



★ Funktionssökväg

- Tryck på  det övre högra hörnet av en app som har stöd för Delad vy på skärmen med de senaste uppgifterna och tryck sedan på **Delad vy** i den utökade listan.
- Du kan även dra en app som har stöd för Delad vy från det smarta sidofältet för att öppna Delad vy.

Ändra storlek i Delad vy

Du kan dra delaren mellan vyerna uppåt eller nedåt för att förstora eller förminska vyernas storlekar.

Byta delade vyer

Tryck och håll delaren mellan vyerna och dra den till längst upp på skärmen. Detta gör att appen som visas på den nedre sidan istället visas på den övre sidan.

Spara appgrupper i Delad vy

Appar som du använder ofta i Delad vy kan sparas i grupper på hemskärmen eller i de senaste uppgifterna. Du kan sedan öppna apparna i Delad vy med ett tryck.

★ Funktionssökväg

- **Enhet med stor skärm:** Tryck på delaren mellan vyerna i Delad vy och välj **Spara som appgrupp** i popup-menyn. Appgruppen sparas som en ikon på hemskärmen.



- **Vanlig enhet:** Svep uppåt från längst ned på skärmen eller tryck på knappen Senaste i Delad vy för att öppna skärmen med de senaste uppgifterna. Därifrån kan du spara appgruppen.

Öppna ett flytande fönster i Delad vy

När telefonen är i Delad vy kan du öppna en till app i ett flytande fönster. Det gör att du kan använda tre appar samtidigt.

★ Funktionssökväg

När telefonen öppnar Delad vy kan du även utöka det smarta sidofältet och trycka på ikonen för en app för att öppna den i ett flytande fönster.

Avsluta Delad vy

Om du använder Delad vy med en layout som delar skärmen horisontellt drar du delaren mellan vyerna till toppen eller botten av skärmen för att avsluta Delad vy.

Flexibelt fönster

Aktivera flexibelt fönster


Flexibelt fönster gör så att du kan öppna flera appfönster samtidigt och växla mellan dem.

Du kan även justera hur fönstren visas. Du kan göra flera saker samtidigt, till exempel spela spel eller titta på videor samtidigt som du svarar på meddelanden för att höja din produktivitet.

★ Funktionssökväg



Du kan aktivera Flytande fönster på många olika sätt.

- Öppna de senaste uppgifterna, tryck på  i det övre högra hörnet och tryck sedan på **Flytande fönster**.
- I det smarta sidofältet trycker du på ikonen som tillhör en app med stöd för Flexibelt fönster för att öppna den i ett flytande fönster.
- Sveg från nederdelen av skärmen i en app som har stöd för Flexibelt fönster för att visa appen i ett flytande fönster.

Flytta ett flytande fönster

När en app visas i ett vanligt flytande fönster kan du flytta fönstret genom att dra handtaget som du hittar längst upp i fönstret.

När det visas i ett minifönster kan du dra i fönstret för att flytta det.

Ändra storlek på ett flytande fönster

När en app visas i ett flytande fönster kan du justera fönstrets storlek.

- Dra det flytande fönstrets nedre vänstra eller högra hörn för att ändra storlek på det.
- Dra det flytande fönstret till skärmens vänstra eller högra kant för att minimera det till en ikon.
- När det flytande fönstret är i miniläget kan du trycka på det för att förstora det.




Ställa in Flexibelt fönster

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Specialfunktioner > Flexibelt fönster** för att justera funktionerna i Flexibelt fönster.

- När du aktiverar **Knappfritt läge** döljs åtgärdsknapparna. Du kan stänga ett fönster genom att trycka på handtaget längst upp.
- Du kan trycka utanför fönstret i ett spel för att dölja det åt vänster eller höger sida av skärmen genom att aktivera funktionen **Dölj fönster snabbt i spel**.
- Genom att aktivera funktionen **Dela via flytande fönster** kan du öppna den motsvarande appen i ett flytande fönster när du vill dela filer eller innehåll.

 Åtgärdens sökväg kan variera mellan olika modeller. Du kan ange vad du letar efter i sökrutan i inställningarna eller på hemskrämen.

Dela bilder med Flexibelt fönster

Flexibelt fönster gör att du snabbt kan dela bilder via ett flytande fönster.

★ Funktionssökväg

1. Öppna ett chattfönster och utöka det smarta sidofältet.
2. Öppna albumet i det smarta sidofältet och välj bilden som du vill dela.
3. Tryck och håll bilden som du vill dela tills den börjar flyta. Dra den till chattfönstret och släpp den för att skicka den.




Du kan inte bara dela bilder genom att dra och släppa, utan även dra filer från "Mina filer" och anteckningar från "Anteckningar" till chattfönstret för att dela dem.

Flexibelt fönster

Du kan göra en app till ett flytande fönster efter dina behov.

★ Funktionssökväg

1. När du har aktiverat Flexibelt fönster sveper du upp från nederkanten av skärmen för att öppna skärmen med de senaste uppgifterna.
2. Sveg till appen som du vill göra till ett flytande fönster och tryck på  i det övre högra hörnet. Tryck på **Flexibelt fönster** i listmenyn för att växla till ett flytande fönster.

Du kan även utöka det smarta sidofältet och trycka på appen som du vill öppna i ett flytande fönster.

Stänga ett flytande fönster

★ Funktionssökväg

- Tryck på knappen Stäng i det övre högra hörnet på ett flytande fönster för att stänga det.
- Om det inte finns någon knapp för att stänga det flytande fönstret kan du trycka längst upp på fönstret och sedan trycka på Stäng i popup-menyn.




Snabbstart

Öppna appar med upplåsning med fingeravtryck

När Snabbstart har aktiverats kan du snabbt öppna Kamera, Klocka, Kalkylator och andra verktyg eller appar genom att svepa när du låser upp telefonen med fingeravtryck.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Upplåsning med ansikte och fingeravtryck > Fingeravtryck > Snabbstart** för att aktivera **Snabbstart**.
2. Du kan visa appar som för närvarande har stöd av Snabbstart eller trycka på **Ändra** för att välja vilka appar som kan öppnas på det här sättet.
3. När du har slutfört redigeringen trycker du på ✓ i det övre högra hörnet.
4. När skärmen är låst trycker och håller du på fingeravtryckssensorn på skärmen tills en meny med ikoner visas. Sedan sveper du fingret till ikonen för appen eller verktyget som du vill öppna för att öppna det.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Enkelt läge

Systemet tillhandahåller funktionen Enkelt läge som gör layouten på hemskärmen mer koncentrerad, förstorar ikoner och text och gör det enklare att använda telefonen.



★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Specialfunktioner** > **Enkelt läge** för att öppna Enkelt läge.

- I Enkelt läge läggs widgeten för telefonens användarguide till på hemskärmen som standard.
- I Enkelt läge kan du öppna **Inställningar** och trycka på **Avsluta enkelt läge** för att gå tillbaka till standardläget.

Fluid Cloud

Fluid Cloud är en funktion som visar händelser som kan vara av intresse för dig i bubblor eller kort på platser på skärmen där du snabbt kan se dem och ta till dig informationen. Detta gör att du alltid håller dig uppdaterad och snabbt kan vidta åtgärder när det är nödvändigt. Aviseringarna kan visas i bubblor eller i kort längst upp på skärmen, beroende på hur viktiga tjänsterna är och vad du för närvarande använder telefonen för. De kan även visas i kort i aviseringsarkivet, på låsskärmen eller på väntelägesskärmen.


- När du till exempel använder timerfunktionen kan du gå tillbaka till hemskärmen eller gå till andra sidor samtidigt som timern fortfarande visas i statusraden.
- När du använder funktionen för att spela in ljud kan du gå tillbaka till hemskärmen eller gå till andra sidor och fortfarande se inspelningsförloppet i statusraden.

...

★ Funktionssökväg



Uppgradera telefonens operativsystem till OxygenOS 14.0 eller senare för att använda Fluid Cloud.

-  Fluid Cloud har stöd på OxygenOS 14.0 och senare versioner. Vissa modeller har inte stöd för den här funktionen.

Använda Fluid Cloud

Bland tjänsterna som stöds av Fluid Cloud finns:

Internetdelning, timer, ljudinspelning, skärminspelning, skärmsändning, Multi-Screen Connect och andra realtidsaktiviteter.

★ Funktionssökväg

- Tryck på Fluid Cloud-bubblan eller -kortet för att öppna den motsvarande appen.
- Tryck och håll bubblan för att utöka den till ett kort. Tryck och håll kortet för att hantera den aktuella tjänsten.
- Sveg uppåt, åt vänster eller åt höger på kortet för att komprimera det.

Inaktivera Fluid Cloud

Du kan inaktivera Fluid Cloud genom att följa anvisningar här nedanför:


★ Funktionssökväg

- Sveg nedåt från statusraden för att öppna aviseringsarkivet, hitta kortet du vill inaktivera, svep åt vänster på det och tryck på **Inställningar**. Välj **Stäng av den här påminnelsen** för att avvisa den aktuella aviseringen på popup-



panelen eller välj **Stäng av påminnelser för den här tjänsten** för att permanent inaktivera aviseringar från den här tjänsten.

- Tryck och håll ett Fluid Cloud-kort för att öppna en popup-panel. Välj **Stäng av den här påminnelsen** för att avvisa den aktuella aviseringen eller välj **Stäng av påminnelser för den här tjänsten** för att permanent inaktivera aviseringar från den här tjänsten. Om du vill utföra åtgärder på aviseringar som visas som bubblor i statusraden utökar du dem till kort först, sedan kan du vidta åtgärderna.

-  Till skillnad från aviseringar kan systemaktiviteter som timers, ljudinspelningar och skärminspelningar inte inaktiveras, men du kan stoppa dem eller vänta på att de ska avslutas.

Bilder och videor



Fotografering

Ta bilder

★ Funktionssökväg

1. Öppna appen Kamera.
2. Du kan använda följande funktioner:
 - Lås fokuseringen och exponeringen: Tryck och håll på motivet för att låsa fokuseringen och exponeringen



- Justera exponeringen: Tryck på skärmen och svep upp eller ned.
Indikatorn för ljusstyrkan  bredvid fokuseringsramen kommer att ändras när du rör på fingret.
 - Zooma in eller ut: Tryck på skärmen med två fingrar och dra ut för att zooma in eller dra ihop för att zooma ut. Du kan även trycka och hålla **1x** för att utöka zoomfältet och svepa i det för att zooma in och ut.
 - Välj ett kameraläge: Svep vänster eller höger på lägesfältet längst ned för att välja kameraläge.
 - Aktivera eller inaktivera blixten: Tryck på blyxtikonen  på skärmen så kan du välja att ställa in den på **Av**, **På**, **Auto** eller **Fyllningsljus**. I autoläget använder kameran blixten automatiskt beroende på ljuset i omgivningen. I fyllningsljusläget fortsätter blixten att vara på för att förbättra ljuset.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

Ta bilder i porträttläget

Porträttläget gör att du kan ta snyggare och mer professionella porträttbilder.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Kamera > PORTRÄTT**.
2. När läget **Porträtt** har aktiverats slås bokeh-effekten på automatiskt. Du kan trycka på **Retuschera** och justera retuscherings-effektens intensitet eller trycka på **Filter** för att välja mellan olika filterstilar.




Ta bilder i XPAN-läget

XPAN-läget använder Hasselblad XPAN-kamerans klassiska 65:24-förhållande i svartvitt eller färg. Det återskapar retrokänslan från Hasselblads gamla kamerafilm och låter dig skapa berättelser med bilder.



★ Funktionssökväg



Öppna **Kamera** > **MER** och välj läget "XPAN".



 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Spela in videor

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Kamera** > **VIDEO**.
2. Tryck på slutarknappen för att börja spela in.
3. Tryck på  för att pausa inspelningen, tryck på  för att återuppta och tryck på slutarknappen för att sluta spela in.

Videor spelas in i 1080p med 30 bilder per sekund som standard. Tryck på  >  för att välja andra bildruteffrekvenser eller upplösningar. Högre bildruteffrekvens och upplösning leder till större videofiler.

 Du kan trycka på  för att ta en bild medans du spelar in. Detta avbryter inte videoinspelningen.




Ultrastabil

Ultrastabil kombinerar algoritmer och optisk bildstabilisering för att hjälpa dig att enkelt filma stabila videor. När Ultrastabil har aktiverats kan du enkelt spela in snygga och tydliga videor oavsett om du leker med barnen, cyklar genom staden eller utövar extremsporter i vildmarken.

★ Funktionssökväg


Öppna Kamera > VIDEO och tryck på  i det övre vänstra hörnet.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Ta bilder på natten

Du kan använda nattläget när det inte finns tillräckligt med ljus i omgivningen. I nattläget tar kameran flera bilder med olika exponeringar i snabb följd och använder en algoritm för att slå samman flera bilder för att skapa en bild med fantastiska detaljer.

★ Funktionssökväg

1. Gå till Kamera > NATT.
2. Tryck på slutarknappen eller  i det övre vänstra hörnet för att aktivera stativläget. I stativläget ökar kvaliteten av bilderna du tar markant.



Ta bilder med lång exponering


Läget för lång exponering simulerar effekterna du får när du tar bilder med långa slutartider. Lång exponering är perfekt när du vill ta bilder av motiv i rörelse, till exempel nattrafik, löpare eller flödande vatten.

Det finns olika mallar för lång exponering för olika scenarier.

- Trafik: Fotografera de ljusa, rörliga ljusen från fordon nattetid.
- Moln i rörelse och flödande vatten: Få vattenfall och andra motiv med flödande vatten att se ut som fantastiska oljemålningar.
- Ljusbilder: Spåra lysande föremål när de rör sig i svagt ljus.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Kamera** > **MER** och välj **LÅNG EXPONERING**.
2. Tryck på ikonen för mallar i det nedre vänstra hörnet och välj en mall som passar ditt scenario.
3. Tryck på slutarknappen för att ta en bild.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Aktivera Pro-läget

När du tar bilder i Pro-läget kan du justera inställningar som ISO, slutarhastighet och fokusläge.

★ Funktionssökväg



1. Gå till **Kamera > MER** och välj **PRO**.
2. I **PRO**-läget kan du justera följande inställningar:
 - ISO-känslighet: Tryck på **ISO** och dra i skjutreglaget för att justera känsligheten.

Öka ISO-känsligheten i situationer där det inte är så ljust och minska den när det är ljusare för att se till bilderna inte blir fulla med brus.

- Slutarhastighet: Tryck på **Slutare** och dra i skjutreglaget för att justera slutarhastigheten.

Slutarhastigheten kan påverka hur mycket ljus kameran fångar upp. Använd en lägre slutarhastighet när du tar bilder av stillastående landskap eller porträtt och använd högre hastigheter när du bilder av motiv i rörelse.


- Exponeringskompensation: Tryck på **Exponeringsvärde** och dra i skjutreglaget för att justera exponeringsvärdet.

Öka exponeringsvärdet i dunkelt ljus och minska det i ljust ljus.

- Brännvidd: Tryck på **Fokus (automatiskt/manuellt fokus)** och dra i skjutreglaget för att justera brännvidden manuellt.
- Färgton: Tryck på **WB (vitbalans)** och dra i skjutreglaget för att justera vitbalansen.
- Filformat: Pro-läget tillhandahåller en mängd olika filformat. Tryck på **JPG** längst upp på skärmen.
 - Bilderna tar upp mindre lagringsplats om du väljer formatet JPG.




- Om du väljer formatet RAW sparar telefonen automatiskt dina bilder i både JPG- och DNG-formaten. DNG-formatet innehåller mer detaljer för efterbearbetning, men det kräver även mer lagringsutrymme.
- Om du väljer RAW+ sparar telefonen endast dina bilder i DNG-formatet automatiskt. Du måste därför fatta ett beslut enligt dina behov.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Redigera bilder och videor med Dekaler

Dekaler är en samling intressanta och roliga ansiktsdekaler och filter för att retuschera ansikten som kan tillämpas på alla bilder du tar och alla videor du spelar in.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Kamera > MER** och välj **DEKAL**.
2. Tryck på  på vänster sida för att välja en dekal. Tryck på **Ansiktsretuschering** för att retuschera bilden. Tryck på **Filter** för att välja från olika filterstilar.

Ta en panoramabild

Panoramaläget tillhandahåller en supervid vy vilket gör att du kan ta vidvinkelbilder som du får plats med allt möjligt i.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Kamera > MER** och välj **PANORAMA**.



2. En pil och en horisontell linje visas i mitten av skärmen för att guida dig. Du kan trycka på pilen för att ändra riktning.
3. Tryck på slutarknappen för att starta och flytta sakta kameran i pilens riktning. Försök hålla pilen på linjen. Tryck på slutarknappen igen när du är färdig.
4. När du har flyttat kameran så långt som panoramaläget tillåter tas bilden automatiskt. Du kan även trycka på slutarknappen för att avsluta när som helst.

- Om du vill fotografera höga byggnader kan du rotera telefonen i liggande läge och sakta rikta kameran uppåt.
- Flytta långsamt kameran uppåt och låt den fokusera för att ta en skarp och tydlig bild som fångar alla detaljer. Detta ser till att bilden inte blir suddig.
- Försök se till att dina rörelser är så stabila som möjligt när du tar en panoramabild.

Spela in videor i Filmläge

Filmläge ger dig mer kontroll över videoinspelningen och gör så att du kan skapa videor i din egen stil.

★ Funktionssökväg


1. Öppna **Kamera** > **MER** och välj **FILM**. Som standard är bredd-höjdförhållandet för filmer i liggande läge 21:9.
2. Du kan aktivera ficklampan och bildstabilisering (EIS) eller aktivera rutnätet på vänster sida.



3. Du kan utöka följande professionella parametrar för justering på höger sida:

- EV: Exponeringskompensation
- WB: Vitbalans
- S: Slutarhastighet
- ISO: ISO-känslighet
- AF: Fokusläge
- Knapparna längst ned på skärmen gör det möjligt att zooma mellan 0,6 x (ultravidvinkel), 1 x (vidvinkel) och på vissa modeller, 3 x (teleobjektiv).


Funktionerna Ultra Night Video, HDR Video och Ultrastabil är inte tillgängliga i Filmläge.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Ha dubbelt så roligt med videor i dubbelbild

Dubbelbild är när du använder kamerorna på telefonens framsida och baksida samtidigt för att spela in videor. Du kan använda läget med dubbelbild för att göra dina videor intressantare.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Kamera > MER** och välj **VIDEO MED DUBBELBILD**.
2. Tryck på  och välj ett av de tre alternativen för skärmens layout: Delad (överdel/underdel), rektangel (bild-i-bild) eller bubbla (bild-i-bild). Du kan dra bubblan eller rektangeln var som helst på skärmen.



3. Om du vill växla mellan de två vyerna dubbeltrycker du på en vy eller trycker på växlingsknappen i det nedre högra hörnet.
4. Om du vill aktivera retuschering för kameran på framsidan trycker du på retuscheringsknappen i det nedre högra hörnet.

Spela in videor med intervallfoton

Intervallfoton gör så att du kan visa förändringar som sker över en längre tidsperiod i korta videor. Blommande blommor eller moln i rörelse är perfekta motiv för intervallfoton.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Kamera** > **MER** och välj läget **INTERVALLFOTO**.
2. Positionera telefonen där du vill spela in en video. Använd ett stativ för att minimera mängden skakningar.
3. Tryck på slutarknappen för att börja spela in. Tryck på slutarknappen igen för att sluta.



Spela in videor i slow-motion

Du kan använda slow-motionläget för att spela in alla möjliga typer av händelser, till exempel fallande snöflingor eller regndroppar, eller personer som springer, spelar boll eller dyker. Använd slow-motionläget för att minska hastigheten i ditt videoklipp och spela in flyktiga händelser i detalj.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Kamera** > **MER** och välj **SLOWMOTION**.



2. Tryck på knappen för bildruteffrekvens längst upp för att välja bildruteffrekvensen som passar dina behov bäst och tryck sedan på slutarknappen för att börja spela in.
3. Tryck på  för att pausa inspelningen, tryck på  för att återuppta och tryck på slutarknappen för att avsluta.


Textskanner

Om du tycker att det är svårt att anteckna all information som visas på en whiteboard eller under en presentation kan du testa Textskanner.

Använd läget Textskanner i kameran för att ta bilder av informationen som du behöver så att du kan spara och extrahera texten för att skapa PowerPoint- och DOC-dokument.

Dokumentkorrigerings- och förbättringsfunktionerna kan återställa och optimera dina bilder för att underlätta textidentifieringen och -extraheringen, oavsett bildens vinkel och ljusförhållanden.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Kamera** > **MER**, välj läget **TEXTSKANNER** och tryck på slutarknappen.
2. Öppna **Bilder** > **Album** > **Textskanner**, välj en bild som du vill konvertera till ett dokument och tryck sedan på  i det nedre högra hörnet för att öppna gränssnittet för att justera dokument.
3. I gränssnittet för att justera dokument kan du förstora bilden och välja **Färg**, **Svartvit**, **Disposition** samt andra lägen för att göra det enklare att läsa texten.





4. Tryck på **Exportera** för att exportera bilden till en Word-, PowerPoint- eller Excel-fil. Det genererade dokumentet öppnas i WPS-appen där du kan redigera det.

Kamerainställningar


Du kan justera de grundläggande kamerainställningarna såsom bredd-höjdförhållandet, timern och blixten i kamerans gränssnitt. Det finns även flera avancerade inställningar som kan hjälpa dig ta snyggare bilder och videor.

★ Funktionssökväg

I **Kamera** trycker du på  i det övre högra hörnet och sedan trycker du på  för att komma åt fler alternativ.

- **Vattenstämpel:** Du kan skapa en anpassad vattenstämpel.
- **Rutnät och guider:** Kameran tillhandahåller linjer i rutnät, diagonala linjer och linjer som visar det gyllene snittet för att hjälpa dig komponera din bild.
- **Slutarljud:** Ta alla bilder med ett tillfredsställande ljud.
- **Spegelvänd selfie:** Spegelvänd din selfie för att skapa en korrekt bild av hur du verkligen ser ut.
- **Registrera plats:** Lägg till platsinformation till dina bilder och videor.
- **Fotometoder:** Tryck eller använd en gest för att ta en bild.
- **Volymknappsåtgärd:** Du kan ställa in olika funktioner för volymknapparna, till exempel slutare eller zoom.





-  Den här funktionen kan variera mellan olika modeller och versioner. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Ta selfies med kameran på baksidan

När du har öppnat telefonen kan du använda kameran på baksidan för att ta selfies med högre bildkvalitet och förhandsgranska bilden på framskärmen.

★ Funktionssökväg

1. Fäll ut telefonen och öppna kameraappen på huvudskärmen. Tryck på  för att växla till kameran på framsidan.
2. Tryck på knappen **Selfies med hög upplösning** i sökaren och följ anvisningarna för att vända telefonen och använda framskärmen med kameran på baksidan riktad mot motivet. Du kan förhandsgranska bilden och växla lägen på framskärmen.
3. Tryck på slutarknappen.

-  Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.



Redigera bilder och videor

Identifiera och göra privata uppgifter oskarpa när du redigerar bilder

Automatisk pixelering döljer profilbilder och visningsnamn när du vill dela en skärmbild av chattmeddelanden och samtidigt dölja de personliga uppgifterna för alla deltagare i chatten.

★ Funktionssökväg

1. Svep nedåt med tre fingrar på en chatt för att ta en skärmbild. Tryck på skärmbildens miniatyr i det nedre vänstra hörnet för att redigera den.
2. Tryck på **Pixla**, välj en stil och tryck på **Auto**.
3. Du kan även trycka på profilbilder eller text på skärmbilderna för att pixla eller ta bort pixeleringen manuellt.
4. Tryck på ✓ .




När du redigerar en bild i Bilder kan du även pixla personuppgifter automatiskt genom att trycka på **Pixla**.

Redigera bilder

Du kan justera bilders ljusstyrka, kontrastförhållande, färgmättnad, dra eller lägga till text och dekaler, pixla eller retuschera, justera färg och ton, återställa gamla bilder eller utföra andra åtgärder för att göra bilder snyggare.

★ Funktionssökväg



Öppna bilden som du vill redigera i **Bilder** och tryck på  . Sedan följer du anvisningarna på skärmen.

Klippa ut motivet i en bild

Funktionen för att klippa ut en del av en bild kan identifiera bildens motiv (en person, ett husdjur, ett stillasittande objekt, ett ID-kort osv.) så att du snabbt kan kopiera, spara eller dela det.


★ Funktionssökväg

1. Öppna **Bilder** och tryck på bilden som du vill klippa ut motivet från. Tryck och håll på motivet så skannar systemet bilden och identifierar och extraherar motivet.
2. När skanningen är genomförd lyfter du bort fingret och trycker på **Kopiera**, **Spara** eller **Dela** för att kopiera, spara eller dela motivet.

Redigera videor

Du kan använda funktionerna för videoredigering som är tillgängliga i **Bilder** för att klippa eller rotera en video. Du kan även lägga till text, vattenstämplar, filter, teman, musik eller specialeffekter till videon för att göra den roligare.

★ Funktionssökväg

I **Bilder** öppnar du videon som du vill redigera och trycker på  . Sedan följer du anvisningarna på skärmen:

- Tryck på **Klippa** för att klippa videon genom att dra i reglagen i ändarna av bildvisningsprogrammet.



- Tryck på **Beskär och rotera** för att välja ett bredd-höjd-förhållande och rotera videon.
- Tryck på **Tema** för att välja ett tema.

Bilder

Bläddra bland bilder och videor

★ Funktionssökväg

Öppna **Bilder** > **Bilder** för att visa alla bilder, videor och skärmbilder.

Du kan även öppna sidan **Bilder**, dra ihop för att ändra layouten och bläddra bland dina bilder och videor efter år och månad.

Hitta bilder snabbt

Du kan leta efter bilder genom att ange nyckelord i Bilder. Ange när eller var en bild togs, text, scener, namn eller andra element eller annan information som är inkluderade i bilden i sökrutan i Bilder för att snabbt hitta den.

★ Funktionssökväg

I appen **Bilder** kan du ange nyckelord i sökrutan längst upp på skärmen, till exempel när eller var en bild togs, för att snabbt hitta den.

Minnen

Den här funktionen sorterar bilder efter händelser, tid och människor för att skapa fantastiska album och videor så att du kan återuppleva dina bästa minnen.

★ Funktionssökväg





1. Öppna **Bilder** > **Utforska** och svep upp tills du ser dina minnen.
2. När du har öppnat ett minne trycker du på knappen **Spela upp** för att börja visa bilderna i minnet automatiskt.

Öppna  > **Ändra** i det övre högra hörnet för att ta bort vissa bilder från minnet.

Ställa in bilder som bakgrundsbilder och profilbilder


★ Funktionssökväg

I appen **Bilder** väljer du en bild som du vill använda och sedan trycker du på  i det nedre högra hörnet, väljer **Inställd som bakgrund** eller **Ställ in som kontaktavatar** och följer anvisningarna för att slutföra.


När du ställer in en bakgrundsbild kan du även trycka på  för att skapa en unik bakgrundsbild.

Dela bilder och videor

★ Funktionssökväg

I **Bilder** trycker du på en bild eller en video eller trycker och håller för att välja flera bilder eller videor som du vill dela och sedan trycker du på  i det nedre högra hörnet. Välj en metod för att dela och följ anvisningarna för att slutföra.

Du kan även ställa in så att du raderar platsinformationen eller andra egenskaper när du delar en bild eller en video för att skydda dina privata data.

Tryck på  > **Inställningar** > **Sekretesskydd** i det övre högra hörnet i **Bilder** och aktivera **Ta bort platsinformation** och **Ta bort övriga egenskaper**.



Album

Organisera bilder och videor i album

Telefonen kan automatiskt organisera dina bilder och videor efter källa, typ eller andra attribut för att göra det enklare att hitta och hantera dem.

Skapa minnen automatiskt

Telefonen använder en algoritm för att klassificera bilder i album. Bland de albumen som genereras automatiskt finns Människor, Platser, Landskap och Mat.

★ Funktionssökväg

Gå till **Bilder > Utforska**.

Skapa ett album


Du kan kategorisera dina bilder och videor enligt dina egna preferenser. Du kan till exempel skapa ett album som kallas "Mina bästa bilder" och spara dina bilder där.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Bilder > Album**. I det övre högra hörnet trycker du på  > **Nytt album**.

Ange ett namn för albumet och spara det.

2. Välj bilderna eller videorna som du vill flytta till albumet.

När du har skapat albumet kan du helt enkelt välja bilder och videor i Bilder och trycka på  för att flytta dem till albumet.




Lägga till bilder och videor i ett privat album

Du kan spara privata bilder och videor i ett privat album för att inte råka visa dem för andra personer.

Filer som sparas i det privata albumet visas inte i Bilder när du väljer bilder och videor som du vill dela.


★ Funktionssökväg

Tryck på en bild eller tryck och håll för att välja flera bilder i **Bilder** som du vill dölja och öppna  > **Ställ in som privat** längst ned på skärmen.

Visa bilder och videor i ett privat album

Du kan visa dolda bilder och videor via någon av följande metoder:

★ Funktionssökväg

- Tryck och håll någonstans på flikraden längst ned på skärmen i appen **Bilder** tills en skärm där du kan ange sekretesslösenordet visas. Sedan anger du sekretesslösenordet för att visa dolda bilder och videor.
- Tryck på  > **Inställningar** i appen **Bilder** och aktivera **Visa privat album**. Sedan ser du albumet **Privat** längst ned på sidan **Album**. Tryck på det och ange sekretesslösenordet.
- Gå till **Inställningar** > **Behörigheter och sekretess** > **Sekretess** > **Privat valv** och tryck sedan på **Bilder och videor**.



Återställa raderade bilder och videor

Telefonen lagrar raderade bilder och videor i 30 dagar efter att de har raderats.

★ Funktionssökväg

Öppna **Bilder** > **Album** > **Senast raderade**, tryck och håll för att välja bilderna som du vill behålla på enheten och tryck på **Återställ**.

Spela på din telefon

HyperBoost-spelmotor

HyperBoost-spelmotorn använder tekniker som optimerad rendering, maskininlärning med AI och prestandabaserad smart reglering för att se till att du får stabila bildruteffrekvenser i krävande spel.

Spelassistent

Spelassistent är en app som förbättrar spelens prestanda och spelupplevelsen. Den tillhandahåller spelförbättraren, spelfilter, röstförändring och andra tjänster som kan användas i spel. Du kan även använda spelassistenten för följande:

- Se information som nätverksfördröjning, bilder per sekund och batterinivå.
- Stänga av och slå på funktioner såsom Tyst läge, blockera aviseringar, ta skärmbilder, Skärminspelning, och blockera samtal.

★ Funktionssökväg




1. Öppna **Game Center** > **Jag** > **⋮** > **Spelassistent** för att se till att **Spelassistent** har aktiverats.
2. Starta spelet och svep från den övre vänstra delen av skärmen till den högra delen för att öppna Spelassistent.

Snabbstart

Snabbstart gör att du kan starta ett spel utan att behöva vänta på laddningsprocessen. När Snabbstart är aktiverat cachelagras spelet i bakgrunden. Detta gör att du kommer kunna öppna det mycket snabbare nästa gång du startar det.

★ Funktionssökväg

Starta spelet, svep från den övre vänstra delen av skärmen till den högra delen för att öppna spelassistenten och tryck på **Snabbstart** för att aktivera den här funktionen.

 När Snabbstart cachelagrar ett spel lokalt i bakgrunden är spelet offline tills du startar det, då det ansluter till internet.

Aktivera funktionen Förhindra feltryckning när du spelar spel

När du spelar spel i liggande läge är det enkelt att oavsiktligt utlösa systemgester som Skärmbild med tre fingrar i stridens hetta. Aktivera Förhindra feltryckning i spel för att inaktivera vissa gester enligt dina vanor så att du inte störs av feltryckningar i viktiga ögonblick.



★ Funktionssökväg


1. Starta spelet och svep från den övre vänstra delen av skärmen till den högra för att öppna spelassistenten, som visas på den vänstra skärmen. Tryck på **Tryckoptimering** och aktivera **Förhindra feltryckning**.
2. Välj gesterna som du vill inaktivera enligt dina vanor.

Aktivera mästerskapsläget

I Mästerskapsläget blockeras alla alarm, aviseringar och inkommande samtal, och meddelandefältet, navigeringsgester, virtuella knappar och spelassistenten kommer att vara inaktiverade så att du kan fokusera helt på spelet du spelar.

★ Funktionssökväg

1. Starta ett spel, svep åt höger på den övre vänstra delen av skärmen för att öppna spelassistenten och tryck på **Mästerskapsläge** för att aktivera den här funktionen.
2. Om du håller telefonen horisontellt sveper du från det övre vänstra hörnet för att avsluta **Mästerskapsläge**.

 Den här funktionen fungerar endast med vissa modeller och spel. Se vad som faktiskt visas i appen på din telefon.


Använda Röstförändring

När du ringer röstsamtal samtidigt som du spelar spel kan du använda Röstförändring för att få din röst att låta annorlunda, till exempel få den att låta elektrisk, som en tecknad figur eller som en kändis.



★ Funktionssökväg

1. Starta ett spel, svep från vänster till höger i den övre delen av skärmen för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **Röstförändring**. Du kan välja bland alla tillgängliga rösteffekter.
2. Välj rösteffekten du gillar mest och spara inställningarna för att tillämpa den när du pratar med andra i spelet.
3. Den här effekten stängs av när du avslutar spelet.

 Den här funktionen fungerar endast med vissa modeller och spel. Se vad som faktiskt visas i appen på din telefon.

Aktivera spelfilter

Spelfilter tillhandahåller en mängd olika visuella stilar och erbjuder en mer omfattande spelupplevelse. Dessutom kan vissa filter hjälpa dig identifiera dolda fiender enklare, vilket kan ge dig ett övertag.

★ Funktionssökväg

Starta spelet, svep från den övre vänstra delen av skärmen till höger del för att öppna spelassistenten. Tryck sedan på **Spelfilter** och välj ditt favoritfilter. Den här funktionen stängs av automatiskt när du avslutar spelet.

Optimera beröringsstyrning

Du kan anpassa telefonens tryckkänslighet, respons och andra inställningar för beröringsstyrning för att förbättra spelupplevelsen.

★ Funktionssökväg



1. Starta spelet, svep från den övre delen av skärmen till den högra delen för att öppna Spelassistent och tryck sedan på **Tryckoptimering > Tryckkänslighet**.
 2. Justera inställningarna för tryckkänslighet och respons genom att dra reglaget åt vänster eller höger.
- Tryckkänslighet: Lägre tryckkänslighet kan leda till färre feltryckningar, medan en högre tryckkänslighet gör spelet mer responsivt när du trycker på skärmen.
 - Tryckrespons: Lägre tryckrespons gör att kameran i spelet flyttar sig mjukare när du sveper på skärmen, medan en högre tryckrespons gör att kameran i spelet blir mer responsiv när du sveper på skärmen.

Aktivera 4D-vibrering

4D-vibrering tillhandahåller flera omfattande och subtila vibreringseffekter i vissa spelscenarier. De slående effekterna som tillhandahålls av 4D-vibrering ger dina strider en särskild rytm och atmosfär.

★ Funktionssökväg

Starta spelet, svep från den övre vänstra delen av skärmen till den högra för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **4D-vibrering** för att aktivera den och justera vibreringsinställningarna efter behov.


- Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.



Lyssna på musik medan du spelar spel

När du spelar ett spel kan du använda spelassistenten för att spela upp egen musik eller justera musikspelarens volym utan att avbryta spelet.

★ Funktionssökväg

1. När en låt spelas upp i bakgrunden kan du öppna **Spelassistent** genom att svepa inåt från den övre vänstra delen av skärmen i ett spel och sedan växla mellan låtar, pausa eller spela upp musik direkt i musikspelarmodulen.
2. Tryck på  för att justera musikvolymen.

Aktivera smart nätverk med dubbla kanaler

Du kan förbättra anslutningen till ett mobilnätverk när anslutningen till Wi-Fi-nätverket är svag. Aktivera smart nätverk med dubbla kanaler för att minska fördröjningen till Wi-Fi-nätverket med hjälp av mobilnätverket.

★ Funktionssökväg

Starta ett spel, svep från den övre vänstra delen av skärmen till den högra delen för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **Nätverksoptimering > Välj nätverk** för att aktivera **Smart nätverk med dubbla kanaler**.

Bekväma tjänster

Ta skärmbilder och spela in skärminspelningar i spel

Du kan använda spelassistenten för att ta en **skärmbild** eller **skärminspelning** och skapa minnen av dina bästa spelögonblick.



★ Funktionssökväg

Starta ett spel, svep från det övre vänstra hörnet till höger för att öppna spelassistenten, tryck på ikonen **Skärmbild** eller **Skärminspelning** och ta en skärmbild eller spela in skärmen.

Punktaviseringar i spel

Funktionen Punktaviseringar visar aviseringar från WhatsApp, Messenger, Messenger Lite, Telegram och Meddelanden som flygande text när du spelar spel, så att du inte missar något viktigt.

Så här aktiverar du funktionen


1. Starta ett spel, svep från det övre vänstra hörnet till det högra för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **Punktaviseringar**.
2. Välj **Ikonaviseringar** eller **Punktaviseringar**.
 - När du har valt **Ikonaviseringar** visas inkommande meddelanden på skärmen som en ikon och du kan trycka på ikonen för att svara.
 - När **Punktaviseringar** har valts visas inkommande meddelanden som rullande realtidskommentarer.
3. Du kan anpassa meddelandenas hastighet, ogenomskinlighet, mängden realtidskommentarer som kan visas samt bakgrundsfärgen.



Låsa skärmens orientering när du spelar spel

Vissa appar kan identifiera telefonens orientering och rotera skärmen trots att du har inaktiverat funktionen Roterat automatiskt. När du spelar spel kan du låsa skärmens orientering i spelassistenten för att förhindra den från att rotera.

★ Funktionssökväg

Starta ett spel, svep från det övre vänstra hörnet till det högra för att öppna spelassistenten och tryck sedan på .

Svara på meddelanden i ett flytande fönster när du spelar spel

När du spelar spel kan du svara på chattmeddelanden i ett flytande fönster utan att avsluta spelet.

★ Funktionssökväg

1. Starta ett spel och svep åt höger från det övre högra hörnet för att öppna spelassistenten.
2. Tryck på appikonen på sidan för att öppna ett flytande fönster som du kan använda för att chatta.
3. Håll och dra mitten av överdelen av det flytande fönstret för att ändra dess position.



En lista över appar som kan visa en chatt i ett flytande fönster finns i spelassistenten.



Låsa skärmens ljusstyrka när du spelar spel

Skärmens ljusstyrka kan påverka hur din kontroll över spelet du spelar. Du kan låsa skärmens ljusstyrka när du spelar spel för att förhindra ljusstyrkan från att ändras automatiskt och störa dig.

★ Funktionssökväg

1. Starta spelet, svep från det övre vänstra hörnet till det högra för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **Ljusstyrka**. Svep åt vänster eller höger för att justera skärmens ljusstyrka.
2. Tryck på ikonen för ljusstyrkelåset för att låsa eller låsa upp skärmens ljusstyrka.

Blockera aviseringar när du spelar spel

Du kan blockera banderollaviseringar när du spelar spel för att undvika störningar.

★ Funktionssökväg

Starta ett spel, svep från det övre vänstra hörnet till det högra för att öppna spelassistenten och tryck på ikonen **Blockera aviseringar** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Blockera samtal när du spelar

Om du inte vill bli störd av inkommande samtal när du spelar kan du aktivera **Samtalsblockerare**.

★ Funktionssökväg




Starta spelet, svep från det övre vänstra hörnet till det högra för att öppna spelassistenten och tryck på ikonen **Samtalsblockerare** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Använd endast det förvalda data-SIM-kortet när du spelar spel

Nätverksfördröjningen kan bli större om du spelar spel med två SIM-kort i telefonen. Du kan tillfälligt inaktivera det icke-förvalda data-SIM-kortet när du spelar spel för att förbättra internetanslutningens stabilitet.

★ Funktionssökväg

Starta ett spel, svep från vänster till höger i den övre delen av skärmen för att öppna spelassistenten och tryck sedan på **Nätverksoptimering > Välj nätverk**. Aktivera **Använd endast det förvalda data-SIM-kortet** när du behöver det.

 När den här funktionen är aktiverad kan det icke-förvalda data-SIM-kortet inte ta emot samtal.

Anslutning till flera enheter

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect gör det möjligt för dig att koppla samman telefonen med en dator eller surfplatta så att du snabbt kan överföra filer och data mellan enheterna.



När enheterna har kopplats samman via **Multi-Screen Connect** kan du använda följande funktioner:

- **Miracast:** Sänd telefonens skärm till en dator eller en surfplatta så att du kan visa telefonens filer och styra telefonen på en större skärm.
- **Filöverföring mellan enheter:** Dra och släpp filer mellan telefonen och en dator eller en surfplatta för att snabbt överföra filer.
- **Filredigering mellan enheter:** Öppna och redigera en fil från telefonen direkt på en dator. Den redigerade filen sparas automatiskt på telefonen.
- **Apprelä mellan en surfplatta och en telefon:** Starta en app på telefonen och fortsätt sedan att använda den på en surfplatta.
- **Synkronisera urklipp:** Dela urklipp mellan telefonen och en dator eller en surfplatta. Innehåll som kopieras på en enhet kan klistras in direkt på en annan enhet.
- **Synkronisera media:** Bilder, videor, skärmbilder och skärminspelningar som kommer från telefonen kan synkroniseras och sparas på en dator eller en surfplatta i realtid.
- **Synkronisera aviseringar:** Aviseringar som tagits emot på telefonen kan synkroniseras till en dator eller en surfplatta så att du kan svara direkt från den enheten.
- **Samtal mellan enheter:** Ring och ta emot röstsamtal på en dator och växla sedan mellan att föra samtalet på datorn och telefonen.



Mer information om enheterna som har stöd för den här funktionen finns på den officiella webbplatsen (connect.oppo.com).



Aktivera Anslut automatiskt för enheter som använder samma konto

Om du har flera enheter loggar du in på samma konto på alla enheter så att du snabbt kan etablera en anslutning via **Anslut automatiskt**. Det gör det enklare för dig att sända skärmar och överföra filer mellan enheterna.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect** och aktivera **Anslut automatiskt**. Telefonen identifierar och ansluter automatiskt till enheter som är inloggade på samma konto.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på OxygenOS 13.1 och senare.

Koppla samman din telefon och din surfplatta


När telefonen och surfplattan har kopplats samman via Multi-Screen Connect kan du enkelt överföra filer mellan dem eller styra telefonen direkt från surfplattan.

★ Funktionssökväg

1. Dra ned statusraden två gånger för att helt utöka Snabbinställningar. Sedan aktiverar du **Multi-Screen Connect**. Du kan även öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect** och aktivera **Multi-Screen Connect**.
2. Aktivera **Multi-Screen Connect** på samma sätt som på din surfplatta. Håll telefonen nära surfplattan och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta.



3. När en anslutning har etablerats visas ett fönster med telefonens skärm på surfplattan och du kan styra telefonen från surfplattan.
4. Om du vill stänga fönstret för skärmsändning trycker du på knappen Stäng och väljer **Koppla från**.

 Om telefonen och surfplattan är inloggade på samma konto kan du även använda **Anslut automatiskt** för att snabbt etablera en anslutning. Se [Aktivera Anslut automatiskt för enheter som använder samma konto](#) för mer information.

Överföra filer mellan telefonen och en surfplatta

När telefonen och surfplattan har kopplats samman med Multi-Screen Connect kan du enkelt dra och släppa filer mellan dem.

★ Funktionssökväg

- **Överföra från telefonen till en surfplatta:** Välj filerna som du vill skicka i telefonfönstret på surfplattan, tryck och håll tills ikonen Dra visas på skärmen och dra sedan ut filerna från telefonfönstret.
- **Överföra från surfplattan till telefonen:** Välj filerna som du vill skicka i appen Bilder eller någon mapp på surfplattan, tryck och håll tills ikonen Dra visas på skärmen och dra sedan filerna till telefonfönstret.

Du kan se emottagna filer i **Filer > Multi-Screen Connect** på telefonen eller surfplattan.



Synkronisera urklipp mellan telefonen och en surfplatta

När telefonen och surfplattan är ihopkopplade via Multi-Screen Connect kan du kopiera, klippa och klistra in text mellan surfplattan och telefonfönstret, som om de två enheterna var en.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect >**

Synkronisera innehåll och se till att **Synkronisera urklipp** har aktiverats.

Synkronisera bilder och videor på telefonen till en surfplatta

När telefonen och surfplattan är ihopkopplade via Multi-Screen Connect sparas bilder och skärmbilder som du tar och videor och skärminspelningar som du spelar in automatiskt till surfplattan så att du inte behöver dela dem manuellt.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect > Synkronisera innehåll** på telefonen och se till att **Synkronisera media** är aktiverat.
2. Ta en bild eller skärmbild eller spela in en video eller en skärminspelning på telefonen.
3. Du får en avisering på surfplattan. Tryck på aviseringen och sedan **Spara**.
4. Öppna **Bilder** på surfplattan för att visa bilden eller videon som sparades.




Apprelä mellan telefonen och en surfplatta

Du kan starta en uppgift med en app på telefonen och sedan växla över till samma app på surfplattan för att fortsätta att arbeta med uppgiften där.

Om du till exempel läst en halv artikel på WeChat kan du öppna WeChat på surfplattan så visas samma artikeln där, synkroniserad till den senaste sidan du läst.

★ Funktionssökväg

1. Logga in på samma konto på telefonen och surfplattan för att etablera en anslutning automatiskt.
2. Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect** på telefonen och se till att **Apprelä** är aktiverat.

-  Den här funktionen kräver att båda enheterna kör OxygenOS 13.1 eller senare och att båda enheterna är inloggade på samma konto.
- Endast vissa appar har stöd för Apprelä. Se din telefon för mer information.

Dela mobilanslutning, samtal och text med en surfplatta

När telefonen och surfplattan är ihopkopplade kan du använda telefonens mobilnät för att ansluta till internet samt ringa och ta emot samtal och SMS på surfplattan.

★ Funktionssökväg

1. Logga in på samma konto på telefonen och surfplattan för att etablera en anslutning automatiskt.




2. Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Multi-Screen Connect > Kommunikationsdelning** och aktivera **Mobildatadelning, Samtalsdelning** eller **Meddelandedelning** enligt dina behov.

På surfplattan kan du använda telefonens mobilnätverk och data för att ringa samtal, skicka SMS-meddelanden eller surfa på internet.

Använd Multi-Screen Connect på en telefon och en dator


★ Funktionssökväg

1. Gå till <https://connect.oppo.com> på datorn och ladda ned och installera **Multi-Screen Connect**.
2. Dra ned statusraden två gånger för att öppna och utöka Snabbinställningar. Sedan aktiverar du **Multi-Screen Connect**. Du kan även öppna **Inställningar > Anslutning och delning** och aktivera **Multi-Screen Connect**.
3. När telefonen är nära din dator visas ett popup-fönster på telefonen. Följ anvisningarna för att ansluta.

Du kan även klicka på "Skanna för att ansluta" i det nedre högra hörnet av fönstret **Multi-Screen Connect** på datorn. Öppna **Multi-Screen Connect** på telefonen och tryck på  i det nedre högra hörnet för att skanna QR-koden som genererats på datorn för att ansluta.

När anslutningen har etablerats visas ett fönster med telefonens skärm på datorn. Du kan kontrollera telefonen direkt med tangentbordet och musen som är kopplade till din dator.



Tryck på  längst upp på fönstret med telefonens skärm för att ställa in funktioner som Dölj när fäst vid sidan, Synkronisera aviseringar osv.

Om du vill koppla från trycker du på  > **Koppla från** längst upp på fönstret med telefonens skärm på datorn eller drar ned statusraden och trycker på **Koppla från** i OPSynergy.

Multi-Screen Connect fungerar nu på de flesta datormodeller. Om anslutningen misslyckas bör du kontrollera om datorn har stöd för den här funktionen.

Överföra filer mellan en telefon och en dator

- **Överföra bilder och videor från en telefon till en dator:** Öppna **Bilder** i telefonfönstret på datorn, klicka med höger musknapp på bilden eller videon som du vill skicka (du kan även välja flera bilder eller videor) och tryck och håll ned vänster musknapp. Vänta tills ikonen Dra visas och dra sedan filerna till datorn.
- **Överföra filer från en telefon till en dator:** Öppna **Mina filer** i telefonfönstret på datorn, klicka med höger musknapp på filen som du vill skicka (du kan även välja flera filer) och tryck och håll ned vänster musknapp. Vänta tills ikonen Dra visas och dra sedan filerna till datorn.
- **Överföra filer från en dator till en telefon:** Välj filen som du vill skicka och dra den direkt till telefonfönstret på datorn. Du kan även klicka på filen du vill skicka med höger musknapp och välja **Skicka till telefonen via Multi-Screen Connect** i popup-menyn med genvägar.

Du kan se emottagna filer i **Mina filer** > **Multi-Screen Connect** på telefonen.



Öppna telefonens filer och appar på datorer

När telefonen och datorn är anslutna visas telefonens skärm på datorn. Du kan kontrollera telefonen med tangentbordet och musen som är kopplade till datorn.

- **Öppna appar:** Klicka på en appikon med vänster musknapp för att öppna appen. Klicka på en appikon med höger musknapp för att öppna snabbverktyg för appen. Klicka på textrutan för att ange text med tangentbordet.
- **Öppna flera telefonfönster:** Du kan skapa upp till tre telefonfönster på datorn. Öppna en app som har stöd för den här funktionen (till exempel Meddelanden) i ett telefonfönster och klicka på **Öppna i nytt fönster** längst upp i fönstret för att skapa ett nytt fönster på datorn.
- **Redigera telefonfiler med programvara för datorer:** Klicka på en fil med höger musknapp och använd ett program på datorn för att öppna och redigera filen. När du klickar på Spara sparas den redigerade filen automatiskt på telefonen.
- **Dela urklipp:** Kopiera text på datorn och klicka sedan med höger musknapp för att klistra in den i inmatningsområdet i telefonfönstret. Du kan även kopiera text från telefonfönstret och klistra in den på datorn.

Ansluta telefonen till en Windows-dator

När du har anslutit telefonen till din Windows-dator kan du se aviseringar, besvara samtal, visa bilder och använda appar direkt från datorn.

★ Funktionssökväg



1. Svep nedåt från den övre delen av telefonens skärm för att visa Snabbinställningar, svep nedåt igen för att utöka dem och tryck på **Länka till Windows**. Du kan även öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Länka till Windows**.
2. När du använder den här funktionen för första gången måste du trycka på **Länka telefonen och din dator** på din telefon. Öppna appen **Telefonlänk** på din Windows-dator. Du kan även öppna www.aka.ms/linkphoneqr i en webbläsare och följa anvisningarna för att visa en QR-kod.
3. Tryck på **Fortsätt** på telefonen och skanna QR-koden på datorn med telefonen. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in, ansluta enheterna och bevilja de nödvändiga behörigheterna.
4. När enheterna har kopplats samman kan du skicka SMS-meddelanden, visa bilder, använda telefonappar och ringa samtal på datorn.
5. Efter att funktionen har konfigurerats kan du använda den så länge **Länka till Windows** har aktiverats på telefonen och **Telefonlänk** körs på Windows-datorn.

Skärmsändning

Sända telefonens skärm till en tv

★ Funktionssökväg

1. Anslut telefonen och tv:n till samma Wi-Fi-nätverk.
2. Aktivera skärmsändningsfunktionen på tv:n. Olika tillverkare har olika namn för den här funktionen. Du kan till exempel leta efter ord som skärmsändning,



skärmspeglning, interaktioner på flera skärmar och Miracast. Se tv:ns manual för mer information.

3. På telefonen drar du ned statusraden två gånger för att öppna och utöka Snabbinställningar. Sedan aktiverar du **Skärmsändning**.

Du kan även öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Skärmsändning > Sök efter visningsenheter**.

4. Tryck på tv:n som du vill ansluta till i sökresultaten.

Använda andra appar på telefonen när du sänder

innehåll

När du sänder en app från telefonen till en tv kan du även använda andra appar på telefonen samtidigt.


★ Funktionssökväg

1. Sänd innehåll på telefonen till en tv. Se [Sända telefonens skärm till en tv](#) för mer information.
2. Öppna appen som du vill sända på telefonen och tryck på ikonen för Skärmsändning i statusraden. Sedan trycker du på **Skärmsändningslägen** och väljer **Sänd endast appskärmen**.

Om du ser **Bredd-höjd-förhållande** längst ned på skärmen när du sänder en app innebär det att appen endast kan visas i helskrmsläge på en tv. Tryck på **Bredd-höjd-förhållande** och välj **Anpassa till tv** för att visa appen i helskrmsläge på en tv.



3. Gå tillbaka till hemskärmen på telefonen för att använda andra appar medan du sänder.

 Om du vill sända videoappar till en tv i helskärmsläge måste tv:n ha stöd för HappyCast, Miracast eller OPPO Skärmsändning.

Dölja aviseringar och samtal när du sänder

När du sänder telefonens skärm till en tv visar tv:n som standard allt som visas på telefonens skärm. Du kan välja att inte visa aviseringar och samtal när du sänder för att se till att sådan information förblir privat.

★ Funktionssökväg

1. Se [Sända telefonens skärm till en tv](#) för mer information om hur du sänder telefonens skärm till en tv.
2. Tryck på ikonen för Skärmsändning i statusraden och aktivera **Dölj aviseringar** för att dölja privat information såsom aviseringar och inkommande samtal från större skärmar.

Aktivera Skärmsändning med släckt skärm

Du kan aktivera **Skärmsändning med släckt skärm** för att spara batteri när du sänder telefonens skärm till en tv.

★ Funktionssökväg

1. Se [Sända telefonens skärm till en tv](#) för mer information om hur du sänder telefonens skärm till en tv.



2. Tryck på ikonen Skärmsändning på statusraden och aktivera **Skärmsändning med släckt skärm**. Nu kan du inaktivera telefonens skärm utan att avbryta skärmsändningen.

Ansluta skrivare

Trådlös utskrift

Trådlös utskrift en inbyggd funktion som gör det möjligt för dig att skriva ut dokument direkt från telefonen. Om du vill använda den här funktionen ansluter du helt enkelt telefonen och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

Du kan välja en skrivare och konfigurera inställningar såsom antalet kopior, orientering, sidintervall och pappersstorlek. Den här funktionen har stöd för vanliga bildformat och PDF-filer. Du kan starta utskriftsuppgiften via en mängd olika utskriftstjänster, till exempel skrivarens inbyggda anslutningstjänst.

Lägga till en skrivare

Trådlösa utskrifter gör så att du kan ansluta en skrivare till din telefon och skriva ut dokument direkt från telefonen. Här är några metoder för att lägga till en skrivare.

★ Funktionssökväg

- Lägga till en skrivare via en IP-adress

Gå till **Inställningar > Anslutning och delning > Skriv ut > Standardskrivartjänst**. I det övre högra hörnet trycker du på **+** > **Sök efter IP-adress**, anger IP-adressen och sedan trycker du på **Lägg till** för att avsluta.

- Lägga till en skrivare via Wi-Fi



Gå till **Inställningar > Anslutning och delning > Skriv ut > Standardskrivartjänst**. I det övre högra hörnet trycker du på **+** > **Sök efter Wi-Fi Direct-enheter**. Välj från de tillgängliga enheterna och tryck på **Anslut** för att avsluta.

- Lägga till en skrivare via Sök efter skrivare

Gå till **Inställningar > Anslutning och delning > Skriv ut > Standardskrivartjänst**.

Detta visar en lista över skrivare och du väljer en för att ansluta den till din enhet.

Installera skrivartjänster från externa leverantörer

Om telefonen är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som skrivaren och

Standardskrivartjänst är på, men du ändå inte kan hitta skrivaren så är det möjligt att

utskriftstjänsten som är inställd som standard inte har stöd för den här

skrivarmodellen. Du måste ladda ned det kompatibla plugin-programmet eller appen

för utskriftstjänsten från den externa leverantören för att ansluta till skrivaren.

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar > Anslutning och delning > Skriv ut** och tryck på **Lägg till**

utskriftstjänst. Välj utskriftstjänsten som krävs, ladda ned och installera den och

återanslut sedan till skrivaren.

Skriva ut filer

Du kan skriva ut dokument direkt från telefonen genom att helt enkelt ansluta

telefonen och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

★ Funktionssökväg

- **Skriva ut ett dokument**



1. Öppna **Mina filer** eller **Bilder** och tryck och håll filen eller bilden som du vill skriva ut. Tryck sedan på **Skicka** > **Skriv ut** i det nedre vänstra hörnet.
2. Välj **Skrivare** och anslut till en skrivare, förhandsgranska filen och konfigurera skrivarinställningarna.
3. Tryck på **Skriv ut** för att starta.

Sekretess och säkerhet

Sekretesslösenord

Aktivera sekretesslösenordet

Sekretesslösenord används endast för att komma åt sekretessrelaterade funktioner.

När den är funktionen är aktiverad kan du använda den för att verifiera din identitet i sekretessfunktioner som Applås, Dölj appar och Privat valv.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Lösenord och säkerhet** > **Sekretesslösenord** och följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord och ange dina svar på säkerhetsfrågorna.

Dölj appar

Dölja appar från nyfikna ögon


Du kan dölja appar som du inte vill att andra ska kunna se, till exempel appikoner och aviseringar. Dolda appar visas inte i listan med de senaste uppgifterna.

★ Funktionssökväg



1. Gå till **Inställningar > Sekretess > Sekretess > Dölj appar**.
2. Slå på växelknappen bredvid appen som du vill dölja och följ anvisningarna för att ställa in en åtkomstkod. Observera att åtkomstkoden ska börja och sluta med tecknet #.


Om du behöver komma åt en dold app öppnar du knappsatsen i **Telefon** och anger åtkomstkoden.

Om du behöver ändra åtkomstkoden trycker du på  > **Ändra åtkomstkod** i det övre högra hörnet och anger en ny åtkomstkod.


Privat utrymme

Lägga till filer i Privat valv


Privat valv kan dölja dina bilder, videor, ljudfiler, anteckningar, dokument och andra filer från Bilder, Mina filer, Anteckningar och andra appar. Du kan endast komma åt Privat valv efter att du angett ditt sekretesslösenord.

-  Du bör först ställa in ett sekretesslösenord för att använda den här funktionen.
Se [Aktivera sekretesslösenordet](#).

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Sekretess > Sekretess > Privat valv**.
2. Ange sekretesslösenordet, följ anvisningarna och aktivera filtyperna som du vill lägga till, till exempel **Bilder och videor**.
3. Tryck på , välj bilderna och videorna som du vill dölja och tryck på **Ställ in som privat**.



Du kan även välja filerna från appen och ställa in dem som privata. I **Mina filer** kan du till exempel trycka och hålla flera filer och välja  > **Ställ in som privat**.

Visa filer i Privat valv

Du kan visa filer i Privat valv på flera olika sätt.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Sekretess** > **Sekretess** > **Privat valv** och ange sekretesslösenordet.

Tryck och håll en fil i **Privat valv** för att välja den och ställ sedan in den som offentlig eller ta bort den.



Du kan även komma åt Privat valv från **Mina filer** eller **Bilder**. Tryck och håll verktygsfältet längst ned för att öppna gränssnittet **Ange sekretesslösenord**. Ange lösenordet för att visa filerna, bilderna och videorna i Privat valv.

Applås

Låsa viktiga appar med Applås

Du kan låsa viktiga appar genom att aktivera funktionen Applås. Låsta appar kan endast öppnas om du anger sekretesslösenordet. Om du använder Applås behöver du inte oroa dig för att andra kan komma åt dina viktiga appar utan ditt tillstånd när de använder telefonen.



Du bör först ställa in ett sekretesslösenord för att använda den här funktionen.

Se [Aktivera sekretesslösenordet](#).



★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Sekretess > Sekretess > Applås**.
2. Ange ditt sekretesslösenord, aktivera **Applås** och välj apparna som du vill låsa.

Systemkloning

Systemklon, ditt privata utrymme

Systemkloning gör det möjligt att skapa en systemklon där appar och data är separata från huvudsystemet.

Du kan komma åt systemklonen med ett fingeravtryck eller ett lösenord, vilket ger dig ett säkert och bekvämt fristående system som inte bara skyddar dina privata data utan även hjälper dig skilja på arbetslivet och privatlivet.

Skapa och öppna en systemklon

Skapa en systemklon

Öppna **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning >**

Kom igång. Ange låsskärmslösenordet och ställ in ett lösenord för systemklonen.


Sedan skapas en systemklon.

Öppna en systemklon

När en systemklon har skapats kan du öppna systemklonen med någon av följande två metoder.



- När du låser upp telefonen anger du lösenordet som du ställt in för klonen för att snabbt öppna systemklonen.
- På huvudsystemet kan du även öppna **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning**. Tryck på **Öppna systemklon**. Ange sedan lösenordet för systemklonen.

 Om du startar om telefonen måste du först ange huvudsystemets lösenord för att öppna huvudsystemet, sedan kan du öppna systemklonen med någon av metoderna ovan.

Överföra appar och data mellan huvudsystemet och en systemklon

Du kan använda följande metoder för att överföra data mellan en systemklon och huvudsystemet.

★ Funktionssökväg

När du har öppnat en systemklon går du till **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning**. Du kan utföra följande åtgärder på data som tillhör en systemklon:

- **Klona appar**

Med hjälp av funktionen **Klona appar** kan du klon apparna som du har installerat på huvudsystemet istället för att ladda ned dem igen.

När du klonar en app klonas inte också appens data.

- **Importera data**



Ange huvudsystemets låsskrämlösenord och välj de data som du vill överföra (till exempel kontakter, bilder, videor, ljud eller dokument). Tryck på **Importera** för att kopiera dessa data till systemklonen.

- Exportera data

Ange systemklonens låsskrämlösenord och öppna **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning > Exportera data**. Välj de data som du vill överföra (till exempel kontakter, bilder, videor, ljud och dokument). Tryck på **Exportera** för att kopiera dessa data till huvudsystemet.

Dela aviseringar mellan en systemklon och huvudsystemet


Du kan dela aviseringar mellan en systemklon och huvudsystemet så att du inte missar några meddelanden. Detta gör så att du kan se alla aviseringar oavsett vilket system du använder. Du kan dela aviseringar mellan en systemklon och huvudsystemet med hjälp av följande metoder.

★ Funktionssökväg

- När du har öppnat en systemklon går du till **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning** där du kan hantera aviseringar som skickas till systemklonen och huvudsystemet. Aktivera **Ta emot aviseringar som skickats till en systemklon** för att ta emot aviseringar som skickas till systemklonen när du använder huvudsystemet.



- Aktivera **Ta emot aviseringar som skickats till huvudsystemet** så kan du ta emot aviseringar som skickas till huvudsystemet när du använder systemklonen.


 Du måste öppna systemklonen för att ändra inställningarna för att dela aviseringar mellan huvudsystemet och systemklonen.

Dölja åtkomst till en systemklon

★ Funktionssökväg


1. När du har öppnat en systemklon går du till **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning > Dölj åtkomst till systemklon**.
2. Aktivera **Dölj åtkomst till systemklon** och tryck på **Dölj**.

När den här funktionen har aktiverats döljs åtkomsten till systemklonen i huvudsystemet. Du kommer endast åt systemklonen via låsskärmen genom att ange lösenordet eller använda fingeravtrycket som du konfigurerat för klonen.


 Om du glömt lösenordet efter att åtkomsten har dolts kan du inte gå till systemklonen eller radera dess data.


Radera en systemklon

★ Funktionssökväg

- Öppna huvudsystemet, gå till **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning** och tryck på  i det övre högra hörnet. Följ anvisningarna på skärmen och ange sedan låsskrämlösenordet för att radera systemklonen.



- Öppna en systemklon, gå till **Inställningar > Behörigheter och sekretess > Sekretess > Systemkloning** och tryck på  i det övre högra hörnet. Följ anvisningarna på skärmen och ange sedan klonens lösenord för att radera systemklonen. Innan du raderar klonen kan du även välja att exportera klonens data.

 Om du tar bort systemklonen raderas även all dess data. Observera att den här åtgärden kan inte ångras.

Behörighetshantering

Hantera behörigheter för appar

Appar kan behöva vissa behörigheter för att tillhandahålla tjänster. Dessa kan omfatta:

- Åtkomst till kameran, mikrofonen osv.
- Åtkomst till apparna Telefon, SMS, Kalender och andra appar
- Åtkomst till telefonens plats, kontakter, applista, internethistorik och annat
- Åtkomst till bilder, dokument, ljudfiler och andra filer på telefonen
- Tillåt att appar skickar aviseringar på låsskärmen, banderollaviseringar och annat

Vissa appar kan dock begära fler behörigheter än de behöver, vilket kan utgöra en risk för din information och dina privata data. Du kan kontrollera vilka behörigheter alla appar har fått och endast behålla de viktigaste.

★ Funktionssökväg



Gå till **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Sekretess > Behörighetshantering**.

Tryck på en behörighet och följ anvisningarna för att justera inställningarna.


Hantera appars åtkomst till bilder och videor med bildväljaren

Vissa appar läser bilder och videor på telefonen. Du kan hantera apparnas åtkomst till bilder och videor med bildväljaren för att stoppa appar från att läsa alla filer som sparats i Bilder. När en app behöver komma åt Bilder kan du hantera vilka bilder och videor appen har åtkomst till med bildväljaren.

- Bildväljaren fungerar endast med appar på Android 13 eller senare.
- Du kan även ställa in apparnas åtkomst till bilder och videor på **Fråga varje gång** för att använda bildväljaren när appen begär åtkomst till Bilder.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Säkerhet och sekretess > Sekretess > Behörighetshantering**. Hitta apparna som du vill hantera under **Behörighetshantering**, tryck på **Bilder och videor** och tryck sedan på **Fråga varje gång**.

 (Om alternativet **Fråga varje gång** inte är tillgängligt i appen har den inte stöd för den här funktionen.)

2. Varje gång appen begär åtkomst till bilder eller videor visas ett popup-meddelande som ber om tillstånd. Tryck på **Välj bilder och videor** för att tillåta åtkomst till individuella bilder och videor.



Ändra särskilda appbehörigheter

Appar kan kräva behörigheter för att komma åt data eller filer, till exempel behörigheter för att läsa dina aviseringar, hantera filer som lagras på enheten eller visas över andra appar för att kunna tillhandahålla tjänster.

Vissa appar kan dock begära fler behörigheter än de behöver, vilket kan utgöra en risk för din information och dina privata data. Du kan kontrollera vilka behörigheter alla appar har fått och endast behålla de viktigaste.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Appar > Särskild appåtkomst**.
2. Ändra appbehörigheterna enligt dina behov.

Aktivera platstjänster

Vissa appar kan behöva använda platstjänster för att tillhandahålla tjänster för din aktuella plats. Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster efter dina behov.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Plats** och aktivera **Platstjänster**.

Du kan även aktivera **Wi-Fi-skanning** och **Bluetooth-skanning** för att göra de platsbaserade tjänsterna bättre.

Systemsäkerhet

Hantera andra inställningar för systemsäkerhet

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Lösenord och säkerhet** > **Systemsäkerhet** för att ändra inställningarna för andra moduler.

- Tryck på **Appar för enhetsadministratörer** för att hantera enheter.
- Tryck på **Lagring av användaruppgifter** för att visa användaruppgifterna som för närvarande lagras på enheten och andra betrodda certifikat.
- Tryck på **Betrodda agenter** för att visa betrodda agenter som körs på enheten.
- Tryck på **Fäst appar** och när du fäster en app kan du inte använda andra appar eller funktioner. Fäst appar är endast tillgängligt när du använder navigering med knappar.

Tillåta appinstallationer som inte kommer från Play Butik

Du måste tillåta installation av appar från alternativa källor för att installera appar som inte kommer från Play Butik.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Säkerhet och sekretess** > **Mer om säkerhet och sekretess** > **Installationskällor** och tillåt appar från alternativa källor.

Verifiering vid avstängning

När den här funktionen är aktiverad måste du ange låsskrämslösenordet innan du stänger av telefonen. Om du tappar telefonen kan andra inte stänga av den för att förhindra dig från att lokalisera den med hjälp av funktioner som Find My.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Säkerhet och sekretess** > **Mer om säkerhet och sekretess** och aktivera **Kräv lösenord för att stänga av**.

Visa blockerade pseudobasstationer

Den här funktionen blockerar bedrägliga meddelanden och annonser från falska basstationer. Falska basstationer är basstationer för mobiltelefoner som används för skadliga och olagliga ändamål, såsom att skicka bedrägliga meddelanden och annonser.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Säkerhet och sekretess** > **Mer om säkerhet och sekretess** > **Pseudobasstationsblockering** för att visa historiken över blockerade psuedobasstationer.

Hitta min enhet

Aktivera funktionen **Hitta min enhet** så att du kan hitta din telefon på distans. Om du tappat telefonen kan du använda den här funktionen för att radera innehållet på den och se till att dina privata data inte blir stulna.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar** > **Säkerhet och sekretess** > **Enhets hittare** > **Hitta min enhet**.
2. Du kan använda **Hitta min enhet** när vi har verifierat ditt Google-konto.
3. Du kan även följa anvisningarna för att använda appen eller webbplatsen för att hitta din enhet.





Ofta använda appar

Kontakter

Skapa och hantera kontakter

★ Funktionssökväg



1. Öppna appen **Telefon** och gå till fliken **Kontakter**. Tryck på **Skapa en ny kontakt**.
2. Du kan nu ställa in en profilbild för kontakten och ange kontaktens förnamn, efternamn, telefonnummer, företag, etikett och annan information. Tryck sedan på **Spara**.
3. På fliken **Kontakter** kan du även:
 - Trycka på  för att redigera en kontakts information.
 - Trycka på stjärnikonen för att lägga till en kontakt till dina favoritkontakter och
 - Trycka på  för att radera eller dela en kontakt, lägga till en kontakt på hemskärmen, ställa in en ringsignal för en kontakt, blockera ett nummer och utföra andra åtgärder.



Klocka

Ställa in och redigera ett alarm

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Klocka** > **Alarm** och tryck på  för att ställa in ett alarm.
2. Följ anvisningarna för att ställa in ringsignal och vibration, snooze-intervall och antal snoozningar och tryck sedan på .


Tryck på ett befintligt alarm för att redigera det. Tryck och håll ett alarm för att radera det.

Inaktivera eller snooza ett alarm

Om du vill sova några fler minuter när ett alarm har ringt kan du trycka på på/av-knappen eller knappen **Snooze**. Alarmet ringer igen lite senare.

Tryck på **Stoppa** för att stänga av det.

★ Funktionssökväg

Öppna **Klocka** > **Alarm** >  > **Inställningar** för att ställa in **Signallängd** och **Stoppa alarm med**. Du kan även aktivera eller inaktivera **Visa avisering före ringning**.

Använda timer eller tidtagarur

Du kan använda timern för att räkna ned från en specifik tid och använda tidtagaruret för att mäta hur länge något pågår.

★ Funktionssökväg



- Öppna **Klocka > Timer**, ställ in tidslängden, tryck på ► för att starta timern och tryck på || för att stoppa den.
- Öppna **Klocka > Tidtagarur**, tryck på ► för att starta tidtagaruret och tryck sedan på || för att stoppa det.

Visa tiden i städer runt om i världen

Du kan använda klockan för att visa den lokala tiden i olika tidszoner runt om i världen.

★ Funktionssökväg

Öppna **Klocka > Världsklocka**, tryck på ⊕ och ange namnet på en stad eller välj en från listan över städer för att visa dess lokala tid.

Visa två klockor

När du befinner dig utanför din vanliga tidszon kan du aktivera Dubbla klockor för att visa tiden på din hemort och din aktuella plats.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Klocka > ⋮ > Inställningar > Datum och tid > Dubbel klocka** för att aktivera **Dubbel klocka**.
2. Följ anvisningarna för att lägga till din **Hemort**.
3. Tryck på **Visa dubbel klocka på** för att visa dubbla klockor på **Låsskärmen, Klockwidgeten på hemskärmen** eller **Klockwidgeten på låsskärmen och hemskärmen**.



Kompass

Använda Kompass

Appen Kompass visar dina aktuella plats, vilken riktning telefonen är riktad mot samt latitud och longitud.

Kalibrera Kompass

Kalibrera **Kompass** innan du använder den för första gången. Om du vill kalibrera kompassen måste du först hitta ett öppet område utan störningar och röra telefonen enligt anvisningarna på skärmen.

Hitta din plats

- Håll telefonen horisontellt för att få rätt latitud, longitud och riktning.
- Kontrollera riktningen: Riktningen som visas direkt under kompassen i mobiltelefonens gränssnitt (till exempel öst, norr, nordost, sydost osv.) är mobiltelefonens riktning.

Apphantering

Använda Appkloning för att skilja på arbetskonton och privata konton

Appkloning gör så att du kan använda två konton för en app på en telefon - en för originalappen och den andra för den klonade appen.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar > Appar > Appkloning** och välj appar som du vill aktivera den här funktionen för.

När Appkloning har aktiverats för en app läggs en appklon som körs oberoende av originalappen till på hemskärmen.

 Vissa appar och telefonmodeller har inte stöd för Appkloning.

Hantera appar som startas automatiskt

Vissa appar startar automatiskt i bakgrunden och använder därmed systemets minne och batteri. Du kan blockera dessa appar från att startas automatiskt och kontrollera systemets senaste blockeringshistorik.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Appar > Autostart** för att aktivera eller inaktivera funktionen för olika appar.

Ställa in standardapp

Om du har fler än ett ordbehandlingsprogram kan du ställa in en standardapp för att öppna alla dokument i den appen.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Appar > Standardappar**.
2. Du kan välja standardapp för att öppna filtyperna **TXT, PDF, Word, Excel** och **PPT** enligt dina vanor. Du kan även trycka på **Ladda ned fler appar** för att ladda ned fler appar.



Vi rekommenderar att du använder systemets standardappar Launcher, Meddelanden, Telefon, Webbläsare, Bilder, Musik och Videor.

Visa eller ändra behörigheter för appar, aviseringar och annat

Du kan göra ändringar till inställningarna för appar via **Hantera aviseringar**, **Behörigheter** och **Batterianvändning**.

★ Funktionssökväg

1. Tryck och håll appen vars inställningar du vill ändra på hemskärmen och tryck på **Appinfo**.
2. Följ anvisningarna för att ändra inställningarna för appen. Du kan till exempel stoppa eller avinstallera appen, visa eller ändra dess behörigheter eller ändra aviseringsstilen.
3. Tryck på **Hantera aviseringar**, **Behörigheter** och **Batterianvändning** för att ställa in appen.
4. Tryck på **Dataanvändning** för att visa hur mycket mobildata som använts.
5. Tryck på **Lagringsanvändning** för att visa hur mycket lagringsutrymme som används av appar och frigöra utrymme.

Avinstallera appar

Du kan använda följande metoder för att avinstallera en eller flera appar.

★ Funktionssökväg

- **Avinstallera en app**



- Tryck och håll på appikonen på hemskärmen, tryck på **Avinstallera** och följ anvisningarna.
- Du kan även gå till **Inställningar > Appar > Apphantering**. Tryck på appen som du vill avinstallera och tryck sedan på **Appinfo**. Tryck sedan på **Avinstallera** för att avinstallera appen.
- **Avinstallera flera appar**
 - När du är på hemskärmen i standardläget trycker och håller du på hemskärmen eller drar in för att öppna redigeringsläget. Välj ikonerna för apparna som du vill avinstallera och tryck på **Avinstallera**. De valda apparna kommer att avinstalleras.
 - När du är på hemskärmen i lådläget sveper du upp på hemskärmen för att öppna apparkivet. Tryck på **Hantera** i det övre högra hörnet och sedan på **Välj** i menyn. Välj ikonerna för apparna som du vill avinstallera och tryck på **Avinstallera**. De valda apparna kommer att avinstalleras samtidigt.
- ⓘ • När du avinstallerar appar rensas tillhörande appdata. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data innan du avinstallerar.
- Vissa systemappar kan inte avinstalleras.

Återställa systemappar

Om du har råkat avinstallera en systemapp kan du återställa den på följande sätt.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Appar > Återställ systemappar** och välj appen som du vill återställa. Tryck sedan på **Installera**.




2. Tryck på **Gå nu** för att öppna "App Market" och ladda ned och installera appen.

Aktivera behörigheten Visa ovanpå andra appar

Flytande fönster som även kallas bild-i-bild gör att du kan titta på en video i ett litet fönster medan du använder andra telefonfunktioner.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Appar > Särskild appåtkomst > Visa ovanpå andra appar**.
2. Välj apparna som du vill aktivera den här funktionen för och slå på **Visa ovanpå andra appar**.

 Den här behörigheten tillåter en app att visas ovanpå andra appar. Detta kan påverka hur andra appar visas.

Anteckningar

Anteckna idéer när du vill med Anteckningar

Anteckningar hjälper dig hålla koll på viktig information eller anteckna flyktiga idéer med funktionen Rita. Skapa uppgifter och ställ in påminnelser för att göra det enklare att organisera dina uppgifter och få dem gjorda.

Skapa anteckningar

Du kan använda appen Anteckningar för att skapa, ändra, hantera och visa anteckningar som hjälper dig komma ihåg idéer och få inspiration när du behöver det.





★ Funktionssökväg

1. Öppna **Anteckningar** > **Anteckningar** och tryck på  i det nedre vänstra hörnet.

2. Ange text och tryck på  i det övre högra hörnet.

3. Du kan också:

- **Ändra teckensnitt:** Tryck på **Aa** för att justera teckenstorleken, teckensnittet, teckensnittets färg osv.
- **Infoga bild:** Tryck på  och välj **Ta bilder** eller **Bilder** för att infoga foton eller bilder i din anteckning.
- **Annat:** Tryck på  för att ställa in skalet, ställa in anteckningen som privat, ställa in en påminnelse, fästa en anteckning, lägga till en anteckning på hemskärmen eller ta bort en anteckning.

Organisera anteckningar

Du kan dölja eller radera dina anteckningar eller fästa en anteckning längst upp enligt dina behov. Du kan också flytta dina anteckningar till anteckningsböcker för att klassificera och organisera dem.

★ Funktionssökväg


- **Fäst överst:** Tryck och håll anteckningen som du vill fästa längst upp i listan över alla anteckningar och tryck på **Fäst** för att flytta den längst upp.
- **Dölj en anteckning:** Tryck och håll anteckningen som du vill dölja i listan över alla anteckningar och tryck på **Dölj** för att dölja den i din dolda anteckningsbok. Om du vill



se dina dolda anteckningar trycker du på **Alla anteckningar > Dolda anteckningar** och anger ditt sekretesslösenord.

- **Flytta en anteckning:** Tryck och håll anteckningen som du vill flytta i listan över alla anteckningar och tryck på **Flytta** för att välja en anteckningsbok som du vill flytta anteckningen till. Du kan även trycka på **Ny anteckningsbok** för att skapa en ny anteckningsbok och flytta anteckningen till den. Tryck helt enkelt på **Alla anteckningar** för att se anteckningar som lagras i olika anteckningsböcker.



- **Radera en anteckning:** Tryck och håll anteckningen som du vill radera i listan över alla anteckningar och tryck sedan på **Radera**. Du kan trycka på **Alla anteckningar > Senast raderade** för att visa anteckningarna som raderats de senaste 30 dagarna.

 När du använder funktionen för att dölja anteckningar för första gången måste du ställa in ett sekretesslösenord och ett svar på en säkerhetsfråga.

Rita

Med Rita kan du skriva eller rita i en anteckning för att lägga till mer information.

★ Funktionssökväg





1. Öppna **Anteckningar > Anteckningar** och tryck på  i det nedre vänstra hörnet.
2. Tryck på  för att börja rita. Du kan använda den inbyggda färgpaletten, kulspetspennan, pennan, blyertspennan, lassoverktyget och suddgummit när du ritar eller skriver i en anteckning.



Skapa uppgifter

Anteckna sådant du tänker göra på din lista med uppgifter och ställ in en tid för att påminna dig om att göra det.


★ Funktionssökväg

1. Öppna **Anteckningar > Uppgifter** och tryck på  i det nedre vänstra hörnet.
2. Lägg till en uppgift
3. Tryck på  för att ställa in en tid för påminnelsen och en metod. Om uppgiften är extra viktig kan du aktivera **Alarm** och trycka på  för att slutföra konfigurationen.
4. Tryck på  igen för att slutföra skapandet av en uppgift.

Hantera uppgifter

Du kan dölja slutförda uppgifter, ta bort uppgifter eller synkronisera uppgifter till molnet.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Anteckningar > Uppgifter**.
2. Tryck på  i det övre högra hörnet för att se fler åtgärder.
 - Redigera: Tryck för att redigera uppgifterna. Du kan markera och ta bort dina uppgifter.
 - Dölj slutförda: Tryck för att dölja slutförda uppgifter.



Filhantering

Söka efter filer

Du kan enkelt och effektivt hitta filerna som du behöver på telefonen med hjälp av appen Mina filer.

★ Funktionssökväg

Öppna **Mina filer** så kan du:

- Visa filer efter kategori från hemskärmen (till exempel kan alla bilder visas på samma sätt som i appen Bilder).
- Tryck på **Senaste** för att växla till vyn **Senaste** där filerna som lagts till de senaste 30 dagarna visas i kronologisk ordning, eller
- Sök efter filnamn i sökfältet längst upp på hemskärmen för att snabbt hitta filerna.

Mina filer

Mina filer hjälper dig hantera filer som bilder, ljudfiler, videor, dokument, arkiv och ARK-filer på ett effektivt sätt på telefonen.

★ Funktionssökväg

Du kan välja filerna enligt behov och utföra följande åtgärder:

- Tryck på **Skicka** för att dela filerna med andra personer eller andra enheter.
- Tryck på **Taggar** för att tagga filerna. Du kan sedan visa filerna på sidan Taggar när du har lagt till klassificeringstaggar.



- Tryck på **Flytta** för att hitta en lagringsplats du kan flytta filerna till och tryck sedan på **Flytta hit**.
- Tryck på **Radera** för att radera filerna och
- Tryck på **Mer** för att kopiera eller byta namn på filer eller vidta andra åtgärder.

Ställa in en fil som privat

Om du har några viktiga bilder, videor, ljudfiler eller dokument som du inte vill att andra ska se kan du ställa in dem som privata.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Mina filer**, tryck och håll filen och tryck sedan på **Mer > Ställ in som privat**.
2. Tryck på **Privat valv** för att visa privata filer när du har bekräftat lösenordet.

Väder

Visa väderinformation

Använd Väder för att se det aktuella vädret och väderprognoser för staden du befinner dig i och andra städer.

★ Funktionssökväg

- Öppna **Väder** för att visa väderinformation om din aktuella plats.
- Om du vill se dagens prognoser per timme bläddrar du ned och sedan sveper du åt vänster eller höger.
- Bläddra ned för att se luftkvalitet, synlighet, UV-index, luftfuktighet och annat.




· Tryck på **15-dagars väderprognos** för att visa mer väderinformation på en webbplats.



Kolla upp väderinformation för andra städer

Kolla upp vädret i andra städer med hjälp av appen **Väder** för att hantera dina resor på ett bättre sätt.

★ Funktionssökväg

1. Tryck på byggnadsikonen i det övre högra hörnet i appen **Väder** för att komma åt skärmen **Hantera städer**.
2. Tryck på  i det nedre högra hörnet, ange namnet på staden som du vill lägga till och tryck på staden.
3. Sveg vänster eller höger på skärmen i appen **Väder** för att se vädret i en annan stad.




På skärmen **Hantera städer** trycker du på  > **Ändra**, väljer staden eller städerna som du vill ta bort och sedan trycker du på  för att ta bort dem.

Använda kalkylatorn


Appen Kalkylator som finns på din telefon kan hantera allt från enkel addition, subtraktion, multiplikation och division till mer komplicerade vetenskapliga beräkningar som exponentiering, kvadratrötter och funktioner. Den kan även omvandla enheter.

★ Funktionssökväg



1. I appen **Kalkylator** kan du utföra grundläggande beräkningar som addition, subtraktion, multiplikation och division.
2. Tryck på knappen Rensa (C) för att rensa skärmen.
3. Tryck på  > **Historik** för att se dina tidigare utförda beräkningar.




Du kan också:

- Trycka på knappen "vetenskaplig kalkylator" i det övre högra hörnet för att utföra avancerade beräkningar.
- Trycka på  i det övre högra hörnet för att börja omvandla enheter.

Inspelare

Inspelare är en app som du kan använda för att spela in ljud och spara inspelningar.

★ Funktionssökväg

1. Öppna appen **Inspelare** och tryck på den röda knappen för att börja spela in.
2. När du spelar in kan du trycka på **Markera** eller **Fotomarkering** för att markera viktiga platser i inspelningen.
3. Tryck på  för att pausa inspelningen och  för att återuppta. Tryck på  i det övre högra hörnet för att avsluta inspelningen.

Välja ett inspelningsläge

Inspelningsappen har lägena Standard, Intervju och Möte vilket täcker ett omfattande utbud av användningsfall.



- **Standardläge:** Spelar in ljud utan mycket bearbetning. Lämpligt för allmän användning.
- **Intervjuläge:** Tillämpar en algoritm för brusreducering. Bäst för tillfällen när rösten som ska spelas in är nära telefonen, till exempel för intervjuer.
- **Mötesläge:** Får röster att låta högre. Bäst för tillfällen när rösten som ska spelas in är långt från telefonen, till exempel i ett möte eller på en föreläsning.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inspelare** tryck på  > **Inställningar** > **Inspelningsläge** och välj läget du vill använda.

Markera ögonblick i en inspelning

När du har gjort en inspelning kan du markera viktiga ögonblick i den. Du markerar på tidslinjen med text eller bilder, beroende på vad du föredrar.

★ Funktionssökväg


1. Öppna **Inspelare** och tryck på filen som du vill markera för att spela upp den.
2. Tryck på **Markera** för att markera med text. Tryck på **Fotomarkering** för att markera med en bild. Du kan ta en bild eller välja en från appen Bilder.

Spela upp en inspelning

Huvudskärmen i appen **Inspelare** visar en lista över alla dina inspelningar. Tryck på en inspelning för att spela upp den.



I **Inspelare** kan du även:



- Tryck på  i det nedre vänstra hörnet för att aktivera **Hoppa över tysta delar**. Alla tysta delar i inspelningen kommer att hoppas över.
- Välj "Uppspelningshastighet" för att öka eller sänka uppspelningshastigheten.
- Tryck på **Markera** eller **Fotomarkering** för att flagga viktiga ögonblick.
- Tryck på **Markeringar** för att dölja listan över markeringar och tryck igen för att visa listan igen.

Hantera inspelningar

★ Funktionssökväg

1. Tryck på  > **Ändra** i det övre högra hörnet på huvudskärmen i Inspelare för att välja en inspelning.
2. Du kan hantera filen genom att **Dela**, **Byt namn**, **Ställa in som ringsignal** eller **Radera**.
3. Tryck på en inspelning för att visa filinformation. Tryck på  för att klippa i inspelningen.



IR-fjärrkontroll

Lägga till enheter för fjärrkontroll

Tack vare infraröd teknik och appen IR-fjärrkontroll kan telefonen fungera som en fjärrkontroll för diverse apparater i hemmet, till exempel tv-apparater, luftkonditionering, digitalboxar, kameror, projektorer, lampor och fläktar.


★ Funktionssökväg



1. Öppna **IR-fjärrkontroll** på telefonen, tryck på  i det nedre vänstra hörnet och välj typen och varumärket på apparaten som du vill lägga till.
2. Om du till exempel vill parkoppla fjärrkontrollen med en tv riktar du hålet för infraröd överföring på ovansidan av telefonen mot tv:n och följer anvisningarna.
3. När du har lagt till tv:n trycker du på  för att börja använda telefonen som en fjärrkontroll.

Listan med enheter som kan användas med IR-fjärrkontroll visar alla tillagda enheter.

Tryck på en enhet för att styra den.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.


Ställa in IR-fjärrkontrollen

★ Funktionssökväg

Öppna **IR-fjärrkontroll** och tryck på  > **Inställningar** för att aktivera eller inaktivera

Knappjud eller Knappvibrering.

Du kan även aktivera **Ta emot fjärrkontrolldata online** för att få stöd för fler enhetsmodeller.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.



Systeminställningar

Sökfunktionen i Inställningar

Öppna **Inställningar**. Tryck på sökrutan och ange inställningen som du letar efter. Välj och tryck på inställningen i listrutan för att snabbt öppna inställningen.

Wi-Fi


Ansluta till Wi-Fi

Wi-Fi är en förkortning av Wireless Fidelity. Du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk på en mängd olika sätt och på så sätt komma åt internet utan att förbruka mobildata.


★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Wi-Fi**.
2. Du kan ansluta genom någon av följande metoder:
 - Tryck på nätverket som du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk, ange lösenordet när det efterfrågas eller öppna webbläsaren och ange kontots lösenord för att autentisera. Kontakta Wi-Fi-nätverkets ägare för att få tillgång till kontonamnet och lösenordet.
 - Om du inte kan hitta nätverket som du vill ansluta till i listan över tillgängliga nätverk trycker du på **Lägg till nätverk** och anger nätverkets namn för att ansluta.



- Om någon delar en QR-kod för Wi-Fi med dig kan du trycka på  i det övre högra hörnet av Wi-Fi-inställningarna för att skanna koden och ansluta.


När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång ansluter telefonen automatiskt till nätverket igen när den kommer inom nätverkets räckvidd, utan att be dig att ange lösenordet igen.

Om du inte vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk automatiskt trycker du på  till höger om Wi-Fi-nätverket och inaktiverar **Anslut automatiskt**.

Dela Wi-Fi via en QR-kod

Du kan dela konton och lösenord som tillhör Wi-Fi-nätverk som du har sparat med andra. De kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att helt enkelt skanna en QR-kod.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Wi-Fi** och tryck på  bredvid Wi-Fi-nätverket som du vill dela och tryck sedan på **Dela** för att skapa en QR-kod.

Introduktion till Wi-Fi-assistenten

Wi-Fi-assistenten tillhandahåller en mängd tjänster för nätverksacceleration, till exempel så att du kan växla till ett bättre Wi-Fi-nätverk eller ett mobilnät när Wi-Fi-nätverket som du använder går långsamt, eller så att du kan använda både Wi-Fi-nätverket och mobilnätet samtidigt. Dessa tjänster kan förbättra din nätverksanslutning avsevärt.



Använda nätverksacceleration med dubbla kanaler

Aktivera nätverksacceleration med dubbla kanaler för att använda både mobildata och Wi-Fi för att slå konkurrenterna, till exempel när du försöker ta röda paket eller spelar spel.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent > Nätverksacceleration med dubbla kanaler**, aktivera **Nätverksacceleration med dubbla kanaler** och aktivera den här funktionen för apparna som behöver det.

Du kan förbruka mer mobildata om du använder den här funktionen. Vi rekommenderar att du endast aktiverar den när det behövs.

Dubbel Wi-Fi-acceleration

Dubbel Wi-Fi-acceleration gör så att telefonen kan använda två Wi-Fi-nätverk samtidigt.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** och aktivera **Dubbel Wi-Fi-acceleration**.

Byt automatiskt till mobilnät

Aktivera **Byt automatiskt till mobilnät** så att telefonen automatiskt kan byta till mobilnätet när Wi-Fi-nätverket är långsamt och så att din anslutning till nätverket inte bryts.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** och aktivera **Byt automatiskt till mobilnät**.

Anslut automatiskt till bästa Wi-Fi

Du kan aktivera **Anslut automatiskt till det bästa Wi-Fi-nätverket** när det finns flera Wi-Fi-nätverk att välja mellan och telefonen har anslutit till dessa nätverk tidigare.

Telefonen identifierar automatiskt hur väl dessa Wi-Fi-nätverk fungerar. Telefonen växlar automatiskt till det bästa nätverket när den upptäcker att anslutningen till det aktuella nätverket är dålig.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** och aktivera **Anslut automatiskt till bästa Wi-Fi**.

Mobilnät

Ställa in SIM-kortets namn och nummer

När du använder två SIM-kort kan du lägga till information som SIM-kortets namn och nummer för att göra det enklare att använda det.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Mobilnät**, tryck på ett SIM-kort och öppna sidan med information och inställningar för SIM-kort. Du kan:

- Trycka på **SIM-kortsnamn** för att ange ett anpassat namn.
- Trycka på **SIM-kortsnummer** för att ange telefonnumret.
- Aktivera eller inaktivera **Dataroaming** efter behov.



Hantering av SIM-kort

Ställa in förvalt SIM-kort för samtal och förvalt SIM-kort för data

När du använder två SIM-kort kan du ställa in det förvalda SIM-kortet för samtal och det förvalda SIM-kortet för data enligt dataabonnemangen som tillhandahålls med dessa kort.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Mobilnät** och tryck på **Förvalt SIM-kort för samtal** eller **Förvalt SIM-kort för data** och följ sedan anvisningarna för att ändra inställningarna.

Ställa in funktionen Vidarebefordra samtal vid dubbla SIM

Du kan ställa in **Vidarebefordra samtal vid dubbla SIM** när du använder två SIM-kort för att inte missa viktiga samtal när ett kort inte kan ansluta.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Mobilnät** > **Fler inställningar** > **Vidarebefordra samtal vid dubbla SIM** och justera inställningarna för vidarebefordring av samtal för SIM 1 och SIM 2 enligt dina behov.

Ett SIM-kort för samtal och ett SIM-kort för internetåtkomst

När du använder två SIM-kort kan du ställa in dem så att ett av dem används för att komma åt internet medan det andra används för att ringa samtal. Detta innebär att du alltid kan komma åt internet.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar > Mobilnät > Fler inställningar** och aktivera **Använd mobildata under samtal**.

Dataanvändning

Kontrollera telefonens dataanvändning

Systemet hjälper dig beräkna telefonens dagliga och månatliga dataanvändning samt hur mycket data alla appar förbrukar så att du kan kontrollera och hantera din dataförbrukning på ett bättre sätt.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Mobilnät > Dataanvändning** för att visa dataanvändningen.

- Tryck på **Dataanvändning efter app** för att visa hur mycket data som alla appar förbrukar.
- Tryck på ett appnamn för att aktivera **Inaktivera mobilnätet** enligt dina behov eller inaktivera funktioner såsom **Bakgrundsdata**.
- Öppna **Gräns för dataanvändning** och tryck på **Daglig gräns för dataanvändning** eller **Månatlig gräns för dataanvändning** för att ställa in gränsen för dataanvändning och hur du meddelas när gränsen överskrids.

Spara data

Databesparing hjälper dig förbruka mindre mobildata genom att begränsa appar från att använda mobildata i bakgrunden.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Mobilnät > Spara data** och aktivera **Spara data**.



När den här funktionen är aktiverad och mobilnätet används kan appar i bakgrunden (till exempel Mejl eller program för direktmeddelanden) inte ta emot nya meddelanden. Internetdelning kommer också att stängas av.

Du kan trycka på **Obegränsade appar** för att bestämma vilka appar som kan köras i bakgrunden med åtkomst till internet så att du inte missar någon viktig.

Hantera nätverksbehörigheter för appar

Vissa appar förbrukar mycket mobildata och du kan ställa in så att de endast körs via Wi-Fi.

★ Funktionssökväg


Öppna **Inställningar** > **Mobilnät** > **Dataanvändning** > **Nätverksåtkomst**, tryck på appens namn och följ anvisningarna för att begränsa eller neka åtkomst till internet.

ORoaming

Köpa internationella dataabonnemang

När du gör dig redo för att åka utomlands kan du köpa ett internationellt dataabonnemang för telefonen. Du behöver inte köpa något ytterligare kort för att ringa samtal och några ytterligare avgifter tas inte ut, så du kan resa utan att oroa dig.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **ORoaming** för att välja och köpa ett abonnemang beroende på ditt resmål. Det tillkommer inga ytterligare kostnader.
2. När du når ditt resmål trycker du på  i det övre högra hörnet och aktiverar dina dataabonnemang i beställningslistan.



Aktivera inte dataabonnemanget innan du anländer eftersom du kommer att börja betala för det då.

Bluetooth

Bluetooth-anslutning

Om du etablerar en Bluetooth-anslutning mellan telefonen och hörlurar, armband, klockor, surfplattor osv. blir det enklare att dela data mellan telefonen och dessa enheter.

★ Funktionssökväg

1. Aktivera Bluetooth på enheten som du vill ansluta till och öppna parkopplingsläget. (Hur du gör det varierar beroende på din enhet. Mer information finns i manualen som tillhör enheten du vill ansluta till.)
2. Öppna **Inställningar** > **Bluetooth** och aktivera **Bluetooth** på telefonen.
3. Tryck på Bluetooth-namnet som tillhör enheten du vill ansluta till i listan över tillgängliga enheter och följ anvisningarna för att etablera en anslutning.

Du kan även trycka på ⓘ bredvid en parkopplad enhet och trycka på **Koppla från** eller **Ta bort koppling**. Du kan även ställa in Bluetooth-enhetens ändamål, såsom dela kontakter, medieljud eller samtalsljud.



Anslutning och delning

Aktivera flygplansläge

När du ska flyga kan du behöva aktivera Flygplansläge beroende på flygbolagets regler. I Flygplansläge är funktioner som använder mobilnätet, Wi-Fi och Bluetooth otillgängliga.

★ Funktionssökväg

Du kan aktivera **Flygplansläge** genom någon av följande metoder:

- Svep nedåt från överdelen av skärmen för att öppna Snabbinställningar och aktivera **Flygplansläge**.
- Öppna **Inställningar > Anslutning och delning** och aktivera **Flygplansläge**.

Komma åt specifika nätverk via ett VPN

Ett VPN (virtuellt privat nätverk) skapar en tillfällig säker kanal så att du kan skicka krypterad information via ett offentligt nätverk.

När du är utanför företagets kontor eller campus kan du komma åt företagets interna nätverk via ett VPN för att komma åt information på intranätet.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > VPN**, tryck på **+** och lägg till VPN-namnet, typ, serveradress osv. enligt informationen du fått av VPN-leverantören.



Internetdelning

Dela nätverket via internetdelning

Du kan dela telefonens mobildata med andra enheter via internetdelning.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Anslutning och delning** > **Internetdelning** och aktivera **Internetdelning**.
2. När den här funktionen är aktiverad kan enheter i närheten identifiera din internetdelning. Ange lösenordet för att ansluta till surfpunkten.

Internetdelning kommer att stängas av för att spara batteri när inga enheter är anslutna till den i 10 minuter.

Du kan också:

- Trycka på QR-koden bredvid **Surfpunktsinställningar** för att dela surfpunkten. Skanna den här QR-koden med en annan enhet för att snabbt ansluta till surfpunkten.
- Tryck på **Surfpunktsinställningar** för att ändra surfpunktens namn och lösenord, ställa in nätverket som dolt osv. för att förbättra säkerheten.
- Tryck på **Anslutningshantering** för att ställa in det maximala antalet anslutningar, begränsa användningen av mobildata osv.

Dela internetåtkomst via Bluetooth

Du kan dela telefonens nätverk med en annan enhet via Bluetooth.

★ Funktionssökväg



1. Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Internetdelning** och aktivera **Internetdelning via Bluetooth**.
2. Aktivera Bluetooth på enheten som kräver åtkomst till internet och etablera en Bluetooth-anlutning med telefonen.

När en anslutning har etablerats kan den andra enheten använda telefonens mobildata för att komma åt internet.

Dela internetåtkomst via USB

Du kan dela telefonens mobildata med andra enheter via USB.

★ Funktionssökväg

1. Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen med enheten som behöver komma åt internet och följ anvisningarna på båda enheterna för att slutföra konfigurationen. (Den specifika processen beror på vilka enheter du använder.)
2. Öppna **Inställningar > Anslutning och delning > Internetdelning** och aktivera **Internetdelning via USB**.

Växelknappen **Internetdelning via USB** kan endast slås på/stängas av när telefonen har etablerat en USB-anlutning med den andra enheten. Om växelknappen **Internetdelning via USB** inte är tillgänglig på telefonen kan du testa att ansluta telefonen till den andra enheten igen.



Bakgrunder och stil

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbild

Det finns ett antal snygga systembakgrundsbilder att välja mellan, både statiska bakgrundsbilder och dynamiska bakgrundsbilder. Du kan även ladda ned och installera online-bakgrundsbilder eller ställa in en bild som du gillar som din bakgrundsbild.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Bakgrundsbilder** eller dra ihop på hemskärmen för att öppna sidan **Snabbinställningar för bakgrundsbilder** och tryck på **Bakgrundsbilder**.
2. På sidan **Bakgrundsbilder** kan du ställa in **Låsskärmshemskärmsbakgrund**, **Roterande bakgrundsbilder** och **Bakgrundsbilder för hemskärmen och låsskärmen**.

Du kan även öppna **Bilder**, välja en bild och trycka på  i det nedre högra hörnet.

Följ anvisningarna för att ställa in bilden som din bakgrundsbild.

Välja accentfärger från din bakgrundsbild

Du kan även välja accentfärger från en statisk bakgrund för att tillämpa dessa färger på systemet.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Bakgrunder och stil > Färger**.



2. Tryck på **Färger på bakgrundsbild**. Dra de fyra punkterna i popup-fönstret för att välja färger från den aktuella bakgrundsbilden.

 Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en levande bakgrund.

Använda dynamiska bakgrundsbilder

Dynamiska bakgrundsbilder gör telefonens bakgrund roligare och mer intressant.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Bakgrundsbilder > Levande**

bakgrunder, välj en dynamisk bakgrundsbild som du gillar, tryck på **Utför** och välj **Hemskärm** eller **Hem- och låsskärmar**.

Använda roterande bakgrundsbilder

När du använder roterande bakgrundsbilder växlar bakgrundsbilden för låsskärmen mellan olika bilder.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Bakgrundsbilder > Roterande bakgrundsbilder** eller dra ihop med två fingrar på hemskärmen för att öppna snabbinställningarna för hemskärmen och tryck sedan på **Bakgrundsbilder > Roterande bakgrundsbilder**.
2. Aktivera **Roterande bakgrundsbilder** för att välja bakgrundsbilderna som du vill använda och tryck på **Lägg till**.



Använda online-bakgrundsbilder

Trots att systemet inte tillhandahåller ett stort urval av bakgrundsbilder kan du hitta många fler alternativ genom att söka online.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Bakgrundsbilder** eller dra ihop på hemskärmen med två fingrar och tryck sedan på **Bakgrundsbilder**.
2. Bläddra ned till avsnittet **Online-bakgrundsbilder** så ser du en lista över online-bakgrundsbilder som du kan välja från. Du kan även trycka på **Klassisk** för att välja från klassiska standardbakgrundsbilder eller trycka på **Konstnärliga** längst ned i listan.
3. Tryck på **Fler bakgrunder** och hoppa till **Temabutik** för att se fler bakgrundsbilder.

Tema

Ändra teman

Ställ in ett tema. Detta innebär att du anpassar enhetens bakgrundsbilder på låsskärmen, stilar för väntelägeskärmen, ringsignaler och ikoner så att du kan personanpassa enheten på en gång.

★ Funktionssökväg

- Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Teman**, välj temat du vill använda och tryck på **Utför**.



- Öppna appen Temabutik och tryck på **Teman**. Hitta ett tema du gillar och tryck på **Utför**.

Teckensnitt

Ändra teckensnittsstorlek

Ändra teckensnittsstorleken för att göra det enklare att läsa texten.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Teckensnitt**, hitta inställningarna för **Teckenstorlek**, och dra skjutreglaget för att justera teckensnittsstorleken.

 Du kan aktivera **Adaptiv teckensnittsvikt** för att få de bästa visningseffekterna för teckensnitt.

Ändra ikonstilar

Du kan ändra ikonstilen efter dina preferenser.

Stilarna för systemikoner omfattar **Vatteninspirerad**, **Material** och **Småsten**. Du kan även anpassa ikonstilen på hemskärmen som du vill.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Bakgrunder och stil > Ikoner** och öppna sidan för att redigera ikoner.
2. Om du väljer bland systemstilarna, till exempel **Aquamorphic**, kan du justera ikonstorleken, teckensnittsstorleken för appnamn och välja om appnamnen ska visas eller inte. Tryck på **Utför** när du har redigerat färdigt.



3. Om du väljer **Anpassad** kan du välja **ikonform**, justera **innehållsstorleken**, **ikonstorleken** och **teckensnittsstorleken för appar** samt välja om du vill visa appnamn eller inte. Tryck på **Utför** när du har redigerat färdigt.

Ändra systemfärger

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Färger** för att välja ett färgschema för systemet.
2. Du kan även trycka på **Färger på bakgrundsbild** eller **Anpassad** och välja ett färgschema som du gillar.

Justera ikonstilar för Snabbinställningar

Snabbinställningarna gör det möjligt för dig att välja mellan en mängd olika ikonstilar.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Snabbinställningar**.
2. Det finns sex ikonstilar som är tillgängliga för **Snabbinställningar**. Du kan välja den du gillar bäst.

Inställningar för videorings signaler

När du ställer in en video som ringsignal spelar telefonen upp videon när du tar emot ett samtal.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Videorings signaler** för att ställa in en videorings signal.



2. Du kan även öppna **Inställningar > Ljud och vibrering > Ringsignal > Videorings signaler**.
3. Välj videon som du vill använda och tryck på **Utför**.

Kantbelysning

När du har aktiverat Kantbelysning blir skärmens kanter automatiskt upplysta med en pulserande ljuseffekt när du tar emot en avisering. Det här är ett nytt sätt att meddela dig om nya meddelanden utan att du behöver ställa in ringsignaler.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil > Kantbelysning** och välj färgen som du vill använda för aviseringar.

Du kan även aktivera **Utför även på inkommande samtal** så att skärmen automatiskt börjar lysa när telefonen tar emot ett samtal.

Ställa in fingeravtrycksanimeringar

Systemet tillhandahåller en mängd olika fingeravtrycksanimeringar för att göra fingeravtrycksikonen intressantare när du låser upp skärmen.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Bakgrunder och stil**, hitta området **ANVÄNDARGRÄNSSNITT** och tryck på **Fingeravtrycksanimering**.
2. Välj fingeravtrycksanimeringen du gillar mest.



Hemskärm och låsskärm

Ställa in applayouten

Du kan ställa in applayouten för att gruppera ihop liknande ikoner och widgetar på hemskärmen på en skärm, vilket både är snyggt och gör det enkelt att hitta.

★ Funktionssökväg

- Öppna **Inställningar > Hemskärm och låsskärm** och följ processen som visas nedan för att ställa in hemskärmen.
 - Tryck på **Hemskärmslayout** för att välja layouten för ikoner. Tryck på **Utför** när du är färdig.
 - Aktivera **Automatisk ikonifyllning** så att en annan appikon automatiskt tar dess plats när en appikon tas bort eller raderas.
 - Aktivera **Gest för att dra ned ikon** för att styra telefonen med en hand. Svep upp från det nedre vänstra eller nedre högra hörnet på hemskärmen och håll för att dra ned eller minimera alla ikoner. Svep fingret till målikonen för att öppna appen.
 - Tryck på **Svep nedåt på hemskärmen** och välj att komma åt **Global sökning** eller **Aviseringsarkiv** när du sveper nedåt på hemskärmen.
- Dra ihop med två fingrar på hemskärmen för att öppna redigeringsläget.
 - Tryck på **Widgetar** för att välja appar såsom Klocka, Kalender, Anteckningar och annat.



- Tryck på **Övergångar** för att välja animationen när du vänder sida och tryck på **Utför** när du är färdig.

Ställa in lägen på hemskärmen

Det finns tre typer av lägen på hemskärmen.

- **Standardläge:** Det här är standardläget på hemskärmen. Alla installerade appar visas på hemskärmen. Tryck och håll en appikon för att visa snabbåtgärder.
- **Lådläge:** Svep uppåt på hemskärmen för att komma in i apparkivet, där du kan se alla installerade appar. Dra en app ur lådan för att visa den på hemskärmen.
- **Enkelt läge:** Enkelt läge har en enklare layout för hemskärmen, större ikoner och större teckensnitt.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Hemskärm och låsskärm > Hemskärmläge** för att välja **Standardläge** eller **Lådläge**.

Gå till **Inställningar > Specialfunktioner > Enkelt läge** för att öppna **Enkelt läge**.


Förhindra feltryckning i fickan

När du förvarar telefonen i fickan eller i en ryggsäck kan du råka trycka på skärmen oavsiktligt. Du kan aktivera **Förhindra feltryckning i fickan** för att förhindra detta.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Hemskärm och låsskärm** och aktivera **Förhindra feltryckning i fickan**.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Skärm och ljusstyrka

Skärmens ljusstyrka och färginställningar

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Skärmens ljusstyrka** för att justera visningsinställningarna.

- **Läge:** Välj **Ljust läge/Mörkt läge** eller aktivera **Schemalagt** som automatiskt växlar mellan ljust läge och mörkt läge beroende på tiden på dygnet.
- **Ljusstyrka:** Dra skjutreglaget för ljusstyrka för att justera skärmens ljusstyrka eller aktivera **Automatisk ljusstyrka** så att telefonen automatiskt justerar skärmens ljusstyrka för de aktuella ljusförhållandena.
- **Skärmens färgläge:** Levande läge, naturligt läge och Pro-läge är tillgängliga.
- **Tecken- och visningsstorlek:** Ställ in teckensnittets och skärmens visningsstorlek.
- **Färgtemperatur efter omgivning:** Den här funktionen justerar automatiskt skärmens färgtemperatur beroende på ljuset i omgivningen för att minimera ögonansträngningen och göra det behagligare för dig att använda enheten.
- **Rotera automatiskt:** Den här funktionen växlar automatiskt mellan liggande läge och porträttläge enligt telefonens orientering.




- **Helskärm för appar:** Du kan aktivera den här funktionen för vissa appar för att öka visningsområdet. Det finns två tillgängliga modeller, **Dölj kameran på framsidan** och **Fullskärmsdisplay**.

Aktivera Bildskärpning

Är videon du tittar på suddig? Förbättra videokvaliteten med ett tryck i Bildskärpning.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Skärmens ljusstyrka** för att aktivera **Bildskärpning**.
2. Tryck på **Appar som stöds** för att visa appar som har stöd för den här funktionen.


 Den här funktionen ökar strömförbrukningen.

Aktivera färgförstärkning i video

Färgförstärkning i video använder SDR-till-HDR-teknik för att ge SDR-videor livfullare färger och tydligare svarta detaljer.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Skärmens ljusstyrka** för att aktivera **Färgförstärkning i video**.
2. Tryck på **Appar som stöds** för att visa appar där du kan använda den här funktionen.

 Den här funktionen ökar strömförbrukningen.



Aktivera Ögonkomfort

Du kan aktivera Ögonkomfort för att minska mängden blått ljus från skärmen och förhindra att ögonen ansträngs för att se till att du inte får ont i ögonen när du sitter länge framför skärmen.

★ Funktionssökväg

- Sveg nedåt från längst upp på skärmen för att öppna Snabbinställningar (sveg nedåt igen för att utöka) och tryck på ikonen för Ögonkomfort för att aktivera läget Ögonkomfort.
- Du kan även aktivera Ögonkomfort för att ställa in färgtemperaturen och visningseffekter enligt dina preferenser i **Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Ögonkomfort**.

Adaptiv sömn

Adaptiv sömn ser till att din skärm fortsätter att vara på när du tittar på den.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Adaptiv sömn** och aktivera **Adaptiv sömn**.


Justera skärmens upplösning

Skärmen ser annorlunda ut när du ändrar skärmens upplösning. Ju högre upplösningen är, desto skarpare blir visningskvaliteten. Visningskvaliteten minskar när du sänker upplösningen, men systemet förbrukar mindre batteri vilket leder till längre batteritid.



★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Skärmupplösning**.
2. Välj en upplösning.


 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Justera skärmens uppdateringsfrekvens

När du ändrar skärmens uppdateringsfrekvens ändras skärmens utseende och hur den svarar när du trycker på den. En högre uppdateringsfrekvens ger dig smidigare bildkvalitet och -kontroll. Det förbättrar din spelupplevelse, men högre uppdateringsfrekvenser drar mer batteri. En vanlig uppdateringsfrekvens kan definitivt hantera din normala användning med bättre batteriprestanda.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Skärmens ljusstyrka > Frekvens för skärmuppdatering**.
Du kan välja **Automatiskt val**, **Standard** eller **Hög**.
2. Om du vill ha en högre uppdateringsfrekvens väljer du **Hög**, trycker på **Appspecifik uppdateringsfrekvens** och anpassar uppdateringsfrekvensen (60 Hz, 90 Hz eller 120 Hz) för individuella appar.

 Den här funktionen kan variera mellan olika modeller och versioner. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.



Ljud och vibrationer

Ställa in ljud och vibrationer

Du kan öka eller minska volymen för inkommande samtal, meddelanden, media och alarmklockor så att de inte är för höga eller så tysta att du missar dem.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrationer** för att justera volymen för media, ringsignaler, aviseringar och alarm.

När du inte vill störa människor i närheten, till exempel under ett möte, kan du aktivera läget **Tyst**. I det här läget börjar skärmen lysa istället för att enheten ringer när du tar emot ett meddelande.

Om du aktiverar **Vibrera vid samtal** eller **Vibrera om ljud är av** kommer telefonen att vibrera och skärmen börjar lysa när du tar emot ett samtal eller ett meddelande.

Ändra ringsignal


Telefonen använder vanligtvis ringsignalen som är standard för systemet för att avisera nya meddelanden. Du kan dock ändra det till en annan signal om du vill.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrationer** och ställ in dina preferenser i **Ringsignal**, **Meddelandesignal** och **Aviseringssignal**.

Du kan använda musik som lagras lokalt, systemets ringsignaler eller sådana som är tillgängliga i Temabutik.




-  I vissa systemversioner har vi lagt till "Vatteninspirerade teman" som ger dig tillgång till rogivande och naturliga ringsignaler.

Holo Audio

När flera ljudströmmar spelas upp samtidigt kan du anpassa varje ljudströms rumsliga plats med tekniken Rumsligt ljud i Holo Audio. Detta tillhandahåller en ny lyssningsupplevelse som gör det enklare att skilja mellan olika ljudströmmar och som gör att de kan kontrolleras oberoende av varandra parallellt, utan att de stör varandra. Aktivera Holo Audio för att lyssna på din favoritmusik när du spelar spel eller titta på ett avsnitt av din favoritserie medan du snackar med vänner på telefonen.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Ljud och vibrationer > Holo Audio** och aktivera **Holo Audio**.
2. Du kan välja lägena **Auto** eller **Anpassad**.
 - **Auto**: I det här läget identifieras varje ljudströms bästa rumsliga plats automatiskt.
 - **Anpassad**: Du kan trycka på en ljudström för att anpassa dess rumsliga plats.

-  Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.




Livekaraoke

Livekaraoke använder hörlurarnas maskinvara och programvara på mobiltelefonen för att tillhandahålla kort fördröjning och avancerade eko-effekter. När funktionen har aktiverats kan du använda dina hörlurar för att lyssna på din sång och musiken i realtid.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Ljud och vibrationer > Ytterligare inställningar > Livekaraoke**.
2. Aktivera **Livekaraoke** för appar som stöds.
3. Om dina hörlurar är anslutna till enheten när du startar en app visas ett flytande fönster för **Livekaraoke**. Där kan du justera inställningar som t.ex. volymen för livekaraoke, eko, röstförändring och equalizer.
4. Om du vill spela in med effekter som eko och röstförändring kan du aktivera **Se till att livekaraoke hålls på samma nivå som inspelningen**.

 Kom ihåg att stänga av andra funktioner för hörlurarna som tillhandahålls av andra appar eller externa enheter när du har aktiverat Livekaraoke på telefonen för att se till att det inte uppstår några konflikter med den här funktionen.

Dolby Atmos


Dolby Atmos erbjuder en bättre audiovisuell upplevelse i 3D. Dolby Atmos är aktiverat som standard i högtalarläget. Du kan välja att inaktivera det när du använder hörlurar.



Utöver Smart läge är Dolby Atmos även optimerat för filmer, spel och musik. Du kan välja läget som passar din användningssituation bäst.

★ Funktionssökväg


Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrationer** > **Dolby Atmos** och välj situationen/ljudprofilen som passar dig.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Ställa in ringsignaler

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ljud och vibrationer** > **Fler ljud** för att slå på eller stänga av systemljud enligt dina behov.

 Telefonen piper när du ansluter telefonen till laddaren. Om du ställer in telefonen på lägena **Tyst** eller **Stör ej** kommer telefonen inte att pipa.

Aviseringar och statusrad

Ställa in aviseringstilar

Det finns tre typer av aviseringar: Aviseringar på låsskärmen, banderollaviseringar och dekaler för appikoner.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Aviseringar och statusrad** för att slutföra följande konfigurationer.



- **Aviseringar på låsskärmen:** Du kan välja om du vill tillåta ett nedrullningsbart aviseringsarkiv medan skärmen är låst, visa innehållet och källan för nya aviseringar och aktivera skärmen för aviseringar.
- **Banderollaviseringar:** Du kan välja om du vill göra det möjligt att svara på meddelanden i flytande fönster. Du kan även aktivera **Förenkla banderollaviseringar när du använder en app i helskärmsläge.**
- **Dekaler för appikoner:** Du kan välja att visa appdekaler med siffror, punkter, siffror och punkter eller inget på hemskrmen.

Smart döljande av aviseringar

När du använder din telefon på offentliga platser, till exempel i en hiss eller på tunnelbanan kanske du oroar dig för att andra ska se din privata information via telefonens aviseringar.

Aktivera funktionen Smart döljande av aviseringar för att använda kameran på framsidan för att identifiera ansikten. När den identifierar att någon annan än du tittar på telefonen döljer den innehåll i aviseringar för att förhindra att någon obehörig ser det.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Aviseringar och statusrad**, tryck på **Smart döljande av aviseringar** och ange dina ansiktsdata för att aktivera den här funktionen.

Ytterligare inställningar för aviseringsarkivet

Aviseringsarkivet gör det möjligt att hantera behörigheter för aviseringar från appar och anpassa hur aviseringar från appar visas.



★ Funktionssökväg

- Öppna **Inställningar > Aviseringar och statusrad > Fler inställningar** och aktivera **Visa dataanvändning i aviseringsarkiv**, **Tillåt snoozing-aviseringar**, **Minska aviseringsrespons** och **Aviseringshistorik**.
- Du kan även välja att aktivera **Smart döljande av aviseringar** för att dölja innehåll i banderollsaviseringar och skydda din privata information.

Ställa in statusraden

Statusraden längst upp på skärmen visar information såsom nätverk, operatör, tid och batterinivå. Du kan svepa nedåt från statusraden för komma åt snabbknappar, till exempel för mobildata, Wi-Fi, Tyst läge, Bluetooth och annat.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Aviseringar och statusrad** så kan du ställa in **Aviseringsikoner**, **Batteristil** och **Batteriprocent** enligt dina preferenser.


Aktivera **Nätverkshastighet i realtid** i modulen **Ikoner i statusraden** för att visa den aktuella internethastigheten. Du kan även välja andra funktionsikoner som vill ska visas i statusraden.


Stör ej

Du kan aktivera **Stör ej** om du inte vill att inkommande samtal eller meddelanden ska störa dig när du arbetar eller är på rast. Ljudet för inkommande samtal och meddelanden stängs av och inga banderollaviseringar visas.

★ Funktionssökväg




Svep nedåt från statusraden för att öppna Snabbinställningar (svep nedåt igen för att utöka) och aktivera eller inaktivera . Du kan även öppna **Inställningar > Ljud och vibrationer > Stör ej** för att aktivera eller inaktivera **Stör ej**.

När Stör ej har aktiverats visas ikonen  i statusraden. Du kan hitta aviseringar i aviseringsarkivet och på låsskärmen när Stör ej är på.

Schemalägga Stör ej

★ Funktionssökväg

1. Svep nedåt från statusraden för att öppna Snabbinställningar och tryck och håll  för att öppna skärmen **Stör ej**. Tryck på **Scheman**.

Eller öppna **Inställningar > Ljud och vibrationer > Stör ej > Scheman**.
2. Tryck på **Sömn** för att specificera en tidsperiod då Stör ej är aktiverad och hur händelsen ska upprepas.
3. Du kan även trycka på **+** för att schemalägga flera tidsperioder för Stör ej.

Samtal och meddelanden i Stör ej-läge

När Stör ej är på kommer telefonen ringa och avisera om samtal och meddelanden som kommer från specifika kontakter, så att du inte missar något viktigt.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Ljud och vibrationer > Stör ej** för att aktivera **Stör ej** eller schemalägg det i **Scheman**.



- Tryck på **Kontakter** och välj kontakter som du vill tillåta. Ringsignaler och aviseringar för samtal och meddelanden från dessa typer av kontakter spelas upp som vanligt när Stör ej är på.
- Tryck på **Appar** och välj vilka appar som ska tillåtas skicka aviseringar när Stör ej är på.

Lösenord och säkerhet

Ansiktsigenkänning

Låsa upp Applås och Privat valv med ansiktet

Dina ansiktsdata kan användas för en mängd olika ändamål, till exempel för att låsa upp Applås, komma åt Privat valv och verifiera när du installerar en ny app eller gör en ny SMS-betalning.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Lösenord och säkerhet > Ansikte** och ange låsskärmslösenordet.
2. Aktivera **Applås** eller **Privat valv** enligt dina behov och följ anvisningarna för att ställa in eller ange sekretesslösenordet.

Låsa upp för att öppna hemskärmen med ditt ansikte

När du lägger till din ansiktsinformation för att låsa upp telefonen aktiveras **Gå till hemskärmen efter upplåsningen** som standard. När du låser upp telefonen öppnas hemskärmen. Du kan stänga av den här funktionen om du vill öppna skärmen innan låset istället.



★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Lösenord och säkerhet > Ansikte och ange låsskärmslösenordet**.
2. Stäng av **Gå till hemskärmen efter upplåsningen**.

Blunda inte när du använder ansiktssupplåsning

Aktivera den här funktionen för att se till att andra inte kan låsa upp telefonen med ditt ansikte när du sover.

Den här funktionen är aktiverad som standard. Du kan följa sökvägen nedan för att bekräfta detta.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Lösenord och säkerhet > Ansikte och ange låsskärmslösenordet**.
2. Se till att **Ögonen måste vara öppna** har aktiverats.

Öka ljusstyrkan på skärmen när du låser upp med ditt ansikte i dunkelt ljus

Du kan göra så att ansiktsgenkänningen fungerar bättre genom att öka ljusstyrkan på skärmen i dunkelt ljus.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Lösenord och säkerhet > Ansikte och ange låsskärmslösenordet**.
2. Aktivera **Öka ljusstyrkan på skärmen i dunkelt ljus**.



Fingeravtryck

Använda dina fingeravtryck för att komma åt Applås och Privat valv

Du kan även använda dina fingeravtryck för att komma åt Applås och Privat valv.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Lösenord och säkerhet > Fingeravtryck** och ange låsskärmslösenordet.
2. Aktivera **Applås** och **Privat valv**.

Säkerhet och nödfall

Nöd-SOS

Vi anser att din personliga säkerhet är av yttersta vikt. Den här funktionen gör det möjligt för dig att skicka meddelanden och be om hjälp i seriösa eller livshotande nödfall, även när skärmen är avstängd.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Säkerhet och nödsituationer** och acceptera användarvillkoren för att aktivera den här funktionen.

- I nödfall kan du trycka och hålla ned på/av-knappen för att öppna avstängningssidan, där du kan välja Nöd-SOS.
- Sveg uppåt på låsskärmen för att öppna sidan för nödsamtal i nödfall.



Nödsamtal

Ring nödsamtal för att snabbt få hjälp.

Tryck på på/av-knappen snabbt fem gånger i rad så visas information om nödkontakter på skärmen. Välj numret som du vill ringa till.

Du kan även aktivera **Nöd-SOS**. Välj ett nummer som ditt standardnummer för nödsamtal. När du snabbt trycker på på/av-knappen fem gånger i rad ringer systemet automatiskt till numret efter tre sekunder.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Säkerhet och nödsituationer** och aktivera **Nöd-SOS**.

Ställa in kontakter för nödfall

Nödnumret 112 är förinställt som nödnummer.

Du kan även lägga till upp till tre ytterligare nödkontakter och skicka meddelanden som innehåller din aktuella platsinformation till dem i nödfall.

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar > Säkerhet och nödsituationer > Nödkontakter**.

Delning i nödfall

Du kan aktivera funktionen **Delning i nödfall**. Nödmeddelandet med din platsinformation kommer att skickas till din nödkontakt.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Säkerhet och nödsituationer** > **Delning i nödfall** och aktivera **Skicka SMS automatiskt med platsinformation**.

Aktivera funktionen **Räddningstjänstassistent**. När du ringer till ett nödnummer aktiverar systemet platstjänster, mobildata och Wi-Fi för att utröna din aktuella plats oavsett om du har aktiverat dessa funktioner på telefonen eller ej.

Funktionen meddelar även polis om din aktuella plats, ditt telefonnummer och annan ofta använd enhetsinformation så att de snabbt kan se till att du är i säkerhet.

Batteri

Smart laddning

Smart laddning är en funktion som utformats för att skydda ditt batteri. Enheten lär sig dina laddningsvanor och justerar laddningsmönster enligt dessa för att fördröja batteriets åldrande.

När du laddar enheten på natten pausas till exempel laddningen när batterinivån når 80 % och återupptas så att den når 100 % precis innan du vaknar. Detta kan hjälpa dig utöka batteriets livslängd.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Batteri** > **Batterihälsa** > **Smart laddning** och aktivera smart laddning.



Den här funktionen kan variera mellan olika modeller och versioner. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.




Omvänd trådlös laddning

Du kan använda din telefon för att ladda enheter (till exempel telefoner, surfplattor, klockor och armbandsur) med omvänd trådlös laddning om de har stöd för det.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Batteri > Omvänd trådlös laddning** och slå på den här funktionen. Placera en enhet som har stöd för trådlös laddning mot baksidan av din telefon för att börja ladda den.

När batterinivån är lägre än 25 % kommer omvänd trådlös laddning att vara otillgängligt.

 Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.

Energisparläge

När du börjar få slut på batteri och inte har någon strömkälla i närheten kan du aktivera Energisparläge för att spara batteri och få det att räcka längre.


★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Batteri > Energisparläge**.
2. Konfigurera underfunktionerna i energisparläget:
 - Om du aktiverar **Stäng automatiskt av energisparläge när batteriet laddats till 90 %** avslutar telefonen energisparläget automatiskt när den laddats till 90 %.



- Om du aktiverar **Slå på vid angiven batterinivå** aktiveras energisparläget automatiskt när batterinivån når ett visst värde.

3. Du kan hantera specifika objekt som kan optimeras genom att trycka på **Standardoptimeringar**.

 Batteri-ikonen i det övre högra hörnet är gul när energisparläget är på. Färgen återställs när läget inaktiveras.



Super-energispärläge

Super-energispärläget begränsar antalet appar som kan användas och kontrollerar aktiviteter i bakgrunden för att förlänga batteritiden så mycket som möjligt så att du kan känna dig trygg i att batteriet kommer att räcka.

När telefonens batteri går ner under 10 eller 5 % får du en fråga om du vill aktivera super-energispärläget. Du kan även aktivera funktionen när som helst i Inställningar.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Batteri > Energispärläge** och aktivera **Super-energispärläge**.

I super-energispärläget kan du endast använda ett visst antal appar (till exempel Telefon och Meddelanden). Tryck på  eller tryck och håll en app för att öppna redigeringsläget och ta bort appar. Tryck på  för att lägga till appar.

Du kan trycka på knappen Avsluta i det övre vänstra hörnet för att avsluta super-energispärläget.



Högprestandaläge

När du spelar resurskrävande spel kan du aktivera Högprestandaläge för att få bästa möjliga prestanda av din enhet.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Batteri** > **Fler inställningar** och aktivera **Högprestandaläge**.

Det kan öka strömförbrukningen och göra att telefonen blir varm. Aktivera endast den här funktionen när det är nödvändigt.

Hantera appar med hög batteriförbrukning

Öppna **Inställningar** > **Batteri** > **Information om batterianvändning** för att visa batterianvändningen under de senaste 24 timmarna.

Öppna **Inställningar** > **Batteri** > **Fler inställningar** > **Batterihantering för appar** och välj appar för att hantera batterianvändningen.

- Du kan stänga av **Tillåt förgrundsaktivitet** för att spara batteriström.
Apparna du använder kan dock sluta fungera korrekt och aviseringar från appar kan fördröjas.
- Om du aktiverar **Tillåt bakgrundsaktivitet** kommer apparnas bakgrundsaktiviteter inte att begränsas, men detta kan dra mer batteri.

Energibesparing med ett tryck

Systemet identifierar automatiskt problem med batteriförbrukningen på telefonen. Du kan använda funktionen **Spara ström** för att optimera batteriförbrukningen och förlänga hur länge batteriet räcker med ett tryck.



★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Batteri** för att visa den aktuella batterinivån och batterianvändningen under de senaste 24 timmarna.
2. Tryck på **Information om batterianvändning** för att visa hur länge en app har körts och hur mycket batteri den har dragit.
3. Tryck på **Optimera batterianvändning** > **Spara ström** för att identifiera problem med energiförbrukningen och förlänga hur länge batteriet räcker.

Optimering av vänteläget när du sover

Om du aktiverar Optimering av vänteläget när du sover växlar telefonen till ett läge som drar mindre batteri när du sover och minskar hur ofta push-meddelanden tas emot för att förbättra batteritiden.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Batteri** > **Fler inställningar** och aktivera **Optimering i vänteläge under sömn**.

Varning för låg batterinivå

När telefonens batterinivå går under 20 % visas ett popup-meddelande som varnar om låg batterinivå. Du kan aktivera **Energisparläge** för att optimera batterianvändningen.



Digitalt välbefinnande och föräldrakontroller

Barnläge

Använda barnläget för att hjälpa barnen utvecklas

Barnläge är ett särskilt utrymme för barn. Det tillhandahåller följande tjänster:

- **Särskild hemskärm**

Lägg till barnvänliga appar för att skapa ett digitalt utrymme som ditt barn kommer att älska.

- **Hälsosamma skärmtidsvanor**

Ställ in en skärmtidsgräns för att se till att enheten inte används för mycket.

- **Ögonskydd**

Övervaka barnets sittande ställning och avståndet från skärmen för att hjälpa dem använda elektroniska enheter på ett lämpligt sätt och undvika att bli närsynta.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Specialfunktioner** > **Barnläge** och följ anvisningarna. Sedan kan du välja apparna som ska vara tillåtna, begränsa skärmtiden samt ställa in nätverket och funktionen Ögonkomfort för att slutföra konfigurationen av Barnläge.

Föräldrakontroller i Barnläge


Föräldrakontroller ser till att barnen inte blir beroende av mobilspele eller andra olämpliga appar som kan påverka barnens skolarbete och sociala liv negativt genom



att begränsa barnens telefonanvändning och skärmtid via funktionen

Föräldrakontroller.

★ Funktionssökväg

1. Tryck på  > **Föräldrakontroller** i det övre högra hörnet i Barnläge, verifiera låsskämslösenordet och öppna sidan för Föräldrakontroller.
2. Du kan aktivera och inaktivera Wi-Fi och mobilnätet i Barnläge.
3. Tryck på **Tillagda appar** för att ställa in appar som du vill ge barnen tillåtelse att använda.
4. Tryck på **Tidsgräns** för att välja en tidsperiod. När den tillåtna tiden tar slut avslutas Barnläge automatiskt och skärmen blir låst.
5. Tryck på **Ögonskydd** för att identifiera ljuset i omgivningen, barnets sittställning, avståndet från skärmen och för att skicka påminnelser om barnet inte sitter rätt. Du kan även aktivera **Ögonskyddande skärm** för att filtrera blått ljus.



Du kan även aktivera **Skapa kortkommando för hemskärmen** så att du kan snabbt hitta appen.

Aktivera Zen Space

Zen Space hjälper dig fokusera genom att begränsa användningen av appar och minimera mängden störningar från aviseringar.

Du kan öppna förvalda Zen-utrymmen eller skapa nya utrymmen i Zen Space.



Deep Zen: Du kan endast använda telefonen för att ta bilder eller ta emot samtal och ringa nödsamtal. Deep Zen kan inte stängas av när den har startats.

Light Zen: Du kan fortfarande använda förvalda appar och du kan avsluta Light Zen när som helst. Du kan även ställa in Light Zen-utrymmen för arbete, studier eller andra aktiviteter.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Zen Space** och tryck på ett utrymme för att anpassa dess utrymmesnamn, varaktighet, tillåtna appar samt bakgrundsbilden och bakgrundsljud.
2. Tryck på **Starta** för att öppna det valda utrymmet.

Ytterligare inställningar

Ställa in språk och regioner

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Språk och region** för att se språken och regionerna som stöds av systemet.
2. Tryck på **Ändra** för att välja språket du vill använda och tryck på **+** till höger för att ställa in ett språk som standardspråk för systemet.
3. Dra ett språk så att det ligger högst upp för att göra det till systemets standardspråk. Om en app eller webbplats inte stöder språket används nästa språk som stöds i listan istället.
4. Tryck på **Region** för att välja region.



Ställa in datum och tid

Datomet och tiden som visas på telefonen ställs in automatiskt via internet efter din plats och kan ändras manuellt vid behov.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Datum och tid** och sedan kan du ställa in datum och tid på telefonen.

- Tryck på **Tidsformat** för att visa tiden i ett 12-timmarsformat eller 24-timmarsformat.
- Aktivera **Ställ in tiden automatiskt** och **Ställ in tidszon automatiskt**. Om något är fel kan du inaktivera de här funktionerna och ställa in dem manuellt.
- Tryck på **Dubbel klocka** för att visa en till klocka för en annan tidszon.

Använda gester och rörelser

När gester och rörelser har aktiverats kan du snabbt styra telefonen utan att aktivera skärmen. Du kan till exempel besvara ett telefonsamtal genom att lyfta telefonen till örat.

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Gester och rörelser**.

- Aktivera **Lyft för att aktivera** för att automatiskt aktivera skärmen när du lyfter upp telefonen.
- Aktivera **Lyft till örat för att besvara samtal** för att automatiskt besvara samtal när du lyfter upp telefonen till örat.



- Aktivera **Byt automatiskt till mottagare** för att automatiskt växla till mottagaren när du lyfter upp telefonen till örat.
- Aktivera **Vänd för att tysta inkommande samtal** för att stänga av ljudet för inkommande samtal när du vänder telefonen.

Hjälpmedel

Hjälpmedelsmeny

Du kan ställa in ett kortkommando för hjälpmedelsmenyn och använda den här stora menyn på skärmen för att styra telefonen. Från menyn kan du låsa skärmen, justera volymen och ljusstyrkan, ta skärmbilder med mera.

★ Funktionssökväg

Gå till **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Hjälpmedelsmeny** och tryck på **Kortkommando**. En grön ikon visas i det nedre högra hörnet. Tryck på ikonen för att öppna menyn med ofta använda funktioner.

Trycka på på/av-knappen för att avsluta samtal

Aktivera **Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal** så att du snabbt kan avsluta ett samtal genom att trycka på på/av-knappen.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal** och aktivera den här funktionen.



Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på på/av-knappen oavsett om **Tryck på på/av-knappen för att avsluta samtal** har aktiverats eller




inte. (Tryck på på/av-knappen en gång för att stänga av ljudet eller vibreringarna och tryck på den ytterligare en gång för att avvisa samtalet.

Aktivera TalkBack

TalkBack berättar för dig vad du trycker på, markerar och aktiverar på skärmen så att du kan använda enheten utan att titta på den. Det är perfekt för människor med synskador.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Hjälpmedel** > **Syn** och aktivera **TalkBack**.
2. När den här funktionen är aktiverad kan du styra telefonen med följande gester:
 - Svep åt höger eller vänster för att växla mellan objekt.
 - Dubbeltryck på ett objekt för att aktivera det.
 - Dra med två fingrar för att bläddra upp eller ned på skärmen.
1. Tryck på  i det övre högra hörnet för att anpassa inställningarna för TalkBack, till exempel inställningar för text till tal, utförlighet, gester och annat.
2. Tryck och håll knapparna för att öka och sänka volymen i mer än tre sekunder för att inaktivera TalkBack.

Aktivera Markera för att höra

När du har aktiverat Markera för att höra kan du trycka på text som du har markerat på skärmen för att få den uppläst.



★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Hjälpmedel** > **Syn** > **Markera för att höra** och aktivera **Markera för att höra**. Välj en eller flera stycken text och tryck på knappen **Spela upp** för att få texten uppläst.

Förbättring av färgseende

"Förbättring av färgseende" hjälper dig skilja mellan färger om du har problem med det. Den tillhandahåller fler olika scheman för färgförbättring som hjälper dig urskilja vad som visas på skärmen.

Dessutom kan du ta ett färgseendetest för att utröna vilken typ och hur allvarig din färgblindhet är så att du kan välja de bästa färginställningarna enligt dina testresultat.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Hjälpmedel** > **Syn** > **Förbättring av färgseende** och aktivera **Förbättring av färgseende**.
2. Du kan välja mellan **Gråskala**, **Rött filter**, **Grönt filter** och **Blått filter**, och sedan justera intensiteten enligt din situation.
3. Tryck på **Anpassat** för att genomföra ett test av färgseende så justerar systemet automatiskt färgerna på skärmen enligt testresultatet.



Den här funktionen kan variera mellan olika modeller och versioner. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.



Aktivera förstoring

Om du aktiverar Förstoring kan du snabbt zooma in på skärmen så att innehållet visas tydligare.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Syn > Förstoring**, tryck på **Kortkommando** för att aktivera Förstoring och välj sedan ett kortkommando.
 - Hjälpmedelsknapp: Tryck på knappen Hjälpmedel på skärmen.
 - Håll ned volymknapparna: Tryck och håll båda volymknapparna i tre sekunder.
 - Tryck på skärmen tre gånger i följd: Tryck snabbt på skärmen tre gånger i följd.
2. Tryck på **Förstoringstyp** och välj hur du vill förstora.
3. Använd det valda kortkommandot för att aktivera Förstoring på sidan som du vill förstora. Dra med två fingrar för att flytta. Dra ihop eller ut med två fingrar för att zooma.
4. Använd det valda kortkommandot igen för att stänga av Förstoring.

Färginvertering

Färginvertering inverterar färger på skärmen. Till exempel blir svart text på en vit bakgrund vit text på en svart bakgrund. Färger på bilder och i videor inverteras också.

★ Funktionssökväg



1. Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Syn > Färginvertering** och aktivera **Färginvertering**.
2. Tryck på **Kortkommando**. Du kan följa anvisningarna på skärmen för att göra volymknapparna eller hjälpmedelsknappen till ett kortkommando för att aktivera den här funktionen.

Text med hög kontrast

Om du aktiverar Text med hög kontrast ändrar du färgen på texten till svart eller vit och gör det enklare för dig att läsa texten som visas på skärmen.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Syn** och tryck på **Text med hög kontrast** för att aktivera den här funktionen.

Hjälpmedelsfunktioner för interaktioner

Människor med rörelsehinder kan använda sina telefoner på ett effektivare sätt genom att använda hjälpmedelsfunktioner för interaktioner.

Hjälpmedelsfunktionerna för interaktioner gör så att du kan styra telefonen eller surfplattan med en eller flera växlingsknappar. Använd växlingsknappar för att välja objekt, bläddra, skriva text med mera.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpmedel > Interaktion** och följ anvisningarna för att ställa in fördröjning för tryck och håll, växlingsåtkomst, tid för att utföra åtgärder och andra funktioner enligt dina behov.



Hjälpcirkeln för snabba åtgärder

Hjälpcirkeln är en genomskinlig boll som flyter på skärmen. Du kan dra runt den var du vill på skärmen.

Du kan använda hjälpcirkeln för att vidta åtgärder såsom att navigera mellan skärmar och ta skärmbilder.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Ytterligare inställningar > Hjälpcirkel**.
2. Aktivera eller inaktivera den här funktionen med växlingsknappen **Hjälpcirkel**.

Hjälpcirkeln finns i två lägen: gester eller menyalternativ.

Använda hjälpcirkelmenyn

Välj **Tryckmeny** när hjälpcirkeln har aktiverats. När du trycker på hjälpcirkeln visas fem knappar för följande åtgärder:

- Gå tillbaka
- Ta en skärmbild
- Senaste uppgifter
- Låsskärm
- Hemskärm

Du kan trycka på en knapp i menysektionen av inställningssidan för Hjälpcirkel och ändra dess åtgärd på **Anpassad meny**-skärmen som visas.



Gestkontroll för hjälpcirkeln

När hjälpcirkeln är aktiverad väljer du **Gestfunktioner** för att aktivera följande åtgärder:

★ Funktionssökväg

- Tryck på: Gå tillbaka
- Dubbeltryck på: Senaste uppgifter
- Tryck och håll ned: Hemskrämen


Du kan anpassa dina gester enligt hur ofta du använder dem och dina preferenser.

 Varje gest motsvarar endast en åtgärd.

Anpassa hjälpcirkeln

Du kan anpassa hjälpcirkeln på följande sätt:

- Dra hjälpcirkeln för att flytta den
- Justera dess ogenomskinlighet
- Ställa in så att hjälpcirkeln döljs automatiskt i helskrämläge

 När Hjälpcirkeln är dold kan du svepa nedåt från överdelen av skärmen för att ta fram den igen.

Slå på/av eller starta om

Slå på, stäng av och starta om telefonen


★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **På/av-knapp** > **Tryck och håll på/av-knappen** så kan du öppna **Strömmeny** eller aktivera **Röstassistent** genom att trycka och hålla ned på/av-knappen.

Om du väljer alternativet **Strömmeny** kan du trycka och hålla ned på/av-knappen tills strömmenyn visas och sedan trycker du på **Stäng av** eller **Starta om**.

Om telefonen inte fungerar och inte kan stängas av som vanligt kan du tvinga den att starta genom att trycka och hålla på på/av-knappen och knappen för att öka volymen i mer än 10 sekunder.

 Gå till **Inställningar** > **Säkerhet och sekretess** > **Mer om säkerhet och sekretess** > **Kräv lösenord för att stänga av**. Sedan måste du ange låsskrämlösenordet när du stänger av telefonen.

Ställa in automatisk påslagning/avstängning

Använd funktionen **Schemalägg på/av** för att slå på och stänga av telefonen vid vissa tider för att spara batteri och inte bli störd när du vilar.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Schemalägg på/av** för att ställa in tider då enheten ska slås på och stängas av.

Telefonen kommer att slås på och stängas av på de avgivna tiderna.



Säkerhetskopiera och nollställ

Återställa telefonen

Du kan välja att återställa nätverksinställningar, återställa alla inställningar, radera kontakter och samtalsloggar som lagras på telefonen (kontakter som lagras på SIM-kortet tas inte bort), radera SMS- och MMS-meddelanden som lagras på telefonen (SMS-meddelanden som lagras på SIM-kortet tas inte bort) och radera alla data.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar > Ytterligare inställningar > Säkerhetskopiera och återställ > Återställ telefonen**.
2. På sidan **Återställ telefonen** följer du anvisningarna som visas på skärmen för att återställa inställningar eller radera data enligt dina behov och anger ditt låsskärm lösenord.
3. Om du trycker på **Radera alla data** återställs telefonen till fabriksinställningarna och dina data raderas. Var försiktig.

Säkerhetskopiera och återställa lokala data

Lokal säkerhetskopiering av data

Du kan säkerhetskopiera data från telefonen till den interna lagringen för att inte förlora dem. Vi rekommenderar att du endast säkerhetskopierar små mängder data.

★ Funktionssökväg



Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Säkerhetskopiera och migrera** > **Lokal säkerhetskopia**, tryck på **Ny säkerhetskopia** och följ anvisningarna för att säkerhetskopiera dina data lokalt.

Återställa lokala data

Om du redan har säkerhetskopierat dina data lokalt kan du välja den motsvarande säkerhetskopieringstiden för att återställa data.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Säkerhetskopiera och migrera** > **Lokal säkerhetskopia**, välj tidpunkten du vill återställa dina data till och tryck sedan på **Starta**.

Aktivera enhandsläge

Enhandsläge gör så att du kan trycka på överdelen av den stora skärmen enklare. Du kan även dra ned appikoner för att öppna appar med en hand.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** > **Enhandsläge** och aktivera **Enhandsläge**.

Svep nedåt från skärmens nederkant för att använda enhandsläge.

Svep uppåt eller tryck på det tomma området längst upp på skärmen för att avsluta.



Den här funktionen fungerar endast när Gester har ställts in som systemets navigeringsmetod.

Öppna **Inställningar** > **Hemskärm och låsskärm** och aktivera **Gest för att dra ned ikoner**.




Om enheten


Uppgraderar

Uppdatera automatiskt systemet under natten

När funktionen Uppdatera automatiskt under natten har aktiverats uppdateras telefonen automatiskt mellan kl. 02.00 och 05.00.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar** > **Om enheten** och tryck på den officiella versionen av widgeten.
2. Tryck på  > **Uppdatera automatiskt** i det övre högra hörnet och aktivera **Uppdatera automatiskt under natten**.

 Funktionen är inte tillgänglig för större programuppdateringar. Dessa måste installeras manuellt.

Uppdatera telefonens system online

Systemuppdateringar kan korrigera vissa kända problem, förbättra systemets prestanda och stabilitet och introducera vissa nya funktioner. Vi rekommenderar att du uppdaterar när nya uppdateringar blir tillgängliga.

★ Funktionssökväg

1. Gå till **Inställningar** > **Om enheten**.
2. Tryck på versionsnumret längst upp för att leta efter uppdateringar och ladda ned den om någon är tillgänglig.




- Vi rekommenderar att du använder Wi-Fi för att ladda ned uppdateringen. Tryck inte på på/av-knappen och utför inte några andra åtgärder när du uppdaterar. Vänta tills uppdateringen har slutförts.
- Det är normalt att telefonen blir något varmare under uppdateringen. När uppdateringen är klar svalnar telefonen snabbt igen.

Installera uppdateringspaket

Utöver OTA-uppgraderingar kan du även ladda ned och installera ett uppdateringspaket.

★ Funktionssökväg

1. Ladda ned ett uppdateringspaket från den officiella kanalen, öppna **Inställningar > Om enheten** och tryck på den officiella widgeten längst upp.
2. Tryck på  i det övre högra hörnet. Tryck sedan på **Lokal installation** och välj uppdateringspaketet som du har laddat ned för att installera och uppgradera.

- Om uppdateringen misslyckas bör du säkerhetskopiera dina data på telefonen och besöka ett officiellt servicecenter för att få hjälp.

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetens namn och dess konfigurationsdata, inklusive systemversion, Android-version, processor, RAM, lagring, versionsnummer, basbandsversion, kernelversion och annat.

★ Funktionssökväg



1. Öppna **Inställningar** > **Om enheten** och tryck på systemversionswidgeten längst upp för att visa information om den aktuella versionen och leta efter uppdateringar.
2. Tryck på **Status** för att kontrollera telefonens IP-adress, SIM-kortstatus och annat.

RAM-ökning

När telefonen börjar få slut på RAM kan du aktivera RAM-ökning och använda en del av lagringsutrymmet för att utöka mängden RAM och förbättra systemets prestanda.

★ Funktionssökväg

Öppna **Inställningar** > **Om enheten** > **RAM** > **RAM-ökning** och välj RAM-ökningens storlek. Dessa inställningar träder i kraft efter att du startat om din enhet.

Användare och konton

Dela telefonen med flera användare

Det blir lätt komplicerat när flera användare delar en mobiltelefon.

Om du lånar ut telefonen till någon kanske du även oroar dig för dina privata data.

Nu kan du aktivera funktionen **Flera användare** för att undvika dessa problem och skapa separata lagringsutrymmen för alla användare.

Skapa användare

Du kan dela din telefon med andra användare genom att lägga till fler användare till enheten.



★ Funktionssökväg


1. Gå till **Inställningar > Användare och konton > Flera användare** och tryck på **Lägg till användare > Lägg till**.
2. Ange ett användarnamn och tryck på **Lägg till** i det övre högra hörnet. Vänta lite och tryck sedan på det nyligen skapade användarnamnet i listan med användare.
3. Tryck på **Öppna > Växla** och slutför konfigurationsprocessen genom att följa anvisningarna.

 Du kan lägga till tre vanliga användare och en gäst.

Växla mellan flera användare

När funktionen **Flera användare** har aktiverats kan du snabbt växla mellan konton i **Snabbinställningar**.

★ Funktionssökväg

1. När **Flera användare** har aktiverats kan du svepa ned från statusraden för att öppna **Snabbinställningar** och sedan svepa igen för att utöka. Tryck på  i det övre högra hörnet för att öppna gränssnittet **Flera användare**.
2. Välj ikonen för användaren som du vill växla till och tryck på **Växla**.

 Du kan som mest lägga till fyra användare.

Hantera användarbehörigheter

När funktionen **Flera användare** har aktiverats kan enhetsägaren hantera de andra användarnas behörigheter.



★ Funktionssökväg


1. Öppna **Inställningar > Användare och konton** och välj kontona som du vill hantera.
2. Aktivera eller inaktivera **Tillåt samtal och meddelanden** för att ändra behörigheten.

Radera en användare

Du kan använda ditt enhetsägarkonto för att radera konton som inte används längre.

★ Funktionssökväg

1. Öppna **Inställningar > Användare och konton > Flera användare** och välj kontona som du vill radera.
2. Tryck på **Radera användare**. Användaren kommer att raderas när du har bekräftat två gånger.

 När du raderar en användare raderas även deras data. Säkerhetskopiera data som du vill spara innan du raderar en användare.



- ① OS-versionen uppdateras hela tiden och funktionerna kan variera beroende på din modell och den aktuella versionen. Den här handboken ska endast användas som referens och utgör inte en garanti. Se den faktiska enheten för att bekräfta vilka funktioner som är tillgängliga.