



OnePlus 6 användarmanual

Innehållsförteckning

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| 04 | Förpackningens innehåll | 23 | Fingeravtryckssensor |
| 05 | Enhet | 24 | OxygenOS |
| 06 | På | 25 | Launcher |
| 07 | Installation | 26 | Notiisskärm |
| 08 | OnePlus Switch | 27 | Shelf |
| 09 | Dubbla SIM-kortsplatser | 28 | Full gestkontroll |
| 10 | Alert Slider | 29 | App långtryck |
| 11 | Kamera | 30 | Läsläge |
| 12 | Gränssnitt för kamera | 31 | Spelläge |
| 13 | Porträttläge | 32 | Knappsats |
| 14 | Video | 33 | Messenger |
| 15 | Videoredigerare | 34 | Galleri |
| 16 | Proffsläge | 35 | Väder |
| 17 | Proffsläge - fortsättning | 36 | Ljudinspelning |
| 18 | Välja kameranlägen och inställningar | 37 | Filhanterare |
| 19 | OnePlus snabbbladdning | 38 | Apptillstånd |
| 20 | Optisk AMOLED-skärm | 39 | Säkerhetsinformation |
| 21 | Notchskärm | | |
| 22 | Ansiktsuppläsning | | |

Välkommen

Tack!

Vi tror på att dela den bästa tekniken som är framtagen för att vara snabb, smidig och användarorienterad. OnePlus 6 erbjuder en snabb och smidig upplevelse, oavsett om du hoppar mellan appar och spel med lite, eller ingen tid för uppladdning eller om du växlar snabbt mellan spel, arbete och surf.


Vi är otroligt stolta över vad vi har uppnått med OnePlus 6. Det är ett resultat av ständiga förbättringar och förfining där varje del av hård- och mjukvara samarbetar för att ge en oöverträffad känsla av snabbhet.

Med vår största optiska AMOLED-skärm någonsin på 6,28 tum kombinerar OnePlus 6 snabb hårdvara med smidig programvara och ger dig den snabbhet du behöver.


Förpackningens innehåll



OnePlus 6



Skärmskydd
(färdigmonterat)



Genomskinligt fodral



Typ C-sladd



Strömadapter




SIM-kortshållare




Snabbstartsguide
Säkerhetsinformation

Enhet




På

Slå på din OnePlus 5 genom att trycka på och hålla nere <På/Av>-knappen (finns på enhetens högra sida) i några sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att börja göra din OnePlus 6 personlig.



Installation

När du startar telefonen aktiverar du Google Wizard för att installera ditt Google-konto, vsync, installation med mera. Med OnePlus Wizard kan du göra din OnePlus 6 personlig så att du får en smartphone-upplevelse som fungerar precis som du vill. Du kan anpassa programknappar, gester och andra funktioner som du vill. Om du någonsin vill ändra dessa saker kan du justera alla inställningar i inställningsmenyn efter installationen.




OnePlus Switch

Har du filer som du vill överföra till din nya OnePlus 6?

Med OnePlus Switch-appen som finns i Google Play Store kan du snabbt och enkelt överföra dina filer. Installera bara appen på båda enheterna, skanna QR-koden när du får frågan och välj de saker du vill överföra.

OnePlus Switch är kompatibel med de flesta moderna smartphones men se till att du kollar om din enhet är listad i Play Store. För att ladda ner OnePlus Switch-appen ska du gå till [<http://onepl.us/opswhitch>]




Dubbla SIM-kortsplatser

OnePlus 6 är upplåst i kartongen med stöd för dubbla nano-SIM-kort. Eftersom du kan ansluta till två nätverk samtidigt kan du använda en enhet för allt.

Kontrollera hur du kopplar upp dig till världen genom att justera ditt SIM-kort och dina operatörstillstånd och -begränsningar med inställningar för SIM och nätverk.

Använd verktyget som finns i förpackningen för att ta bort SIM-kortshållaren från enheten. Upp till två nano-SIM-kort ryms i hållaren.



Alert Slider

Alert Slider som sitter på den övre kanten på din telefon har omarbetats för att ge dig fullständig kontroll över dina notiser.

Växla utan problem mellan tre notisprofiler: Tyst, Vibrera och Ring.
Du behöver inte ens ta upp din OnePlus 6 ur fickan.

För att justera din Alert Slider går du till Alert Slider i inställningsmenyn.



Tyst

Samtal och notiser är tysta utan vibration, förutom för larm



Vibration

Samtal och notiser är tysta, förutom för larm



Ringsignal


Tillåt ljud och vibration

Kamera

Den bakre kameran på OnePlus 6 använder en 16 MP huvudkamera som stöds av en andra kamera på 20 MP. Med hjälp av optisk bildstabilisering blir bilderna skarpare och mer stabila. För att maximera det ljus som varje pixel kan fånga har den individuella pixelstorleken ökat med 19 %.

På framsidan hittar du en 16 MP framåtriktad kamera som nu har porträttläge för att ta selfies som gör ännu större intryck.

OBS: Porträttlägesstöd för den framåtriktade kameran kommer att lanseras i en framtida programvaruuppdatering.



Gränssnitt för kamera

Ett rent och intuitivt gränssnitt med allt du behöver för att ta fantastiska bilder snabbt och enkelt. Använd inställningsfältet högst upp för att ställa in fototimer, slå av HDR-läge, välja bästa bildförhållande och justera din blix.

Om du vill komma nära det som händer trycker du bara på zoomknappen för att direkt växla till två gånger optimerad zoom eller justera manuellt för att zooma in upp till åtta gånger.




Porträttläge

Porträttläget är en av våra mest omtyckta kamerafunktioner. På OnePlus 6 har både den främre och bakre kameran porträttläge.

Det gör att du kan ta fantastiska porträtt från alla vinklar. Porträttläge kombinerat med våra nya specialgjorda effekter för suddig bakgrund gör att du har full kontroll över dina porträtt och ger dig fler val än någonsin. Porträttläget når du genom att svepa vänster i kameraläget eller trycka på "Porträtt".

OBS: Porträttlägesstöd för den framåtriktade kameran kommer att lanseras i en framtida programvaruuppdatering.




Video

OnePlus 6 har ett antal videoinspelningsval så att du alltid hittar det bästa läget för det du vill filma.

För att börja spela in sveper du bara åt höger i kameraläget för snabb åtkomst eller svep uppåt för ytterligare lägen. I videoläget kan du manuellt välja den typ av video du vill spela in. Filma i 720P och 1080P eller öka kvaliteten ytterligare genom att filma i 60 bilder/sek i 4K.


OnePlus 6 har stöd för OIS och EIS för smidig videoinspelning och fotografering.



Videoredigerare

Ta full kontroll över dina videor med vårt helt nya videoredigeringsverktyg. Ta full kontroll över dina videor med vårt helt nya videoredigeringsverktyg. När du har spelat in en video når du vår stabila videoredigerare i Gallery-appen.


Bearbeta en video, lägg till specialfilter och justera bakgrundsmusiken. Redigeraren ger dig alla verktyg du behöver för att uttrycka dig själv.



Proffsläge

OnePlus 6 avancerade proffsläge gör att du kan ta kontroll över vissa parametrar i dina foton. Med proffsläget, som du enkelt når genom att svepa uppåt i kameraläget, kan du bland annat anpassa ISO, vitbalansen, slutarhastigheten, fokus och exponering för varje bild.

Tryck bara på den tillhörande knappen för att öppna modifieringshjulet för varje given inställning och vrid på hjulet för att justera den.




Proffsläge - fortsättning

Du kan även använda histogrammet, som visas högst upp på sidan, och som hjälper dig att mäta exponeringsnivån i fotot för att kunna justera ljusstyrkan rätt.

OnePlus 6 använder en referenslinje, som bygger på gyroskop-teknik, för att hjälpa dig ta raka bilder. Referenslinjen finns mitt på sidan och justeras automatiskt till landskap eller porträttläge och blir grön när bilden är helt rak.

Slå på RAW högst upp för extra redigeringskontroll efteråt.




Ytterligare kameralägen och inställningar

Svep uppåt för att hitta ytterligare fotolägen och tryck på verktygsikonen i sidans övre högra hörn för att öppna den avancerade inställningsmenyn. Inom denna meny kan du aktivera platsdata, histogram, nätstilar och lägga till en OnePlus vattenstämpel.

När du sveper uppåt hittar du fler avancerade fotolägen. Tillsammans med återkommande funktioner, som att ta bilder i RAW, proffsläge och med tidshopp har OnePlus 6 även en ny funktion för superslowmotion.

Spela in din video och välj manuellt längd och tidsinställning för slowmotioneffekten. Spela in videor i upp till 480 bilder/sek när filmar i 720 P upplösning och 240 bilder/sek när du filmar i 1080 P upplösning.



OnePlus snabbladdning

Varje OnePlus 6 levereras med en anpassad OnePlus snabbladdare och sladd. Med laddaren som ingår kan du få en dags batteritid på en halvtimmes laddning.


Specialgjorda värmespridningselement håller telefonen sval under laddning. Laddningshastigheten är också konsekvent när OnePlus 6 används.



Optisk AMOLED-skärm

OnePlus 6 har en uppslukande 6,28 tums skärm som du kan anpassa helt för att passa din smak. Alla fyra tillgängliga färgkalibreringar fokuserar på färgkorrekthet och ljusstyrka.

Besök "Skärmmalibrering" som du hittar i skärmavdelningen i inställningsmenyn för att justera din skärm. För ytterligare kontroll kan du manuellt justera färgtemperaturen.



Notchskärm

Som standard använder OnePlus 6 hela skärmen.

Om du föredrar att dölja skärmens övre fält kan du slå på Notchvisning i inställningsmenyn och sedan trycka på Visa.

När du väljer det skapas en svart ram runt skärmen högst upp.

Denna svarta ram används bara för att visa viktiga funktioner som klockan och notissymboler.



Lås upp ansikte

Med ansiktssupplåsning tar det bara 0,4 sekunder att låsa upp din telefon. Det sker nästan direkt och är absolut den snabbaste ansiktsgenkänningen på någon Android-smartphone.

För att installera ansiktssupplåsning går du till "Säkerhet och skärmlåsning" i inställningar och väljer "Ansiktssupplåsning". Följ instruktionerna på sidan för att slutföra installationen.

Dubbelklicka bara på din skärm, titta in i kameran och lås upp, det är smidigt och enkelt. Ansiktssupplåsning kommer att känna igen dig oavsett om du bär en hatt, glasögon eller är rufsig i håret - så länge du är vaken.


(så att dina nära och kära inte kan snoka igenom dina meddelanden när du sover.)



Fingeravtryckssensor

Den keramiska fingeravtryckssensorn låser upp din OnePlus 6 på 0,2 sekunder, även från en skärm i vila. Sensorn lär sig aktivt och förbättras progressivt så att dina fingeravtrycksskanningar blir ännu mer exakta med tiden.

Du kommer att bli ombedd att installera din fingeravtrycksskanner när du startar din telefon första gången. Om du någon gång vill ändra eller lägga till nya fingeravtryck kan du justera inställningarna under "Säkerhet och skärmlåsning" i inställningarna.



OxygenOS

OxygenOS är ett snabbt och smidigt operativsystem baserat på Android. Vi förfinar och förbättrar ständigt OxygenOS, tar bort onödiga störningar, lägger till meningsfulla funktioner och gör smarta programvaruoptimeringar.

Testa att anpassa din OnePlus 6 med inställningsmenyn.



Launcher

Alla dina appar är placerade i bokstavsordning i din applåda för enkel åtkomst. Den hittar du genom att svepa uppåt var som helst på hemmaskärmen.

För att anpassa din startsida ytterligare trycker du länge på en tom yta på hemmaskärmen för att öppna startalternativen. Med denna meny kan du slå på ditt bästa ikonpaket från tredje part, ändra ditt applådenät, tilldela gester och mycket mer.

Startalternativsmenyn låter dig byta skärmbild, lägga till widgets och komma åt heminställningsmenyn.




Notisskärm

Du kan när som helst svepa neråt från toppen på din OnePlus 6 för att öppna notisskärmen. Denna meny erbjuder snabb åtkomst till dina notiser och till navigeringsfältet.

Tryck bara på en notis för att öppna den tillhörande appen. Du kan öppna ditt navigeringsfält genom att svepa neråt en andra gång så att du kan dra på eller av vissa funktioner.


Anpassa knapparna på din navigationsskärm genom att trycka på pennikonen i det nedre hörnet.



Hylla

Svep åt höger på din hemmaskärm för att öppna Shelf. Den här separata menyn ger dig tillgång till dina favoritappar, vanligaste kontakter och senaste bilder.

Det rena och strömlinjeformade gränssnittet kan förbättras manuellt med widgets eller anpassas med en mängd intelligenta val.




Full gestkontroll

OxygenOS har ett nytt gestkontrollstöd som gör att du kan navigera på din telefon utan att använda programvaruknappar. Dessa intuitiva gester förbättrar användbarheten samtidigt som det frigör plats och ger ett renare gränssnitt.

Använd gester för att komma tillbaka hem, öppna senaste appar, bläddra genom applådan och mycket mer. Navigeringskontrollerna kan förändras ytterligare genom att använda speciella gestkontroller och utbytbara knappar. Gester utanför skärmen kan tilldelas olika appar och funktioner för snabb och enkel åtkomst.


Upptäck alla OxygenOS gestalternativ i inställningsmenyn som du hittar om du öppnar inställningar.



App långtryck

För extra bekvämlighet kan ett urval av appar öppnas med ett långt tryck för snabb åtkomst till vanliga funktioner.


I hemmaläget trycker du bara länge på en appikon för att öppna genvägsmenyn så kommer du snabbt åt den funktion du letar efter. Det här gör att du kan öppna en ny flik i din webbläsare, skapa ett mejl, enkelt avinstallera det där beroendeframkallande spelet du inte kan låta bli, och mycket mer.



Läsläge

Att läsa på din smartphone är nu mer bekvämt än någonsin tack vare läsläget. Genom att filtrera bort blått ljus, kartlägga gråskalan och använda närliggande information för att justera skärpa och ljusstyrka på skärmen simulerar läsläget läsoplevelsen i en vanlig bok.


Läsläget kan dras på och av manuellt i inställningsmenyn under "Skärm". Du kan även ställa in att detta läge slås på automatiskt när du använder vissa appar.




Spelläge


När spelläget är påslaget blockeras notiser för att se till att du inte blir störd i onödan. Det förbättrar även appstartshastigheten och nätverksdata, ökar prestandan och minskar latensen när du spelar. Du kan manuellt slå på spelläget i den avancerade menyn under Inställningar eller dra på eller av den på notisskärmen som du når genom att svepa neråt.

Du kan även ställa in spelläget på att slås på automatiskt när du startar ditt favoritspel.





Knappsats

Tryck på  å din hemmaskärm eller applikationsmapp och använd knappsatsen  för att ringa röstsamtal manuellt eller tryck på valfri kontakt i snabbvalslistan för att snabbt ringa den kontakten. Välj ett telefonnummer från Kontakter, en e-postadress eller ett SMS för att ringa.


Kontakter läggs automatiskt till i din snabbvalslista beroende på hur ofta du ringer dem. Du kan permanent placera kontakter högst upp i snabbvalslistan genom att markera dem som Favoriter  genom att bara trycka på stjärnikonen för varje kontakt du vill lägga till.



Messenger

För att skicka ett SMS startar du Meddelande-applikationen som du hittar på din hemmaskärm och applikationslåda. Klicka på  för att börja skriva. Ange namn eller telefonnummer i fältet eller välj någon från dina kontakter. Skriv ditt meddelande och tryck på Skicka  när du är klar.


Vill du skicka ett MMS i Messenger-appen väljer du det media du vill lägga till. Skriv ditt meddelande och tryck sedan på .



Galleri

OnePlus galleriapp erbjuder intuitiv och strömlinjeformad åtkomst till dina foton och videor. Dina foton och videor sorteras automatiskt efter plats eller uppladdningsdatum men du kan alltid välja att sortera dem i anpassade samlingar själv.

Vi kommer att se till att alla dina mästerverk taggas med plats vilket gör det enklare att återuppleva dina minnen från den där speciella sommarsemestern. Alla dina geotaggade bilder kommer att sorteras efter plats i din galleriapp vilket ger dig bekväm åtkomst till dina favoritminnen. Du kan slå av denna funktion genom att gå till kamerainställningar i kameraappen. Med 16 olika filter i redigeringsläget kan du förändra dina bilder t.ex. genom att ändra storlek och beskära dem.



Väder


Den här specialanpassade väderappen ger realtidsinformation om vädret där du är. Skärmens visuella delar anpassar sig dynamiskt efter omgivningen och visar väderlek och miljöfaror som regn eller dimma.



Ljudinspelning

Vår dynamiska inspelningsapp ger fantastisk flexibilitet och mångsidighet.

Håll koll på din inspelning genom att spåra volymen på allt inkommande ljud och manuellt placera tidsmarkörer för att märka viktiga stunder.




Filhanterare

Filhanteraren har förbättrats med ett antal nya funktioner. Nu kan användare dölja privata dokument, foton och filer i Secure Box, en privat zon som bara kan låsas upp med PIN-kod eller fingeravtrycksverifiering.

Filer kan även kategoriseras och förses med etiketter för att göra dem enklare att hitta, för hålla koll på dina filer med ny lagringsinfo samtidigt som du kan njuta av en mycket förbättrad sökfunktion.


Alla dina Google Drive-filer stöds av vår filhanterare.



App-tillstånd

App-tillstånd gör att du kan kontrollera vilken information och vilka tillstånd dina appar kan komma åt som plats, identitet, kontakter och mycket mer.

Anpassa deras tillstånd på app-sidan under Inställningar.



Säkerhetsinformation

Den här användarmanualen innehåller all nödvändig produktsäkerhetsinformation. Läs den noggrant innan du använder enheten och behåll manualen för framtida behov.

Friskrivning

OnePlus är ett varumärke som tillhör **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**. Alla rättigheter reserverade. Utan föregående skriftligt tillstånd från OnePlus är reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i detta dokument i någon form förbjuden. OnePlus ägnar sig åt löpande utveckling. OnePlus förbehåller sig således rätten att göra ändringar eller förbättringar av alla de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls "i befintligt skick". Förutom vad som krävs enligt gällande lag utlovas inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till riktigheten av detta dokument. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ska OnePlus eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvariga för förlusta av data eller för några speciella, oavsiktliga följdskador eller indirekta skador. Tillgängligheten för produkttillbehör, programvara, tillbehör och applikationer kan variera. För detaljerad information hänvisar vi till en auktoriserad OnePlus-distributör. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och förordningar. Överföring i strid med lagen är förbjuden.

Säkerhet

Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan skada din enhet, egendom, dig själv eller andra.

- Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- När du använder enheten i ett fordon ska du följa alla relevanta lokala lagar.
- Använd inte enheten på bensinstationer, servicestationer eller nära bränsle eller kemikalier.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar i radiofrekvenser. Kolla alla lagar och förordning vid flygning.
- Sjukhus eller sjukvårdsorganisationer kan använda utrustning som är känslig för radiofrekvenser. Följ alla regler och riktlinjer när du befinner dig på sådana anläggningar.
- Alla trådlösa enheter kan vara mottagliga för radiofrekvensinterferens, vilket kan påverka enhetens prestanda.
- Endast kvalificerad och behörig personal bör utföra reparationer av denna produkt.
- Använd endast märkestillbehör och batterier som är godkända av OnePlus i din enhet. Tillbehör som inte godkänts av OnePlus kan skada telefonen eller orsaka kroppsskada.
- Vattensäker under vissa förhållanden. OnePlus rekommenderar inte överdriven nedsänkning i vatten.
- När du ansluter till andra enheter ska du följa de säkerhetsanvisningar som presenteras i den här manualen.
- Försök inte ansluta enheten till inkompatibla produkter.

Försiktighetsåtgärder för batteriet

- Försök inte reparera, demontera eller modifiera batteriet. Placera inte eller använd inte batteriet nära bränder, värmare, i direkt solljus eller andra värmekällor. Långvarig exponering för värme kan orsaka batteriläckage, explosioner eller bränder.
- Utsätt inte batteriet för tryck eller håltagning med hårda föremål. Att skada batteriet kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder.
- Batteriets vätska kan skada hud eller kläder. Vid exponering ska du tvätta huden omedelbart med vatten och kontakta läkare.
- Om du upplever några avvikelser i batteriet, till exempel hög temperatur, missfärgning, förvrängning eller läckage, ska du omedelbart avbryta användningen av enheten och kontakta kundsupport.
- Om batteriets innervätska kommer i kontakt med dina ögon ska du skölja noggrant och omedelbart kontakta läkare.
- Anslut inte enheten till ett högspänningsaggregat, det kan skada batteriet.
- Alla batterier har en begränsad livslängd och börjar förlora kapacitet efter flera hundra laddningar/urladdningar.
- Kassera inte batteriet som hushållsavfall. Vänligen följ lokala föreskrifter.



WARNING: Ladda inte ditt batteri längre än 12 timmar.

Spara kraft och få längre batteritid

- Funktioner som BlueTooth och Wi-Fi drar mer kraft, så inaktivera dessa funktioner när din telefon inte används.
- Ju ljusare du har ställt din skärm desto mer energi förbrukas. Du kan dämpa skärmens ljusstyrka och förkorta viloläget i Inställningar.
- Se till att du bara använder uttag med rätt spänning för laddning (se märkning på adaptorn). Att använda kontakterna med fel spänning kan skada telefonen och/eller batteriet och leda till skador.
- Använd inte osäkra kontakter eller uttag.
- Använd inte kortsluten laddare.
- Demontera inte och modifiera inte laddaren eftersom det kan leda till personskada, elektriska stötar eller brand.
- Använd inte laddaren i fuktiga miljöer.
- Vidrör inte laddaren, kabeln eller eluttaget med våta händer eftersom det kan orsaka elektrisk stöt.
- Placera inte tunga föremål på nätsladden och försök inte modifiera några kablar.
- Se till att du håller i laddaren med ett stadigt grepp när du kopplar ur den. Dra inte i nätsladden eftersom det kan leda till skador och orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Dra ur stickkontakten från uttaget innan du rengör enheten.
- Ladda inte batteriet under följande förhållanden: i direkt solljus, vid temperaturer under +5° C eller över +40° C; i fuktiga, dammiga miljöer eller i starka vibrationer; nära en TV, radio eller annan elektrisk apparat.
- Maximal omgivande temperatur för utrustningen anges av tillverkaren till +25° C
- Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.

Säker körning

- Säkerhet ska alltid vara en prioritet när du kör ett fordon. Se till att du följer gällande regler i det område eller land du kör i.
- Förvara inte eller bär din mobiltelefon eller tillbehör nära flytande eller brandfarlig gas. Se till att du inte placerar din telefon eller tillbehör nära krockkuddar
- Lita inte enbart på GPS-enheten i telefonen. Dessa applikationer är endast för referensändamål. Platsinformation ändras regelbundet och i vissa fall stöds inte dessa funktioner. Kartrutter och/eller kompass kan vara felaktiga, ofullständiga eller otillräckliga.
- Elektromagnetiska vågor (i omgivningen eller till och med hörlursmagneterna) kan störa kompassens noggrannhet, så använd den endast som referens.
- Om du inte vill avslöja din plats ska du vara noga med att inte använda program som kan registrera din plats. Följ lokala regler, lagar och bestämmelser. Se till att du inte placerar din telefon eller tillbehör nära krockkuddar

Användningsmiljö

- Slå inte på enheten när det är förbjudet eller när den kan orsaka störningar eller fara.
- Mobiltelefoner kan störa den normala driften av elektronisk utrustning och medicintekniska produkter. Följ relaterade lagar och förordningar.
- Mobilens radiovågor kan störa elektronisk utrustning med hög känslighet.
- Använd endast telefonen mellan -10 och +35°C och 35 - 85 % fuktighet.
- I extremt sällsynta fall kan enheten påverka ett fordon's elektroniska utrustning.

FCC & IC-förklaring

1. Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften sker enligt följande två villkor:
 - (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
 - (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
2. Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

OnePlus ansvarar inte för radio- eller tv-störningar som orsakats av obehöriga modifieringar eller ändringar av denna utrustning. Sådana modifieringar eller ändringar kan innebära att användarens behörighet att använda utrustningen upphävs.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga partiella störningar i en bostadsmiljö. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss miljö. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och på apparaten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

FCC-varning

- Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämelsen kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.
- Antennen(er) som används för denna sändare får inte vara samlokaliserad eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Landskodsvalet är endast tillgängligt för icke-amerikanska modeller och är inte tillgängligt för alla amerikanska modeller. Enligt FCC-föreskrifter måste alla Wi-Fi-produkter som marknadsförs i USA vara inställda efter amerikanska operatörskanaler.
- Om tillämpligt är drift i 5.15-5.25GHz-bandet endast begränsade till inomhusbruk.

Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller regeringens krav på exponering för radiovågor.

Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga utsläppsgränserna för exponering från radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av den amerikanska regeringens federala kommunikationskommission.

- Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet som kallas Särskild absorptionshastighet eller SAR. SAR-gränsen enligt FCC är 1,6 W/kg. Test av SAR utförs med hjälp av normala operativa positioner som accepteras av FCC med enhetens överföring vid dess högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband.
- Även om SAR bestäms av högsta certifierade effektnivå kan den faktiska SAR-nivån på enheten under drift ligga långt under maximivärdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att fungera på flera effektnivåer för att endast använda den ström som krävs för att nå nätverket. I allmänhet sjunker strömförbrukningen ju närmare du befinner dig en trådlös basstationsantenn.
- Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna hos olika enheter och i olika positioner, uppfyller alla regeringens krav.
- Denna enhet har också testats och uppfyller riktlinjerna för FCC RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerar handenheten minst 1,0 cm från kroppen.
- Användning av andra tillbehör kan inte garantera att riktlinjerna för FCC RF-exponering följs. Placera handenheten minst 1,0 cm från din kropp när enheten är påslagen.

CE-certifieringsinformation (SAR)

Gränsen för SAR i Europa är 2,0 W/kg. Denna enhet testades för typisk drift med handenhetsen hållen 1,5 cm från kroppen. För att följa kraven på RF-exponering ska du använda tillbehör som hålls på ett avstånd på 1,5 cm mellan din kropp och telefonens baksida. Användning av bältesklämmor, hölster eller liknande tillbehör får inte innehålla metallkomponenter vid dess montering. Användning av tillbehör som inte uppfyller dessa krav kanske inte överensstämmer med kravet på exponering av RF och bör undvikas.

Om du använder en pacemaker, hörselhjälpmedel, cochleärt implantat eller liknande apparat, ska du använda telefonen i enlighet med din läkares råd.

Fin enhet är utformad för att inte överstiga gränserna för utsläpp av radiovågor enligt internationella riktlinjer.

Enhetens SAR-värde kan bero på faktorer som närhet till nätverkstornet eller användning av tillbehör.

Förklaring om e-avfallsavyttring

E-avfall avser kasserad elektronik och elektronisk utrustning (WEEE). Se till att en auktoriserad aktör reparerar enheter vid behov. Demontera inte enheten själv. Kassera alltid använda elektroniska produkter, batterier och tillbehör i slutet av deras livscykel. Lämna det på en auktoriserad insamlingsplats eller insamlingscenter.

Släng inte e-avfall i soptunnan. Släng inte batteriet som hushållsavfall. Vissa avfall innehåller farliga kemikalier om de inte kasseras på rätt sätt. Felaktigt bortskaffande av avfall kan förhindra att naturresurser återanvänds och kan även frigöra gifter och växthusgaser i miljön.

Ytterligare viktig hälso- och säkerhetsinformation

- Använd inte telefonen om antennen är skadad. Om du gör det kan det orsaka skador.
- Placera inte telefonen nära magnetiska kort eller andra magnetiska föremål. Information som lagras på disketter, minneskort och kreditkort kan skadas av magnetisk strålning.
- Håll metalliska föremål borta från telefonmottagaren. Små metallobjekt kan dras till enheten vilket leder till personskada eller skada på enheten.
- Håll telefonen borta från vatten och andra vätskor.
- Skador på skärmen kan leda till läckage av vätskan i LCD-panelen. Om denna vätska kommer i kontakt med dina ögon ska du omedelbart skölja ögonen med vatten. Gnugga inte. Kontakta genast läkare.
- Använd endast OnePlus-godkända batterier och laddare med din OnePlus-telefon. Användning av produkter från tredje part kan orsaka batteriläckage, överhettning eller bränder. OnePlus tar inget ansvar för olyckor eller problem som orsakas av användning av tillbehör som inte är godkända av OnePlus.
- Anslut endast till strömkällor med USB 2.0 eller högre med godkända USB-kablar av standardmodell.



WARNING: Överdrivet ljudtryck kan skada din hörsel.

Omsorg och underhåll

Din telefon är en produkt med överlägsen design och hantverk och bör behandlas med försiktighet. Följande förslag hjälper dig att förlänga enhetens livslängd.

- Rengör omedelbart om skärmen kommer i kontakt med vätska eller damm.
- Rör inte vid telefonens anslutningsport eftersom statisk elektricitet kan skada komponenter i enheten.
- Slå inte, skaka inte eller släpp telefonen för att undvika skador.
- Utsätt inte enheten för tryck eftersom det kan skada skärmen, batteriet eller själva enheten.
- Placera inte batteriet, telefonen eller laddaren i en mikro vågsugn eller annan högspänningsutrustning. Om du gör det kan det orsaka kretsskador, bränder eller annan skada.
- Använd inte telefonen i närheten av brandfarlig gas.
- Placera telefonen oåtkomlig för barn för att förhindra skador eller egendomsskador.
- Placera inte telefonen på ojämna eller instabila ytor.
- Kom ihåg att telefonen, batteriet och laddaren inte är vattentäta. Tack vare en förbättrad vattentålighet kan OnePlus 6 stå emot stänk och svett. Men vi rekommenderar inte att utsätta dessa enheter för vatten under en längre tid.
- Använd en mjuk, torr och ren trasa när du rengör telefonen, batteriet och laddaren.
- Använd inte alkohol eller starka kemikalier för att rengöra enheten.
- Använd en mjuk trasa när du tar bort smuts och fläckar. Undvik att använda dina naglar eller andra skarpa föremål för att förhindra att du repar skärmen.
- Undvik att använda smutsiga uttag när du laddar telefonen. Om du gör det kan det hända att telefonen inte laddas korrekt.
- Ta inte bort SIM-kortet när telefonen skickar data eller sparar information.
- Undvik att använda modifierade tillbehör som kan skada enheten eller bryta mot lokala föreskrifter för radioenheter.
- Om det är möjligt ska användaren stänga av 5GHz W-Fi i utomhusmiljöer.

 **VARNING:** Var noga med att läsa hälso- och säkerhetsinformationen innan du använder telefonen.

Vissa personer kan bli yra eller uppleva medicinska problem på grund av blinkande ljus. Om du är i riskzonen ska du kontakta din läkare innan du använder den här enheten. Om du har symptom som huvudvärk, yrsel, kramper, ögon- eller muskelkramper, förlorar medvetandet eller upplever ofrivilliga kroppsrörelser ska du sluta använda enheten omedelbart och söka läkare. Undvik att använda enheten under långa perioder och håll den på lämpligt avstånd från dina ögon.

EU:s regelöverensstämmelse

Härmed meddelar OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Tänk på att kontrollera de lokala föreskrifterna på platsen där enheten ska användas. Denna enhet kan vara begränsad för användning i vissa eller alla EU-medlemsstater.

NEVER
SETTLE